

Actualización del software del televisor

Philips trata de mejorar continuamente sus productos, por lo que es recomendable actualizar el software del televisor cuando haya actualizaciones disponibles.

Qué necesita

Para realizar la actualización con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita lo siguiente:

- Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración] > [Ajustes de software] > [Info software actual]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparece la información del software actual.
- 3 Anote el número de versión del software.
- 4 Para volver, pulse **OK**.
- 5 Para salir, pulse **↶**.

Paso 2: descargar el software más reciente

Precaución

- No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. Philips no se hará responsable de los problemas provocados al instalar una versión de software anterior.

- 1 Insertar la memoria USB en un puerto USB de su PC.
- 2 Desde el PC, visite www.philips.com/support.
- 3 Busque su producto y encuentre el software y los controladores disponibles para su televisor.
↳ El software está disponible en un archivo zip.
- 4 Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en el enlace de actualización de software.
- 5 Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en la unidad flash USB.
- 6 Mediante la utilidad de archivos, extraiga 'autorun.upg' al directorio raíz de la memoria USB.
- 7 Desconecte la unidad Flash USB del PC.

Paso 3: actualizar el software del televisor

Advertencia

- Durante la actualización de software, no desconecte el televisor ni quite la memoria USB.
- Si se produce un descenso de la alimentación eléctrica durante la actualización, no extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor seguirá con la actualización en cuanto se restablezca la alimentación eléctrica.
- Si se produce un error durante la actualización, reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Desconecte el televisor y todos los discos de almacenamiento USB.
- 2 Conecte la memoria USB (que contiene la actualización de software) al conector USB del televisor.
- 3 Encienda el televisor
 - ↳ El televisor detecta la memoria USB y empieza a examinar la versión de software.
 - ↳ Un mensaje le indica que actualice el software.

Nota

- Si no se detecta la memoria USB, desconéctela y vuelva a conectarla.

- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software del televisor.
- 5 Cuando se haya completado, desconecte la memoria USB del televisor.
- 6 Seleccione **[Reiniciar]**, y a continuación pulse **OK** para reiniciar el televisor.

Nota

- Para evitar actualizaciones fortuitas del software del televisor, elimine el archivo 'autorun.upg' de la unidad flash USB.