

Dear Customer,

Philips continuously tries to improve its products and we recommend that you update the TV software when updates are available. Do not install a lower version of software than the current version installed on your TV. Philips cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Step 1: Check the current software version

Press  (Settings), and select **Update Software > Current software info**, and press **OK**. The current software information is displayed.

Step 2: Download the latest software

To update with a USB storage device, you need:

- An empty USB flash drive. The USB flash drive must be FAT or DOS-formatted. Do not use a USB hard drive.
 - A computer with Internet access
 - An archive utility that supports the zip file format (for example, WinZip® for Microsoft® Windows® or StuffIt® for Macintosh®).
1. Insert the USB flash drive into a USB port on your computer.
 2. From your computer with Internet, visit www.p4c.philips.com, and then select your country.
 3. Enter your model number, and press Enter.
 - ➔ You can find your model number on the label of rear TV.

Always here to help!

Find manuals, FAQ's and software updates for your product:




4. When enter your TV's product page, select Support.



5. Then scroll down the page to Software & drivers, and click on "Download file" to download the software.
 - ➔ The software is available as a zip file.

Software & drivers

Language English




6. If the software version is higher than the version installed on your TV, click the software update link.
7. Accept the license agreement/Terms and Conditions, select "I agree", then the software will be downloaded automatically.
8. Save the software zip file to your USB flash drive.
9. Using the archive utility, extract the file(s) to the root directory of your USB flash drive.
10. Disconnect your USB flash drive from the computer.

Step 3: Update the software

Warning:

- Do not switch off your TV or remove your USB flash drive during the software update.
- If a power failure occurs during the update, do not remove your USB flash drive from your TV. Your TV will continue the update as soon as power is restored.
- If an error occurs during the update, retry the procedure. If the error reoccurs, contact Philips Consumer Care.

Connect your USB flash drive (containing the software update) to the USB connector on the TV. ➔ Your TV will update the software automatically.


- You can also update the software manually.
 1. Press  (Settings) on your remote control, and select **Update Software > Local Updates**, and press **OK**.
 2. Select the software file and follow the on-screen instruction to install latest software on your TV.

PHILIPS

Уважаемый покупатель!

Команда Philips стремится постоянно улучшать качество продукции, и мы рекомендуем вам обновить программное обеспечение телевизора, когда обновление появится. Не устанавливайте версию программного обеспечения, которая выпущена раньше, чем версия, установленная на телевизоре. Philips не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии программного обеспечения.

Шаг 1. Проверка текущей версии программного обеспечения

Нажмите  (Установки), выберите **Обновить ПО > Информация о текущем ПО**, и нажмите **ОК**. Отобразится информация о текущем программном обеспечении.

Шаг 2. Загрузка последней версии программного обеспечения


Для обновления с помощью запоминающего устройства USB вам понадобится следующее.

- Свободный флэш-накопитель USB. Флэш-накопитель USB должен быть отформатирован в системе FAT или DOS. Не используйте жесткий диск USB.
 - Компьютер с доступом к сети Интернет.
Программа-архиватор с поддержкой формата zip (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).
1. Через порт USB подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.
 2. С помощью компьютера с доступом в Интернет посетите веб-сайт www.p4c.philips.com и выберите свою страну.
 3. Введите номер модели и нажмите Enter.
 - ➔ Номер модели указан на этикетке на задней панели телевизора.

Мы всегда готовы помочь!

Поиск руководств пользователя, ответов на часто задаваемые вопросы и обновлений программного обеспечения для изделия:

4. На странице конкретной модели телевизора выберите Поддержка.



Дополнительная информация

Язык: Русский

Поиск


Поиск только для этого продукта

5. Прокрутите страницу, выберите "ПО и драйверы" и нажмите "Загрузить файл" для загрузки программного обеспечения.

➔ Программное обеспечение доступно в виде архива в формате .zip.

ПО и драйверы

Язык: English




6. Если версия программного обеспечения на веб-сайте новее установленной на вашем телевизоре, нажмите на ссылку для обновления.
7. Примите лицензионное соглашение / Условия использования, выберите "Принять" (I agree), и программное обеспечение будет загружено автоматически.
8. Сохраните zip-файл с программным обеспечением на флэш-накопитель USB.
9. Используя архиватор, извлеките файл (-ы) в корневой каталог флэш-накопителя USB.
10. Отключите флэш-накопитель USB от компьютера.

Шаг 3. Обновление программного обеспечения

Внимание!

- Не выключайте телевизор и не извлекайте флэш-накопитель USB во время обновления программного обеспечения.
- Если в ходе обновления произошло отключение питания, не отсоединяйте флэш-накопитель USB от телевизора. После восстановления питания процесс обновления на телевизоре продолжится.
- При возникновении ошибки во время обновления повторите попытку. При повторном возникновении ошибки обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.

Подключите флэш-накопитель USB (с обновлением программного обеспечения) к USB-разъему телевизора. ➔ Обновление программного обеспечения на телевизоре будет выполнено автоматически.

- Вы также можете обновить программное обеспечение вручную.
 1. Нажмите  (Установки) на пульте ДУ, выберите **Обновить ПО > Локальные обновления**, затем нажмите **ОК**.
 2. Выберите файл с программным обеспечением и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить на телевизор последнюю версию.