

1 Actualizar a Ajuda no ecrã

A Philips procura continuamente o aperfeiçoamento dos seus produtos. Para garantir que a **[Manual]** no ecrã está actualizada com as informações mais recentes, recomendamos vivamente que actualize o televisor com o ficheiro mais recente do software de actualização do manual do utilizador.

Os ficheiros estão disponíveis no site www.philips.com/support.


O que necessita

Antes de actualizar a **[Manual]** no ecrã, assegure-se de que tem os seguintes itens à disposição:

- Uma unidade flash USB vazia. A unidade flash USB deve ter formatação FAT ou DOS. Não utilize um disco rígido USB.
- Um PC com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivo que suporta o formato de ficheiro ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®).

Passo 1: Verifique a versão actual da Ajuda no televisor

Antes de actualizar a **[Manual]**, verifique a versão actual instalada no seu televisor. Se a versão da **[Manual]** no seu televisor for anterior à versão disponível em www.philips.com/support, transfira e instale o ficheiro mais recente do software de actualização do manual do utilizador:

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Manual]** e, em seguida, prima OK.
↳ A Ajuda no ecrã é apresentada.

- 3 Seleccione **Especificações do produto > Versão da Ajuda**, em seguida, prima OK.
- 4 Tome nota do número da versão.

Nota

- O número da versão é um número com 12 dígitos, no qual o último dígito indica a versão da Ajuda instalada no televisor. Por exemplo, se a versão no televisor for "3139 137 0358x", "x" representa a versão da **[Manual]** actualmente instalada.

Passo 2: Transferir o mais recente ficheiro de Ajuda


- 1 Introduza a unidade flash USB vazia num conector USB no seu PC.
- 2 No seu PC, crie uma pasta chamada "upgrades" no directório raiz da unidade flash USB.
- 3 No seu browser da Web, navegue para o Web site de suporte da Philips em www.philips.com/support.
- 4 No site, procure o seu produto e localize o ficheiro do software de actualização do manual do utilizador para o seu televisor. O ficheiro (um ficheiro *.upg) está comprimido num arquivo *.zip.
- 5 Se o ficheiro no Web site de suporte Philips tiver um número de versão superior ao número do ficheiro do seu televisor, guarde o ficheiro na unidade flash USB.
- 6 Com o utilitário de arquivo, extraia o conteúdo do ficheiro "*.zip" para a pasta 'upgrades' na unidade flash USB.
↳ O ficheiro **[Manual]** "*.upg" foi extraído.
- 7 Desligue a unidade flash USB do PC.

Passo 3: Actualizar a Ajuda



Aviso

- Durante a actualização, não desligue o televisor nem retire a unidade flash USB.
- Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a unidade flash USB do televisor: O televisor continuará a actualização assim que a alimentação for reposta.
- Se ocorrer um erro durante a actualização, repita o procedimento. Se o erro voltar a ocorrer, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

- 1 Ligue o televisor.
- 2 Ligue a unidade flash USB que contém o ficheiro “*.upg” ao conector USB no televisor.
- 3 Prima .
- 4 Seleccione **[Configuração] > [Definições de software] > [Actualizações locais]** .
↳ O ecrã de actualizações é apresentado.
- 5 Seleccione o ficheiro “*.upg” **[Manual]** e prima **OK**.
↳ Uma mensagem indica o estado de actualização. Siga as instruções no ecrã para concluir a actualização e reiniciar o seu televisor.