

ОБНОВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРА

Компания Philips постоянно совершенствует свои продукты. Чтобы гарантировать, что телевизор поддерживает новейшие функции, мы настоятельно рекомендуем обновить ПО телевизора. Обновления ПО можно получить у дилера или загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.

Что вам потребуется

Перед обновлением ПО телевизора убедитесь, что у вас есть следующее:

- Чистый флэш-накопитель USB с объемом свободной памяти не менее 256 МБ. Флэш-накопитель USB должен быть отформатирован в системе FAT или MS-DOS, защита от записи должна быть отключена; не используйте для обновления жесткий USB-диск.
- Компьютер с доступом к сети Интернет.
- Архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

Форматирование флэш-накопителя USB в системе Microsoft Windows 7®



Примечание

- Следующие шаги могут быть различными для различных версий Windows – в случае сомнений обратитесь к Справке и поддержке Microsoft Windows.

- 1 Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB на компьютере.

- 2 Щелкните **[Компьютер]**.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок флэш-накопителя USB, затем выберите **[Форматировать...]**.
↳ Появится окно **[Формат]**.
- 4 Щелкните поле **[Файловая система]** и затем щелкните **[FAT32]**.
- 5 Нажмите кнопку **[Начать]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения форматирования.

Форматирование флэш-накопителя USB в системе Macintosh OS X®

- 1 Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB на компьютере.
- 2 Откройте служебную программу **[Disk utility]** с помощью меню **[Applications] > [Utilities]** (приложения > утилиты).
- 3 Выберите флэш-накопитель USB из списка дисков, подключенных к компьютеру.
- 4 В поле **[Volume format]** (формат тома) выберите **[MS-DOS (FAT)]**.
- 5 Щелкните **[Erase]** (Стереть) и затем еще раз выберите **[Erase]** для подтверждения форматирования.

ШАГ 1. ПРОВЕРКА ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПО ТЕЛЕВИЗОРА

Если версия ПО вашего телевизора совпадает с версией последнего обновления на сайте www.philips.com/support, обновление ПО телевизора не требуется.

Чтобы проверить текущую версию ПО ТВ, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите **⬆** на пульте ДУ.

- 2 Выберите [Конфигурация] > [Настройки ПО] > [Инфо. об установл. прогр. обеспеч.], а затем нажмите ОК.
↳ Отобразится номер текущей версии программного обеспечения.



Внимание

- Не устанавливайте версию ПО, более раннюю по сравнению с версией, установленной на устройстве. TP Vision не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии.

ШАГ 2. ЗАГРУЗКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПО

Использование Microsoft Internet Explorer®

- 1 Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB на компьютере.
- 2 Запустите браузер Internet Explorer на компьютере и откройте страницу www.philips.com/support.
- 3 Найдите свой телевизор, затем ПО и драйверы, доступные для него. Обновление ПО доступно в виде сжатого файла (ZIP).
- 4 Если версия ПО, установленного на телевизоре, более ранняя, щелкните ссылку загрузки обновлений.
- 5 Примите условия лицензионного соглашения и загрузите ZIP-файл на флэш-накопитель USB.

Примечание. Некоторые интернет-браузеры, такие как Mozilla® Firefox® или Google® Chrome®, могут загружать ZIP-файл непосредственно на компьютер. Если в вашем случае так и произошло, скопируйте файл на флэш-накопитель USB.

- 6 С помощью архиватора извлеките файл `autorun.upg` из загруженного ZIP-файла. Не копируйте и не помещайте извлеченный файл в папку.
- 7 Отсоедините флэш-накопитель USB от компьютера.

Использование Macintosh Safari®

- 1 Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB на компьютере.
- 2 Запустите браузер Safari на компьютере и откройте страницу www.philips.com/support.
- 3 Найдите свой телевизор, затем ПО и драйверы, доступные для него. Обновление ПО доступно в виде сжатого файла (ZIP).
- 4 Если версия ПО, установленного на телевизоре, более ранняя, щелкните ссылку загрузки обновлений.
- 5 Примите лицензионное соглашение и сохраните ZIP-файл на компьютер. После завершения загрузки `autorun.upg` будет автоматически распакован из ZIP-файла на компьютер.
- 6 Скопируйте `autorun.upg` на флэш-накопитель USB. Не копируйте и не помещайте извлеченный файл в папку.
- 7 Отсоедините флэш-накопитель USB от компьютера.

ШАГ 3. ОБНОВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРА



Внимание

- Не выключайте ТВ или флэш-накопитель USB во время обновления ПО.
- Если в ходе обновления произойдет сброс питания, не отключайте флэш-накопитель USB от телевизора. Телевизор продолжит обновление, когда подача питания восстановится.
- Если в ходе обновления произойдет ошибка, повторите процесс обновления с самого начала. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.

- 1 Отсоедините все USB-устройства (такие как адаптер Wi-Fi), затем включите телевизор.
- 2 Подключите флэш-накопитель USB к USB-разъему на телевизоре.
- 3 Обновление ПО начнется автоматически. По окончании обновления на экране появится уведомление.
- 4 Перед повторным включением телевизора отключите флэш-накопитель USB от телевизора.
- 5 На пульте ДУ нажмите кнопку ϕ (нажмите кнопку ϕ только один раз).
- 6 Телевизор сначала выключится, а затем включится. Обновление установлено.
- 7 Во избежание повторного проведения обновления подключите накопитель USB к компьютеру и удалите файл autorun.upg.