

DE SOFTWARE VAN DE TV BIJWERKEN

Philips verbetert haar producten voortdurend. Om ervoor te zorgen dat uw TV is voorzien van de meest recente functies en oplossingen, raden wij u sterk aan de TV bij te werken met de meest recente software. U kunt software-updates verkrijgen bij uw dealer of via www.philips.com/support.

Wat hebt u nodig

Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand hebt voordat u de software van uw TV gaat bijwerken:

- Een leeg USB-flashstation met ten minste 256 MB aan vrije ruimte. Het USB-flashstation moet zijn geformatteerd in FAT- of MS-DOS-indeling en de schrijfbeveiliging moet zijn uitgeschakeld. Gebruik geen vaste USB-schijf voor de software-upgrade.
- Een computer met internettoegang.
- Een computerprogramma voor bestandsarchivering dat de bestandsindeling "ZIP" ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

USB-flashstation formatteren onder Microsoft Windows 7®



Opmerking

- De volgende stappen kunnen verschillen in andere Windows-versies. Raadpleeg bij twijfel de Help en ondersteuning in Microsoft Windows.

- 1 Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort op uw computer.
- 2 Klik op **[Computer]**.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het USB-flashstation en klik vervolgens op **[Formatteren...]**.
↳ Het venster **[Formatteren]** verschijnt.
- 4 Klik op het vak **[Bestandssysteem]** en vervolgens op **[FAT32]**.
- 5 Klik op **[Start]** en vervolgens op **[OK]** om te bevestigen dat u het station wilt formatteren.

USB-flashstation formatteren onder Macintosh OS X®

- 1 Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort op uw computer.
- 2 Open het programma **[Schijfhelpprogramma]** onder **[Programma's] > [Hulpprogramma's]**.
- 3 Selecteer het USB-flashstation in de lijst met stations die zijn aangesloten op uw computer.
- 4 Klik onder **[Volumestructuur]** op **[MS-DOS (FAT)]**.
- 5 Klik op **[Wis]** en nogmaals op **[Wis]** om te bevestigen dat u het station wilt formatteren.

STAP 1: DE HUIDIGE VERSIE VAN UW TV-SOFTWARE CONTROLLEREN

Als de softwareversie van uw TV gelijk is aan de nieuwste upgrade op www.philips.com/support, hoeft u de TV-software niet bij te werken.

De softwareversie op uw TV controleren

- 1 Druk op **⬆** op de afstandsbediening.

- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Software - instellingen]** > **[Huidige software-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Het versienummer van de huidige software wordt weergegeven.



Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. TP Vision is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.

STAP 2: DE MEEST RECENTE SOFTWARE DOWNLOADEN

Via Microsoft Internet Explorer®

- 1 Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort op uw computer.
- 2 Start Internet Explorer op uw computer en ga naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw TV en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel op. De software-upgrade is beschikbaar als gecomprimeerd bestand (*.zip).
- 4 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-upgrade.
- 5 Ga akkoord met de licentieovereenkomst en download het ZIP-bestand naar het USB-flashstation.
Opmerking: bij sommige internetbrowsers, zoals Mozilla® Firefox® of Google® Chrome® wordt het ZIP-bestand direct naar uw computer gedownload. Als het bestand op deze manier wordt gedownload, kopieert u dit naar uw USB-flashstation.

- 6 Pak autorun.upg met behulp van een bestandsarchiefprogramma uit vanuit het gedownloade ZIP-bestand. Kopieer of plaats het uitgepakte bestand niet naar of in een map.
- 7 Verwijder het USB-flashstation uit de computer.

Via Macintosh Safari®

- 1 Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort op uw computer.
- 2 Start Safari op uw computer en ga naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw TV en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel. De software-upgrade is beschikbaar als gecomprimeerd bestand (*.zip).
- 4 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-upgrade.
- 5 Accepteer de licentieovereenkomst en download het ZIP-bestand naar uw computer. Na het downloaden wordt autorun.upg automatisch uitgepakt vanuit het ZIP-bestand op uw computer.
- 6 Kopieer autorun.upg naar het USB-flashstation. Kopieer of plaats het uitgepakte bestand niet naar of in een map.
- 7 Verwijder het USB-flashstation uit de computer.

STAP 3: DE SOFTWARE VAN DE TV UPGRADEN



Let op

- Schakel tijdens de software-upgrade de TV niet uit en koppel het USB-flashstation niet los.
- Verwijder het USB-flashstation ook niet uit de TV als er tijdens de upgrade een stroomstoring optreedt. De TV gaat door met de upgrade zodra er weer stroom is.
- Als er tijdens de upgrade een fout optreedt, probeert u de upgrade weer vanaf het begin uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

- 1 Verwijder alle USB-apparaten (zoals een Wi-Fi-adapter) uit de TV en schakel vervolgens de TV in.
- 2 Sluit het USB-flashstation aan op de USB-connector van de TV.
- 3 De software-upgrade wordt automatisch gestart. De upgrade is voltooid wanneer er een melding op het scherm wordt weergegeven.
- 4 Haal eerst het USB-flashstation uit de TV voordat u de TV opnieuw start.
- 5 Druk op ϕ op de afstandsbediening. Druk niet meer dan eenmaal op ϕ .
- 6 De TV wordt uit- en vervolgens weer ingeschakeld. De upgrade is voltooid.
- 7 Voorkom ongewilde updates van de TV-software: sluit het USB-flashstation weer aan op uw computer en verwijder autorun.upg.