

1 A képernyőn megjelenő sűgő frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Annak érdekében, hogy a képernyőn megjelenő **[Sűgő]** mindig a legfrissebb információkat tartalmazza, kimondottan javasoljuk, hogy frissítse TV-készülék felhasználói útmutató frissítőszoftverét. A fájlok a www.philips.com/support oldalról tölthetők le.


Szüksėges őszetevők

A képernyőn megjelenő **[Sűgő]** frissítése előtt rendelkeznie kell az alábbiakkal:

- Űres USB flash meghajtó. Az USB flash meghajtónak FAT vagy DOS formázásának kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy StuffIt® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: Ellenőrizze a TV-készüléken lévő sűgő verzióját.

A **[Sűgő]** frissítése előtt ellenőrizze a TV-re telepített jelenlegi verziót. Ha a TV-re telepített **[Sűgő]** verziója régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető, töltsse le és telepítse a legfrissebb felhasználói útmutató frissítőszoftver fájlt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

- 2 Válassza az **[Sűgő]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a képernyőn a Sűgő.
- 3 Válassza a következőket: **Termékleírás > Sűgő verziója**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Jegyezze fel a verziószámot.

Megjegyzés

- A verziószám egy 12 jegyű szám, amelyben a legutolsó számjegy jelenti a TV-készülékre telepített sűgő verzióját. Ha például a TV verziószáma „3139 137 0358x”, akkor az „x” a jelenleg telepített **[Sűgő]** verzióját jelöli.

2. lépés: Töltsse le a legfrissebb sűgőfájlt.


- 1 Helyezze be az űres USB flash meghajtót a számítógép USB-aljzatába.
- 2 Számítógépén hozzon létre egy „**upgrades**” nevű mappát az USB flash meghajtó gyökérkönyvtárban.
- 3 Bőngészőjében keresse meg a Philips terméktámogatási oldalát a www.philips.com/support címen.
- 4 A weboldalon keresse meg a terméket és a felhasználói útmutató frissítőszoftverének TV-készülékéhez tartozó fájlját. A fájl (*.upg fájl) *.zip fájlba van tömörítve.
- 5 Amennyiben a Philips terméktámogatási oldalán található fájl verziószáma magasabb, mint a TV-n található fájl, mentse le azt az USB flash meghajtóra.
- 6 A megfelelő segédprogrammal bontsa ki a „*.zip” fájl tartalmát az USB flash meghajtón lévő „**upgrades**” mappába.
↳ Kibontásra kerül a „*.upg” **[Sűgő]** fájl.
- 7 Húzza ki az USB-memóriaegységet a számítógépből.

3. lépés: Frissítse a sűgót



Figyelem

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a TV-t és ne húzza ki az USB flash meghajtót.
- Ha a frissítés során áramszűnet lép fel, ne vegye ki az USB flash meghajtót a TV-készülékéből. A TV-készülék folytatja a frissítést, amint helyreáll az áramszolgáltatás.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálathoz.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a *.upg fájlt tartalmazó USB flash meghajtót a TV USB-csatlakozójához.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** > **[Szoftverbeállítások]** > **[Helyi frissítések]** lehetőséget.
↳ A frissítések képernyője megjelenik.
- 5 Válassza ki a *.upg **[Sűgő]** fájlt, majd nyomja meg a következő gombot: **OK**.
↳ A megjelenő üzenet tartalmazza a frissítés állapotát. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a TV frissítésének befejezéséhez és a TV újraindításához.