

1 Aggiornamento della Guida a video

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti. Per essere sicuri che la **[Guida]** a video contenga le informazioni più recenti, si consiglia di aggiornare il televisore con l'ultima versione del file del software di aggiornamento del manuale dell'utente.

I file sono reperibili sul sito www.philips.com/support.

Cosa serve?

Prima di aggiornare la **[Guida]** a video, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un'unità flash USB vuota. L'unità flash USB deve essere formattata FAT o DOS. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet.
- Utilità di archiviazione con supporto per il formato di file ZIP (ad esempio, WinZip® per Microsoft® Windows® o Stuffit® per Macintosh®).

Fase 1: verifica della versione corrente della Guida contenuta nel televisore

Prima di eseguire l'aggiornamento **[Guida]**, controllare la versione attuale installata sul TV. Se la versione della **[Guida]** del TV è inferiore alla versione disponibile sul sito www.philips.com/support, scaricare e installare l'ultima versione del file del software di aggiornamento del manuale dell'utente.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guida]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la guida su schermo.

- 3 Selezionare **Caratteristiche del prodotto** > **Versione della Guida**, quindi premere **OK**.
- 4 Prendere nota del numero di versione.

Nota

- Il numero di versione è composto da 12 cifre, l'ultima delle quali indica la versione della Guida installata nel televisore. Ad esempio, se la versione del TV è "3139 137 0358x", "x" rappresenta la versione della **[Guida]** attualmente installata.

Fase 2: download del file della Guida più aggiornato

- 1 Inserire l'unità flash USB vuota in un connettore USB sul computer.
- 2 Sul computer, creare una cartella denominata "**upgrades**" nella directory principale dell'unità flash USB.
- 3 Andare sul sito di assistenza Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
- 4 Trovare il proprio prodotto e individuare il file del software di aggiornamento del manuale dell'utente per il proprio TV. Il file (*.upg) è compresso in un archivio *.zip.
- 5 Se il file presente sul sito di assistenza Philips è di una versione superiore rispetto a quello presente sul proprio TV, salvarlo sull'unità flash USB.
- 6 Utilizzando la utility per la compressione/decompressione degli archivi, estrarre il contenuto del file "*.zip" nella cartella "**upgrades**" nell'unità flash USB.
↳ Viene estratto il file "*.upg" **[Guida]**.
- 7 Scollegare la periferica USB dal PC.

Fase 3: aggiornamento della Guida



Avvertenza

- Non spegnere il TV o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.
- Se durante l'aggiornamento si verifica una mancanza di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal TV. Il TV continuerà l'aggiornamento non appena si ripristina l'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare l'unità flash USB che contiene il file "*.upg" al connettore USB sul TV.
- 3 Premere **▲**.
- 4 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni software] > [Aggiornamenti locali]**.
↳ Viene visualizzata la schermata degli aggiornamenti.
- 5 Selezionare il file "*.upg" **[Guida]** e premere **OK**.
↳ Un messaggio mostra lo stato di aggiornamento. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento e riavviare il TV.