

# 1 Оновлення екранної довідки

Компанія Philips намагається постійно вдосконалювати свою продукцію. Щоб забезпечити оновлення екранної програми [Довідка] найновішою інформацією, наполегливо радимо оновити програмне забезпечення телевізора за допомогою найновішого файлу оновлення посібника користувача. Файли можна отримати на сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Що потрібно?

Для оновлення програми [Довідка] знадобиться:

- Порожній USB-накопичувач. USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи FAT або DOS. Не використовуйте жорсткий диск USB.
- Комп'ютер із доступом до Інтернету.
- Програма архівування, яка підтримує формат файлу ZIP (наприклад, WinZip® для Microsoft® Windows® або Stuffit® для Macintosh®).

## Дія 1. Перевірте поточну версію довідки телевізора

Перед оновленням програми [Довідка] перевірте, яка версія встановлена на телевізорі зараз. Якщо номер версії програми [Довідка] на телевізорі менший, ніж версії, наявної на сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), завантажте і встановіть найновіший файл оновлення ПЗ посібника користувача.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть [Довідка], після чого натисніть **OK**.  
↳ З'явиться екранна довідка.
- 3 Виберіть **Специфікації пристрою > Версія довідки**, а потім натисніть **OK**.
- 4 Запишіть номер версії.

### Примітка

- Номером версії є 12-значне число, де останній символ вказує на номер версії довідки, встановленої у телевізорі. Наприклад, якщо версія ПЗ на телевізорі "3139 137 0358x", то "x" означає версію програми [Довідка], встановленої на цей час.

## Дія 2. Завантажте найновіший довідковий файл

- 1 Встановіть порожній USB-накопичувач у роз'єм USB комп'ютера.
- 2 На ПК у кореневому каталозі USB-накопичувача створіть папку з назвою "upgrades".
- 3 Відкрийте у браузері веб-сайт підтримки користувачів Philips: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 4 На сайті виберіть свою модель телевізора і знайдіть найновіший файл оновлення посібника користувача для неї. Файл оновлення (файл "\*.urg") стиснено в архів "\*.zip".
- 5 Якщо номер версії файлу на веб-сайті підтримки користувачів більший за номер версії довідки на телевізорі, збережіть файл на USB-накопичувач.
- 6 За допомогою програми стиснення даних відобудьте вміст файлу "\*.zip" до папки "upgrades" на USB-накопичувачі.  
↳ Відбудеться відобування файлу "\*.urg" [Довідка].
- 7 Відключіть USB-накопичувач від комп'ютера.

## Дія 3. Оновіть довідку



### Попередження

- Під час оновлення не вимикайте телевізор і не виймайте USB-накопичувач.
- Якщо під час оновлення стається збій в електропостачанні, не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора. Телевізор продовжить оновлення відразу ж після відновлення електропостачання.
- Якщо під час оновлення виникає помилка, спробуйте ще раз. Якщо помилка виникає знову, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.

- 1 Увімкніть телевізор.
- 2 Підключіть USB-накопичувач із файлом \*.urg до роз'єму USB на телевізорі.
- 3 Натисніть **▲**.
- 4 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри прогр. забезп.]** > **[Локальні оновлення]**.  
↳ З'явиться екран оновлень.
- 5 Відшукайте файл \*.urg для програми **[Довідка]** і натисніть **OK**.  
↳ З'явиться повідомлення про стан оновлення. Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити оновлення, і перезапустіть телевізор.