

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti; pertanto, si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti.

Cosa serve?

Per effettuare l'aggiornamento con un dispositivo di memorizzazione USB, è necessario disporre di quanto segue:

- Un'unità flash USB vuota. L'unità flash USB deve essere formattata FAT o DOS. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet
- Utilità di archiviazione con supporto per il formato di file ZIP (ad esempio, WinZip® per Microsoft® Windows® o Stuffit® per Macintosh®).

Passaggio 1: verificare la versione software corrente

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Impostazioni software] > [Info SW corrente]**, quindi premere **OK**.
↳ Vengono visualizzate le informazioni sul software corrente.
- 3 Annotare il numero di versione del software.
- 4 Per tornare al menu, premere **OK**.
- 5 Per uscire, premere **↵**.

Fase 2: download del software più recente



Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. Philips non può essere ritenuta responsabile dei problemi causati da un downgrade del software.

- 1 Inserire l'unità flash USB in una porta USB sul PC.
- 2 Tramite il PC, andare all'indirizzo www.philips.com/support.
- 3 Individuare il proprio prodotto, nonché il software e i driver disponibili per il televisore utilizzato.
↳ Il software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link dell'aggiornamento software.
- 5 Accettare il contratto di licenza e salvare il file ZIP nell'unità flash USB.
- 6 Avvalendosi dell'utilità di archiviazione, estrarre 'autorun.upg' nella directory principale dell'unità flash USB.
- 7 Scollegare la periferica USB dal PC.

Fase 3: aggiornamento del software del televisore



Avvertenza

- Non spegnere il televisore o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento del software.
- Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non rimuovere l'unità flash USB dal televisore. Il televisore continuerà l'aggiornamento appena verrà ripristinata la corrente.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, riprovare a eseguire la procedura. Se l'errore si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

- 1 Spegnere il televisore e scollegare tutti i dispositivi di storage USB.
- 2 Collegare l'unità flash USB (contenente l'aggiornamento del software) al connettore USB sul televisore.
- 3 Accendere il televisore.
 - ↳ Il televisore rileva l'unità flash USB e inizia la scansione della versione del software.
 - ↳ Un messaggio richiede di aggiornare il software.

Nota

- Se l'unità flash USB non viene rilevata, scollegarla e ricollegarla.

- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per aggiornare il software del televisore.
- 5 Al termine, scollegare l'unità flash USB dal televisore.
- 6 Selezionare **[Riavvia]**, quindi premere **OK** per riavviare il televisore.

Nota

- Per evitare aggiornamenti accidentali del software del televisore, eliminare il file 'autorun.upg' dall'unità flash USB.