

1 Uppgradera hjälpen på skärmen

På Philips arbetar vi för att ständigt förbättra våra produkter. Om du vill vara säker på att din [Hjälp] på skärmen innehåller den senaste informationen bör du uppdatera din TV med den senaste programvarufilen för användarhandboken. Filerna kan hämtas på www.philips.com/support.

Vad du behöver

Innan du uppdaterar skärmen [Hjälp] säkerställer du att du har följande:

- En tom USB-flashenhet. USB-flashenheten måste vara FAT- eller DOS-formaterad. Använd inte någon USB-hårddisk.
- En dator med internetåtkomst.
- Ett arkiveringsverktyg som stöder filformatet ZIP (till exempel WinZip® för Microsoft® Windows® eller StuffIt® för Macintosh®).

Steg 1: Kontrollera vilken version av Hjälp som finns på din TV

Innan du uppdaterar [Hjälp] kontrollerar du vilken version som är installerad i din TV. Om versionen för [Hjälp] på TV:n är äldre än den version som finns tillgänglig på www.philips.com/support laddar du ned och installerar den senaste programvarufilen för användarhandboken.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj [Hjälp] och tryck sedan på OK.
↳ Skärnhjälpen visas.

- 3 Välj **Teknisk information** > **Mått** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Navigera till den sista sidan i avsnittet och anteckna versionsnumret.

Kommentar

- Versionsnumret har tolv siffror och den sista siffran visar vilken version av Hjälp som finns installerad på din TV. Om versionen i TV:n exempelvis är "3139 137 0358x" är "x" den version av [Hjälp] som för närvarande är installerad.

Steg 2: Hämta den senaste hjälpen

- 1 Sätt in den tomma USB-flashenheten i en USB-anslutning på datorn.
- 2 Skapa en mapp med namnet "upgrades" (uppgraderingar) i USB-flashenhetens rotkatalog i datorn.
- 3 I webbläsaren går du till Philips supportplats på www.philips.com/support.
- 4 Sök reda på produkten och programvarufilen med uppgradering av användarhandboken för din TV-apparat. Filen (*.upg-fil) är komprimerad till ett *.zip-arkiv.
- 5 Om filen på Philips supportplats har en senare version än filen på din TV sparar du filen på USB-flashenheten.
- 6 Extrahera innehållet i "*.zip"-filen till "upgrades"-mappen på USB-minnet med arkiveringsverktyget.
↳ "*.upg"-[Hjälp] filen har extraherats.
- 7 Koppla bort USB-flashenheten från datorn.

Steg 3: Uppgradera Hjälp



Varning

- Så länge uppdateringen pågår stänger du inte av TV:n eller tar bort USB-flashenheten.
- Om det skulle inträffa ett strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashenheten från TV:n. TV:n fortsätter uppdateringen så snart strömmen kommer tillbaka.
- Om ett fel uppstår under uppdateringen gör du om proceduren. Om felet kvarstår kontaktar du Philips kundtjänst.

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Anslut USB-flashenheten som innehåller filen “*.upg” i TV:ns USB-uttag. Koppla bort alla andra USB-enheter från TV:n.
- 3 Tryck på **▲**.
- 4 Välj **[Konfiguration]** > **[Programinställn.]** > **[Lokala uppdateringar]**.
↳ Uppdateringsskärmen visas.
- 5 Markera filen “*.upg” **[Hjälp]** och tryck på **OK**.
↳ Ett meddelande visas med uppdateringsstatus. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta uppdateringen och starta om TV:n.