

## **Historial de software**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Q5431 0. 26.78.0**

- No se emite sonido desde los dispositivos externos a través de la conexión HDMI.

### **Q5431 0. 26.76.0**

- No se emite ni imagen ni sonido (pantalla en blanco) en el contenido de vídeo de alta definición a través de la conexión HDMI.
- El funcionamiento del menú del televisor es extremadamente lento cuando el idioma de audio se cambia en el servicio de televisión digital por cable (TDC).

### **Q5431 0. 26.75.0**

- Los subtítulos en finés sólo se mostrarán después de que cambie canal.

### **Q5431 0. 26.73.0**

- El televisor se ha apagado y encendido solo mientras se visualizaban canales o servicios de pago con un módulo de acceso condicional (CAM) insertado. (Sólo aplicable para los Países Bajos).
- La opción de idioma húngaro no puede seleccionarse en el menú del idioma del dispositivo HDMI CEC con el mando a distancia de televisor.

### **Q5431 0. 26.72.0**

- Se observa un congelado de imagen/macro bloques en emisiones digitales HD, con un intervalo de 10-12 minutos.

### **Q5431 0. 26.70.0**

- Aparece un mensaje de error en la pantalla cuando se visualizan canales o servicios de pago con un módulo de acceso condicional (CAM) insertado.

#### **Q5431 0. 26.69.0**

- El televisor se apagó automáticamente tras dos horas de funcionamiento.
- Todos los ajustes del usuario (por ejemplo, el nivelador de volumen) se pierden tras la instalación/actualización de los canales.
- El televisor muestra el mensaje "Scrambled program" (Programa codificado) al cambiar de un canal FTA a un canal de pago.

#### **Q5431 0. 26.66.0**

- Si la función "EasyLink" está desactivada en el menú del televisor, no se mostrarán el número de canal ni la presentación en pantalla (OSD) del nombre, o lo harán como formato no definido cuando se cambie a entradas externas o canales de televisión.
- La presintonía/posición de los canales avanza 1 canal tras realizar la instalación de los cables en la red UPC. (Sólo aplicable para los Países Bajos).

#### **Q5431 0. 26.58.5**

- El televisor no funciona con otros dispositivos compatibles con HDMI CEC.
- El televisor no guarda todos los canales del proveedor de servicios UPC. (Sólo aplicable para los Países Bajos).
- Se ha introducido una nueva función: Scenea. Permite utilizar el televisor como marco de fotos.

#### **Q5431 0. 26.38.22**

- Sólo se guarda un canal analógico al realizar la instalación de los canales digitales por cable (TDC). (Sólo aplicable para los Países Bajos).
- Aparecen microbloques o mosaicos en los canales.

#### **Q5431 0. 26.38.21**

- Los canales de televisión digital por cable se guardan en la posición o presintonía incorrecta y los canales analógicos por cable no aparecen en la lista de canales.
- Los canales analógicos por cable se almacenan en la posición o presintonía incorrecta de la lista de canales después de haber guardado un canal nuevo durante la instalación manual de los canales analógicos.
- Aumento del número máximo de servicios de cable almacenados en la memoria del televisor de 500 a 700.

#### **Q5431 0. 26.38.17**

- El software se ofrece sólo para fines de producción. El consumidor no requiere ninguna actualización de software.

#### **Q5431 0. 26.38.14**

- Se activa la función de canales digitales por cable (TDC) para Suiza y Austria.
- Desactivación del panel del programa actual y del siguiente después de cambiar de canal. Éste es un nuevo requisito de la EPG (guía electrónica de programación).

#### **Q5431 0. 26.33.17**

- El software se ofrece sólo para fines de producción. El consumidor no requiere ninguna actualización de software.

#### **Q5431 0. 26.33.15**

- Aparece una línea verde vertical en el lado izquierdo de la pantalla en el formato de imagen "Sin escala" a través de una conexión HDMI.
- El vídeo se interrumpe al cambiar de canal en el sintonizador Philips/Pace a través de una conexión HDMI.
- El fondo del canal de radio desaparece y se muestra un mensaje de "Video not supported" (Vídeo no compatible) al cambiar de canal de radio.

#### **Q5431 0. 26.33.9**

- El televisor no puede almacenar los canales del proveedor de servicios de cable Kabel Baden-Wurtemberg. (Sólo aplicable para Alemania).
- El televisor no reproduce la resolución correcta de algunos formatos de PC y se ve forzado a aplicar la resolución 640 x 480.
- Al reproducir un archivo multimedia en el directorio raíz de un dispositivo de memoria USB, el botón Program +/- no permite seleccionar otro archivo multimedia.
- No se puede introducir la frecuencia de red para la instalación de TDC. (Sólo aplicable para los Países Bajos).
- Se pueden presintonizar o posicionar canales analógicos a partir del número de presintonía 2001 después de la instalación de canales. (Sólo aplicable para los Países Bajos).
- Desaparece un canal de su posición de presintonía original y se mueve a un número de presintonía 16384 tras la actualización de la instalación. (Sólo aplicable para Lituania, República Checa o Italia).

#### **Q5431 0.26.29.5**

- No se encuentran canales tras la instalación automática. (Sólo aplicable para Ucrania y Bulgaria).
- Certificación de RiksTV. (Sólo aplicable para Noruega).

#### **Q5431 0.26.24.8**

- Los canales TF1, France2 y M6 desaparecen de la lista de presintonías tras la actualización de la instalación. (Sólo aplicable para Francia).

#### **Q5431 0.26.24.4**

- La información de los programas es incorrecta.
- La pantalla aparece en blanco o parpadea en verde cuando se cambia la gama de color en el dispositivo externo.

#### **Q5431 0.26.19.4**

- No se pueden reproducir archivos MPEG4 desde un dispositivo flash USB.

#### **Q5431 0.26.19.2**

- Software de producción inicial.