

更新电视软件

飞利浦不断努力改进产品。为确保您的电视为最新版本并包含最新功能和修复程序，我们强烈建议您用最新软件更新电视。当有软件更新时，您可以从经销商或 www.philips.com/support 获取这些更新。

您需要执行的操作

在更新电视软件之前，确保已准备好以下各项：

- 空白的 USB 闪存盘。USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式。不要对软件更新使用 USB 硬盘。
- 可以访问 Internet 的 PC。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序（例如 WinZip® for Microsoft® Windows® 或 StuffIt® for Macintosh®）。

步骤 1：检查当前的电视软件版本

在更新电视软件之前，请检查您电视的当前软件版本。如果您电视的软件版本与 www.philips.com/support 上的最新版本相同，则无需更新电视软件。

- 1 按电视遥控器上的 。
- 2 依次选择 [设置] > [软件更新] > [当前软件信息]，然后按 OK。将显示当前软件的版本。

步骤 2：下载最新软件

- 1 将 USB 闪存盘插入到 PC 的 USB 端口。
- 2 在 PC 上，导航到 www.philips.com/support。
- 3 找到您的产品并找出可用于您电视机的软件和驱动程序。
- 4 如果软件版本比您电视的版本更新，请单击软件更新。
- 5 接受许可协议，并将 ZIP 文件保存到 USB 闪存盘上。
- 6 使用存档实用程序，将“autorun.upg”解压缩到 USB 闪存盘的根目录下。
- 7 从 PC 上断开 USB 闪存盘。

步骤3：更新电视软件

警告

- 在软件更新期间切勿关闭电视或拔出 USB 闪存盘。
- 即使在更新期间断电，也不要从电视中拔出 USB 闪存盘。一旦再次通电，电视将继续更新。
- 如果在更新期间出现错误，请重试此过程。如果再次出现该错误，请与飞利浦客户服务部门联系。

- 1 关闭电视并断开所有 USB 存储设备。
- 2 将 USB 闪存盘（内含软件更新）连接到电视的 USB 接口。
- 3 打开电视。
↳ 电视将检测 USB 闪存盘并显示主菜单。

注

- 如果检测到软件版本相同，电视将退出安装模式而不进行更新。
- 如果未检测到 USB 闪存盘，请断开并重新连接闪存盘。

- 4 依次选择 [设置] > [软件更新] > [本地更新]，然后按 OK。
↳ 此时将显示一条消息，提示您更新软件。
- 5 按照屏幕说明更新电视软件。
↳ 完成后，电视将自动重新启动。
- 6 从电视上断开 USB 闪存盘。