

## **Historique du logiciel**

**REMARQUE:** chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants:

### **Q5521 0.140.46.0** *(Date de publication: 2011-12-23)*

- Un son métallique est audible via la connexion HDMI.
- Plus aucun service HD+ n'est disponible après avoir effectué la mise à niveau du logiciel de l'éditeur.
- Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de location de vidéos en ligne.
- Le téléviseur émet un cliquetis lors de la lecture à partir d'un appareil connecté via HDMI.

### **Q5521 0.140.44.0** *(Date de publication: 2011-12-12)*

- Perte intermittente du son et perte d'image sur les chaînes analogiques.
- Perte intermittente du son ou variation soudaine de volume avec la connexion DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Perte intermittente du son avec certains décodeurs connectés via HDMI.
- Impossibilité de lire des fichiers vidéo via la connexion DLNA.
- L'image des chaînes HD se fige.

### **Q5521 0.140.39.0** *(Date de publication: 2011-07-27)*

- Erreur de traduction de l'OSD en russe corrigée.
- Le téléviseur n'affiche pas d'image une fois allumé.
- Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsqu'il est réactivé à partir du mode veille.
- Retard vidéo (doublage) observé avec les connexions péritel et composantes (Y Pb Pr).
- Image brouillée sur les chaînes du câble numérique (DVB-C). (concerne uniquement l'Allemagne).
- Le téléviseur se met automatiquement en mode veille au bout de 2 heures. (concerne uniquement la Norvège).

### **Q5521 0.140.37.0** *(Date de publication: 2011-06-06)*

- Le message « Video format not supported » (Format vidéo non pris en charge) s'affiche à l'écran avec le format vidéo HDMI 1080i provenant d'un certain décodeur.
- Des lignes horizontales vertes divisent l'écran avec le format vidéo HDMI 720p provenant d'un certain décodeur.
- Aucune image ou un écran noir sur certaines chaînes du câble numérique (DVB-C) (concerne uniquement la Finlande).

- Le téléviseur rebascule automatiquement sur la langue audio principale lorsque vous regardez des chaînes numériques (concerne uniquement l'Espagne).

**Q5521 0.140.36.0** (Date de publication: 2011-05-18)

- L'image des chaînes numériques (TNT) avec contenu HD est pixellisée (concerne uniquement l'Espagne).
- Impossible de renommer l'icône d'un appareil en raison de caractères manquants lorsque le portugais est sélectionné en tant que langue des menus.
- Le télétexte ne fonctionne pas sur la connexion péritel.
- Lorsque vous accédez au guide électronique des programmes (EPG), c'est toujours la première chaîne répertoriée dans l'EPG qui s'affiche par défaut plutôt que la chaîne actuellement sélectionnée.

**Q5521 0.140.34.0** (Date de publication: 2011-04-12)

- Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via HDMI.

**Q5521 0.140.32.0** (Date de publication: 2011-03-04)

- Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via HDMI.
- Le passage entre les différentes chaînes du câble numérique (DVB-C) est lent.
- L'image des chaînes numériques (TNT) est pixellisée.

**Q5521 0.140.29.0** (Date de publication: 2011-02-17)

- Permet au téléviseur d'accepter la mise à niveau logicielle pour le module CAM Com Hem par voie hertzienne (Concerne uniquement la Suède).

**Q5521 0.140.27.0** (Date de publication: 2011-01-11)

- Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque le branchez sur la connexion DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Toutes les chaînes et tous les services ne sont pas trouvés pendant l'installation des chaînes. (Concerne uniquement la Suisse).
- Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque vous le connectez à un périphérique externe via HDMI.
- L'image est déformée, présente des lignes verticales et de petits blocs lorsque vous regardez des chaînes numériques (DVB-C) (Concerne uniquement la Finlande).

**Q5521 0.140.25.0** (Date de publication: 2010-11-18)

- Le téléviseur n'affiche pas les sous-titres lorsque vous sélectionnez la langue de menus Danois.
- Le téléviseur n'affiche aucune image lorsque vous l'allumez alors qu'il était en veille et qu'il était réglé sur la source HDMI avant sa mise en veille.
- Le téléviseur se rallume automatiquement lorsqu'il est en mode veille.
- Le téléviseur n'affiche aucune image après avoir changé de chaînes sur le réseau ZIGGO.

**Q5521 0.140.23.0** (Date de publication: 2010-10-28)

- Impossible d'afficher le Télétexte et/ou les sous-titres manquent sur certaines chaînes. (Concerne uniquement la Finlande)
- Le téléviseur passe de lui-même en veille après 2 à 3 heures de fonctionnement.
- Le téléviseur n'affiche pas la vidéo en format natif via USB.
- L'image est saccadée sur les chaînes numériques.
- L'image est saccadée pendant la lecture via USB.

**Q5521 0.140.11.0** (Date de publication: 2010-10-14)

- Image brouillée avec lignes verticales observées.
- Amélioration de la qualité de l'image des chaînes analogiques.
- La séquence d'affichage de la chaîne dans l'EPG ne correspond pas à la liste préprogrammée de la grille. (Concerne uniquement l'Allemagne)
- L'image scintille après le démarrage du téléviseur.
- Le téléviseur n'émet aucun son lors du visionnage de chaînes numériques (DVB-T). (Concerne uniquement l'Espagne)

**Q5521 0.75.60.1** (Date de publication: 2010-09-16)

- Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié ZIGGO.

**Q5521 0.75.59.0** (Date de publication: 2010-08-31)

- L'horloge du télétexte sur les chaînes du câble numérique n'est pas mise à jour, et un message d'erreur « No Teletext available » (Aucun télétexte disponible) s'affiche sur l'écran, même lorsque la page de télétexte est affichée. (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Incapable d'afficher le menu Common Interface après que le téléviseur a reçu une mise à niveau du module CAM.
- Aucun télétexte disponible sur les chaînes numériques (TNT) après la mise en marche du téléviseur à partir du mode veille.
- La première chaîne numérique câblée est mémorisée à la présélection 2 au lieu de la 1 après la recherche des chaînes. (Concerne uniquement l'Allemagne)

- Des saccades et des retards au niveau de l'image (problème de doublage) ont été observés lors d'une avance rapide ou d'un retour rapide, d'une mise sur pause, d'un saut en avant ou en arrière, etc. pendant la lecture de fichiers vidéo MKV ou MPEG 4 à partir d'un périphérique de stockage USB.

**Q5521 0. 75.13.54** (Date de publication: 2010-06-25)

- Le téléviseur fonctionne très lentement après avoir changé la langue audio dans le menu Option lors de la réception d'une chaîne DVB-C.
- Lorsque vous passez d'une chaîne à une autre et que ces chaînes ont des formats audio différents sur certains décodeurs connectés via HDMI, vous pouvez rencontrer des pertes audio intermittentes.
- L'option Unhide All (Annuler tous les masquages) du menu Option ne masque pas les chaînes de la grille des chaînes. (Concerne uniquement l'Allemagne.)

**Q5521 0. 75.13.43** (Date de publication: 2010-06-09)

- L'option Teletext « Télétexte » dans le menu TV est modifiée sur Text (Texte).
- Lors du basculement d'une chaîne ou d'un service payant à l'autre, vous pouvez parfois rencontrer une perte vidéo et audio.
- L'ouverture des fichiers d'images est impossible après l'ouverture de plusieurs fichiers d'images dans différents dossiers du disque dur externe.
- La vidéo et le son ne seront plus émis lors d'une avance rapide ou d'un retour rapide, d'une mise sur pause, d'un saut en avant ou en arrière dans une vidéo, etc. lors de la lecture d'un fichier vidéo MPEG4 à partir d'un périphérique de stockage USB.
- La touche rouge de la télécommande ne fonctionne pas sur la chaîne MHEG. (Concerne uniquement le Royaume-Uni.)
- Lorsque vous effectuez une avance rapide dans un fichier vidéo stocké sur un périphérique de stockage USB et que vous appuyez sur la touche OK pour reprendre une lecture normale, la lecture de la vidéo reprend depuis le début.
- Les sous-titres ne s'affichent pas après le basculement d'une chaîne ou d'un service payant à un autre, même lorsque vous les avez activés.

**Q5521 0. 72.24.0** (Date de publication: 2010-05-05)

- L'affichage à l'écran est légèrement instable lorsque vous passez du téléviseur ou du canal AV à l'entrée VGA, ou inversement.
- Le sous-titrage ne s'affiche pas lorsque vous accédez à une chaîne ou un service payant. (Concerne uniquement la Suède.)

**Q5521 0. 72.20.0** (Date de publication: 2010-04-19)

- La sélection de la langue de sous-titrage est impossible pour certaines chaînes, lorsque le sous-titrage du télétexte est activé.

- La totalité des émissions programmées n'apparaît pas dans le guide des programmes électronique (EPG).

**Q5521 0. 72.16.0** (Date de publication: 2010-04-08)

- Pas d'image ou perte de l'image lors de la lecture du contenu vidéo d'une VHS-VCR via une connexion péritel.
- Les chaînes analogiques sont dépourvues de son lorsque vous éteignez et que vous rallumez le téléviseur tout de suite après à l'aide de l'interrupteur.
- Perte de l'audio HDMI lorsque vous changez le format vidéo de l'appareil source.
- La mise à niveau du logiciel via USB ne démarre pas automatiquement.

**Q5521 0. 72.6.0** (Date de publication: 2010-03-29)

- Aucune chaîne trouvée après l'installation.
- Perte vidéo et audio lorsque vous passez d'une chaîne cryptée à une autre.
- Arrêt du téléviseur pendant l'installation initiale (mode d'initialisation).
- Des caractères corrompus s'affichent sur la bannière logo (E-sticker), une fonction utilisée par le commerçant en magasin.
- Des chaînes sont en double après l'installation, ce qui entraîne une mauvaise position/présélection dans la liste de chaînes. (Applicable au réseau KBW en Allemagne.)
- Les chaînes analogiques sont brouillées lorsque vous éteignez et que vous rallumez le téléviseur tout de suite après à l'aide de l'interrupteur.

**Q5521 0. 58.8.0** (Date de publication: 2010-03-03)

- Logiciel de production initiale.