

1 Aktualizace nápovědy zobrazované na obrazovce

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Abyste zajistili, že je vaše nabídka na obrazovce **[Nápověda]** aktuální a obsahuje nejnovější informace, doporučujeme aktualizovat váš televizor pomocí nejnovějšího souboru pro aktualizaci uživatelského manuálu. Soubory jsou dostupné na webových stránkách www.philips.com/support.

Co je potřeba

Před zahájením aktualizace nabídky na obrazovce **[Nápověda]** se ujistěte, že máte následující:

- Prázdnou jednotku USB flash. Jednotka USB flash musí být zformátována systémem FAT nebo DOS. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační nástroj s podporou formátu ZIP (například WinZip® pro systém Microsoft® Windows® nebo Stuffit® pro systém Macintosh®).

Krok 1: Zjištění aktuální verze nápovědy v televizoru

Před zahájením aktualizace **[Nápověda]** ověřte aktuální verzi nainstalovanou v televizoru. Je-li verze **[Nápověda]** v televizoru nižší než verze dostupná na stránkách www.philips.com/support, stáhněte a nainstalujte nejnovější soubor pro aktualizaci uživatelského manuálu.

- 1 Stiskněte tlačítko .

- 2 Vyberte možnost **[Nápověda]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nápověda na obrazovce.
- 3 Vyberte **Technické údaje > Rozměry** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přejděte na poslední stránku části a poznamenejte si číslo verze.

Poznámka

- Číslo verze je 12místné číslo. Poslední číslice udává verzi nápovědy instalované v televizoru. Pokud je například verze televizoru „3139 137 0358x“, představuje číslice „x“ verzi **[Nápověda]** aktuálně nainstalované nápovědy.

Krok 2: Stažení nejnovějšího souboru s nápovědou

- 1 Do konektoru USB počítače zasuňte prázdnou jednotku USB flash.
- 2 Pomocí počítače vytvořte v kořenovém adresáři jednotky USB Flash složku „**upgrades**“.
- 3 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky podpory společnosti Philips www.philips.com/support.
- 4 Na stránkách vyhledejte svůj výrobek a soubor pro aktualizaci uživatelského manuálu pro svůj televizor: Soubor (soubor *.upg) je komprimován do archivu *.zip.
- 5 Pokud je soubor, umístěný na stránkách podpory společnosti Philips, opatřen vyšším číslem verze než soubor ve vašem televizoru, uložte jej na jednotku USB Flash.
- 6 Pomocí archivačního programu rozbalte obsah souboru „*.zip“ do složky „**upgrades**“ na jednotce USB Flash.
↳ Výsledkem bude rozbalený soubor „*.upg“ **[Nápověda]**.
- 7 Flash disk USB odpojte od počítače.

Krok 3: Aktualizace nápovědy



Varování

- Během aktualizace nevyvínejte televizor ani z něj neodpojujte jednotku USB Flash.
- Pokud během aktualizace dojde k přerušení dodávky proudu, neodpojujte jednotku USB flash od televizoru. Televizor bude pokračovat v aktualizaci po obnovení napájení.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Ke konektoru USB na televizoru připojte jednotku USB Flash obsahující soubor ,*.upg'. Odpojte od televizoru ostatní zařízení USB.
- 3 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Nastavení softwaru] > [Místní upgrade]**.
↳ Zobrazí se obrazovka aktualizace.
- 5 Vyberte soubor ,*.upg' **[Nápověda]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva se stavem aktualizace. Podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci a restartujte televizor.