

■ A készülék tisztítása

Tilos a SENSEO® kávéfőzőt vízbe meríteni.

Tilos a készüléket nyitott fedél mellett öblíteni.

A kávéfőző tisztítása

1 Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali konnektorból.

2 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.

3 Vegye le a kávékifolyót (ábra 11).

- Alaposabb tisztításhoz szét is szedheti a kifolyót (ábra 12).

4 A kávékifolyót, a kávétartókat és a csepptálcát forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben, vagy mosogatógépben tisztítsa (ábra 13).

5 A csészetartó tálcát a forró, szükség esetén mosogatószeres vízben való tisztítás közben tartsa a kezében (ábra 14).

A csészetartó tálcát mosogatógépben is tisztíthatja.

A csészetartó tisztításához, vegye le azt a készülékről, mivel nem megfelelő kezelés esetén éles felülete sérülést okozhat; óvatosság javasolt.

6 A kávépárna-tartókat forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben tisztítsa (ábra 15).

Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához.

7 A víztartályt forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben tisztítsa (ábra 16).

Megjegyzés: Mosogatókefe használatakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a víztartály aljában levő szelepet.

8 Tisztítást követően, öblítse le a kávéfőző részeit tiszta vízzel, majd helyezze vissza azokat a készülékbe/-re.

9 A vízelosztó lapot nedves ruhával tisztítsa meg (ábra 17). Óvatosan járjon el. Ügyeljen arra, hogy a gumi tömítőgyűrű ne ragadjon be a vízelosztó lap pereme alá. Ellenkező esetben a kávéfőző szivárogni fog!

A kávéfőző átöblítése

Ha három napon át nem használta a kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel és csak ezt követően főzzön vele ismét kávé.

A készülék átöblítését a következőképpen végezze:

1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

2 Helyezze az egy- ☞ vagy a kétcészés ☞☞ kávétartót a készülékbe, párna/párnák nélkül. (ábra 6)

3 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml űrtartalmút) a kávékifolyó nyílása alá (ábra 8).

4 Nyomja meg a bekapcsoló gombot ⓘ, majd röviden a 1-csésze ☞ és a 2-csésze gombot ☞☞ egyszerre.

A készülék feltölti a rendszert a víztartályban levő vízzel. Ez néhány percet igénybe vehet, és az is előfordulhat, hogy teljesen észrevétlenül megy végbe. Egy idő múlva a készülék megkezdí a rendszer feltöltését, majd annak végeztével kikapcsol.

■ Vízkömentesítés

A vízközmentesítés időpontja

Gondoskodjon a SENSEO® kávéfőzőgép gyakori vízkömentesítéséről! A legideálisabb, ha évente 4-6 alkalommal vízkömentesít, de legalább 3 havonta egyszer. A művelet 1 órát vesz igénybe. Ne szakítsa meg a vízkömentesítési folyamatot.

A vízkömentesítés szükségessége

A vízkő a készülék belsejében alakul ki. A SENSEO® kávéfőző vízkömentesítése legalább 3 havonta alapvető fontosságú. A vízkömentesítés:

- Meghosszabbítja az Ön SENSEO® kávéfőzőjének élettartamát.
- Biztosítja a csészék maximális térfogatát
- Biztosítja a kávé maximális hőmérsékletét
- A gép halkabban működik, amikor vizet forral
- Elkerülhető a meghibásodás

Ha a vízkömentesítést nem megfelelően hajtja végre, akkor a gépben lévő vízkőmaradványok felhalmozódhatnak tartós, javíthatatlan hibát okozva a készülékben.

Használjon megfelelő vízkömentesítő szert

A SENSEO® készülék vízkömentesítésére csak a citromsav alapú vízkömentesítők alkalmasak. Ezek a szerek károsítás nélkül tisztítják meg a készüléket a vízkőtől. A megfelelő mennyiség meghatározását lásd az alábbi, „Vízkömentesítés” c. résznél. Minden vízkömentesítő keverék csak egyszer használható fel. Használat után a vízkömentesítő szer már nem hat. Javasoljuk, hogy használja a speciális SENSEO® Vízkömentesítőt (HD7012/HD7011/HD7006). Olvassa el a vízkömentesítő szeren található utasításokat.

Soha ne használjon olyan vízkömentesítő szert, amely olyan ásványi savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl. ecet). Ezek a vízkömentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.

Vízkömentesítés

1 Keverjen össze 50 gramm citromsavat 1 liter vízzel egy mérőedényben. Keverje addig, amíg a por teljesen fel nem oldódik.

2 Töltse meg a víztartályt a MAX jelzésig a vízkömentesítő keverékkel. Ezután helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe (ábra 3).

Megjegyzés: Nem minden SENSEO® készüléknek van 1 literes víztartálya. Ha az Ön SENSEO® készüléke kisebb víztartállyal rendelkezik, akkor ismétlje meg a 2-6 lépéseket a maradék keverékkel, anélkül, hogy a víztartályt a MAX jelzésig töltené fel.

3 Nyomja meg a ⓘ be-/kikapcsoló gombot. Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világítani kezd, a készülék használatra kész.

4 Helyezze az 1-csészés kávétartót ☞ egy használt kávépárnával a kávéfőzőbe. Zárja be a fedelét és győződjön meg róla, hogy jól lezáródott-e.

Megjegyzés:A készülék vízkömentesítéséhez mindig használt kávépárnát használjon. A kávépárna „szűrőként” funkcionál és megakadályozza, hogy a kávétartóban lévő szűrő eltömődjön a vízkőmaradékkal.

5 A tisztítókeverék felfogásához helyezzen egy legalább 1500 ml űrtartalmú edényt a kávékifolyó nyílása alá (ábra 8).

6 Nyomja meg a 2-cup gombot ☞☞, és várjon, míg a készülék elvégzi a feladatot. Ismételje ezt mindaddig, amíg a víztartály kiürül.

A vízkömentesítési műveletet soha ne szakítsa meg!

7 Ismételje meg 1-6-ig a lépéseket. Cserélje ki a használt kávépárnát egy másik használt párnára a vízkőmaradék leszurásához.

Megjegyzés:A helyes vízkömentesítéshez használjon 2 liter vízkömentesítő keveréket.

Tilos nyitott fedél mellett vízkömentesíteni a SENSEO® kávéfőzőt. Ellenőrizze, hogy a fedelet lezárta-e.

8 Öblítse ki a tartályt csapvízzel.Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig csapvízzel majd ismételje meg a 3-6 lépéseket.

Megjegyzés:A víztartályt ne a használt forró vízzel vagy a vízkömentesítő keverékkel töltse fel.

9 Töltse fel a víztartályt friss csapvízzel ismét a MAX jelzésig és még egyszer ismételje meg a 3-6 lépéseket.

Megjegyzés: Mindig öblítse át a készüléket úgy, hogy két teli víztartályt lefolyat.

10 A vízkömentesítést követően távolítsa el a használt kávépárnát és tisztítsa ki a kávépárna-tartót, hogy megakadályozza a közepen található szűrő vagy lyuk eltömítődését.

■ Fagymentes tárolás

A már használt, azaz vízzel már átöblített kávéfőzőt kizárólag fagymentes helyen használja és tárolja. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

■ Tartozékok rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a **www.shop.philips.com/service** weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).

■ Újrahasznosítás

- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.Tájékozdójeon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében (ábra 18).

■ Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet. A Philips SENSEO® kávéfőző megvásárlása nem érinti a D.E. Master Blenders 1753 vagy Philips jogát bármely védjegyre, és nem ruházza fel a védjegyek licencjog-használatával a vásárlót. A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.

■ Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Megoldás
A jelzőfény folyamatosan, lassan villog.	Még nem öblítette át a készüléket (lásd „A készülék előkészítése a használat hoz” c. részt.)
	A SENSEO® kávéfőzőt 2200 méter tengerszint fölötti magasság feletti helyen használta. Ezért a víz a szükséges hőmérséklet elérése előtt forrt fel. Ez akadályozta a készülék megfelelő működését. Kapcsolja ki a készüléket, és ne használja azt a tengerszint fölött 2200 méternél magasabban fekvő helyeken.
A SENSEO® kávéfőző nem készít kávé t az első bekapcsolás alkalmával.	Nem öblítette még át a kávéfőzőt. Az első használat előtt át kell öblíteni a készüléket (lásd „A készülék előkészítése a használat hoz” című részt).
A jelzőfény folyamatosan, gyorsan villog.	Ellenőrizze a következőket: <p>megfelelően helyezte-e el a víztartályt;</p> <p>elegendő víz van a víztartályban (azaz a ☞ MIIN szint fölött, 1 csésze készítése esetén);</p> <p>a környezeti hőmérséklet nem alacsonyabb-e 10 °C-nál. Ellenkező esetben a készülék nem működik megfelelően.</p>
Víz szivárog a kávéfőzőből	Ellenőrizze a következőket: <p>megfelelően zárta-e le a fedelet (a karnak rögzített állapotban kell lennie);</p> <p>nem töltötte-e a MAX jelzésnél magasabbra a víztartályt;</p> <p>nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához;</p>
	a kávépárnát megfelelően helyezte-e el a kávé tartó közepén;
	a tömítőgyűrű nem ragadt-e a vízelosztó lap pereme alá;
	a vízcseppek nem a víztartály be-, illetve kivételekor, vagy az elhasznált kávépárnák kivételekor kerültek-e a munkalapra;
	nem vette-e ki a víztartályt a kávéfőző melege dése közben. Ekkor ugyanis a víz, amely normál esetben a víztartályba kerülne, kiszivároghat a készülékből.
	Minden más esetben, forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.
A fedelet nem lehet kinyitni.	Átmenetileg vákuum alakult ki a fedél alatt.
	Kapcsolja ki a készüléket. Húzza felfelé a kart, amennyire csak lehet és várjon 24 órát a fedél kinyitása előtt. Előfordulhat, hogy nagy erőt kell alkalmaznia.

Probléma	Megoldás
	Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávé tartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávé tartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához.

Ügyeljen arra, hogy ne mozgassa a SENSEO® készüléket. A készülék mozgatása, szabadba való kihelyezése vagy hűvös, hideg környezetbe való áthelyezése nem gyorsítja a fedél kioldását.

NE helyezze a SENSEO® készüléket a hűtőszekrénybe vagy a mélyhűtőbe, mivel az nem gyorsítja a fedél kioldását.

Ha a probléma többször is felmerül, forduljon a Philips ügyfélszolgálatához.

A kávéfőző kevesebb kávét főz, mint korábban.

Vízkömentesítse a készüléket (lásd a „Vízkömentesítés” c. részt).

A SENSEO® kávéfőző az első használat alkalmával nem, vagy csak kevés kávét készít.

A fedél nem zár megfelelően.

A készüléket nem fagymentes tárolta.

A SENSEO® kávé nem elég erős.

elegendő kávépárnát használt-e és a megfelelő gombot nyomta-e meg. Egy párnához használja az egycsészés kávépárna-tartót ☞ és nyomja meg az „1 csésze” gombot ☞. Két kávépárnához használja a kétcészésés kávépárna-tartót ☞☞ és nyomja meg a „2 csésze” gombot ☞☞;

a kávépárná(ka)t megfelelően, a kávétartó közepén helyezte-e el, hogy így megakadályozza a víz kiszivárgását a kávépárna széleinél. Amikor két kávépárnát használ egymásra helyezve ügyeljen arra, hogy mindkét kávépárna domború oldala lefelé mutasson, majd nyomja enyhén a párnákat a kávétartóba;

nem használta-e véletlenül kétszer ugyanazt a párnát;

a párnában levő kávé egyenletesen oszlik-e el;

Ha igazán erős zamatú kávéra vágyik, használja az erősebb kávéfajtákat tartalmazó SENSEO® kávépárnákat.

A SENSEO® kávé túl erős.

A kávé nem elég forró.

Víz és pára szivárog gyors ütemben a készülék aljából.

Az Ön SENSEO® készüléke technikailag meghibásodott és biztonsági okokból leengedte a vizet. A készülék eltömődött és nem működik. Segítségért látogassa meg honlapunkat a www.senseo.com-ot vagy vigye el a készüléket valamelyik Philips szervizbe.

Always here to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



PHILIPS

HD7812

HD7811

HD7810

HD7805



100% recycled paper
 100% papier recyclé

www.philips.com

4222.200.0528.4

MAGYAR

► **Bevezetés**

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon. A SENSEO® kávéfőzővel bármikor élvezheti a zamatos, csodálatosan krémes kávé nyújtotta kellemes érzést. A készülék minden csésze kávéét frissen készít el, így tiszta és gazdag aromát biztosít. A SENSEO® egyesíti magában a Philips egyedülálló kávéfőzési technikáját és a Douwe Egberts többféle pörkölésű és őrlésű kávéét tartalmazó kávépárnáinak kényelmes használatát. Ez a különleges kombináció garancia a legfinomabb ízre és aromára. A kényelmes SENSEO® kávépárnákba zárt Douwe Egberts kávé és a Philips egyedülállóan SENSEO® kávéfőzési technikája olyan tökéletes párost alkotnak, melynek segítségével a kávé legjobb ízét és aromáját sikerül elővarázsolni.

A tökéletes kávé elkészítéséhez ne feledkezzen meg a következőkről:

Friss víz

Minden nap friss vizet használjon. Ha három napon át nem használta a kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel, és csak ezt követően főzzön vele ismét kávéét (erről lásd a „Tisztítás” c. fejezet Öblítés, feltöltés részét).

Friss kávépárnák

Teljes és gazdag íz eléréséhez használja a SENSEO® kávépárnákat, melyeket a Douwe Egberts kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz fejlesztett ki. A Douwe Egberts SENSEO® kávépárnák tovább megőrzik frissességüket, ha használat után lezárja a csomagot a frissentartó zár segítségével, vagy tároló dobozban tartja őket.

Tiszta készülék

Rendszeresen tisztítsa meg és vízkömentesítse a Philips SENSEO® kávéfőzőt (lásd a „Tisztítás” és a „Vízkömentesítés” c. részeket). Használat után távolítsa el a használt kávépárnákat. Ha a készülékben hagyta a használt patront és egy ideig nem használta a készüléket, öblítse át a kávéfőzőt és csak ezt követően használja ismét (lásd „Öblítés” c. részt a „Tisztítás” fejezetben).

Általános leírás (ábra 1)

- Víztartály
- Egycsészsés kávépárna-tartó
- Kétcészsés kávépárna-tartó
- Kávékifolyó fedele
- Kávékifolyó
- Csészetartó tálca
- Cseppfelfogó tálca
- Jelzőfény
- Kifolyószelep
- Vízelosztó lap
- Tömítőgyűrű

► **Fontos!**

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.

- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó-dugó, a kábel vagy maga a készülék sérült.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

Figyelmeztetés!

- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.

- Ne használjon normál őrölt kávéét vagy szakadt kávépárnát a SENSEO® készülékhez, mert az annak eldugulását okozhatja.

- Ne használja a kávéfőzőt transzformátorral együtt, mert az veszélyes helyzeteket eredményezhet.

- A készüléket minden esetben hideg, egyenes, stabil felületen helyezze el.

- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- Ne használja a készüléket a tengerszint felett 2200 méternél magasabban fekvő helyen.

- A készülék nem működik 10 °C-nál hidegebb helyen.

- Az első használat előtt öblítse át a készüléket friss vízzel (lásd az „Első használat” c. részt). Ennek során a forraló is megtelik vízzel, ami elengedhetetlen a készülék megfelelő működéséhez.

- Ne használja a SENSEO® készüléket ioncserélő eljárás alapján működő vízlágyítóval.

- A Philips ajánlja a SENSEO® készülék rendszeres vízkömentesítését. Ha a készülék vízkömentesítése nem történik meg időben a „Vízkömentesítés” című fejezetben ismertetett eljárás szerint, a készülék elromolhat.

- A vízkömentesítési műveletet soha ne szakítsa meg! Soha ne használjon olyan vízkömentesítő szert, amely olyan ásványi savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl. ecet).

Ezek a vízkömentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.

- A készülék kicsomagolása után ne fektesse a SENSEO® kávéfőzőt az oldalára. Mindig tartsa álló helyzetben, még szállítás közben is.

- A készülék általános otthoni használatra készült. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába, valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátóipari környezetekben való használatra sem.

Szabványoknak való megfelelés

- Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
- Kikapcsolt állapotban a készülék energiafelvétele kevesebb mint 1 Watt. A készülék tehát megfelel az

Európai Bizottság 2005/32/EK irányelvének, amely az energiafogyasztó termékek ökológiai kialakításának követelményeit határozza meg.

Első használat
Kicsomagolás

1 Vegye ki a készüléket a dobozból.

Megjegyzés:A kétcészsés kávépárna-tartót tartsa biztonságos helyen, mivel az a készülék fontos része.

A gép átöblítése a forraló feltöltéséhez
--

Megjegyzés:A SENSEO® kávéfőzőt fel kell tölteni vízzel a kávéfőzéshez!



Az átöblítés során a forraló megtelik vízzel. Ezt követően a készülék használatra kész. A készülék átöblítését a következőképpen végezze:

1 Távolítsa el a víztartályt (ábra 2).

2 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

3 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).

4 Nyissa fel a fedelet (ábra 5).

5 Helyezze az egy-  vagy a kétcészsés  kávétartót a készülékbe, párna/párnák nélkül. (ábra 6)




6 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a kart. A kart lefelé kell nyomni addig, amíg az a helyére nem ugrik, kattanásig.

Megjegyzés: Nyitott fedél mellett tilos átöblíteni a készüléket. A fedélnek zárt állapotban kell lennie.

7 Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt fali konnektorba.

8 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml űrtartalmút) a kávékifolyó nyílása alá (ábra 8).

9 Nyomja meg a bekapcsoló gombot , majd röviden a 1-csésze  és a 2-csésze gombot  egyszerre.

► A forraló feltöltődik a víztartályban levő vízzel. Ez egy pár percet igénybe vehet (kb. 90-150 másodpercet).Az átöblítés után a készülék automatikusan kikapcsol.Az átöblítés a normál kávéfőzésnél nagyobb zajjal jár.

Megjegyzés:A készülék első használatbavétele előtt tisztítsa meg mosószeres forró vízzel a kávékifolyó egységet és a kávétartókat; akár mosogatógépbn is elmoshatja azokat.Tisztítsa meg alaposan a víztartályt forró vízben, ha szükséges, használjon mosogatószert. A Philips SENSEO® kávéfőző ezt követően használatra kész.

Kávéfőzés SENSEO® készülékkel
Tippek a legjobb SENSEO® minőség eléréséhez

- Minden alkalommal friss vizet használjon.
- A gazdag és teljes aroma eléréséhez használja a Douwe Egberts által kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz kifejlesztett SENSEO® kávépárnákat.


A víztartály feltöltése

1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

Tilos tejet, kávéét, forró vizet vagy szénsavas vizet a víztartályba önteni.

- ° MIN: 1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges vízmennyiség.
- °° MIN: 2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges vízmennyiség.
- Tele víztartály mellett, többször is lefőzhet SENSEO® kávéét (legfeljebb 5 csésztét (a HD7810 vagy a HD7812 modellel) vagy akár 10 csésztét (a HD7811 modellel). Ennek a funkciónak köszönhetően nem szükséges mindig újra feltöltenie a víztartályt, amikor egy csésze kávéét kíván készíteni magának.

A készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a be- és kikapcsológombot . A jelzőlámpa villog, miközben a víz melegszik. A melegítés körülbelül 90 másodpercet vesz igénybe.

► Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világítani kezd, a kávéfőző használatra kész.





A kávépárna-tartó behelyezése

1 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).

2 Nyissa fel a fedelet.



3 Helyezze a megfelelő kávépárna-tartót a készülékbe.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kávépárna-tartó tiszta-e és a közepén levő szűrő nincs-e eltömődve, azaz nem zaccos-e.

- 1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez helyezzen be 1 kávépárnát, használja az 1-csészs kávétartót és nyomja meg az 1-csésze  gombot. (ábra 6)
- 2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez helyezzen be 2 kávépárnát, használja a mélyebb, 2-csészsés kávétartót  és nyomja meg a 2-csésze gombot . (ábra 9)

Egy vagy két kávépárna behelyezése

Megjegyzés: **Ne használjon normál őrölt kávéét vagy szakadt kávépárnát a SENSEO® készülékhez, mert az annak eldugulását okozhatja.**

- 1** Ezt követően helyezze a SENSEO® kávépárná(ka)t a kávétartó közepére úgy, hogy a domború oldala/oldaluk lefelé mutasson.
- Helyezzen 1 SENSEO® kávépárnát az egycsészsés kávépárna-tartóba .
- Helyezzen 2 SENSEO® kávépárnát a kétcészsés kávépárna-tartóba .

Megjegyzés: Gazdag és teljes aroma eléréséhez használja a Douwe Egberts által speciálisan a SENSEO® kávéfőzőhöz kifejlesztett SENSEO® kávépárnákat.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a párná(k)ban levő kávé egyenletesen eloszlott-e és nyomja bele óvatosan a párná(ka)t a tartóba.

2 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).

Ügyeljen arra, hogy a készülék tetejét megfelelően zárja le. A kart lefelé kell nyomni kattanásig, amíg az a helyére ugrik.

Nyitott fedéllel tilos a kávéét főzni! A fedélnek zárt állapotban kell lennie.

3 Helyezzen egy vagy két csésztét a kifolyónyílás alá (ábra 10). A csészék űrtartalma legyen legalább 150 ml. Ne használjon túlságosan nagyméretű csészéket, mert azokban gyorsabban kihűl a kávé.

4 Nyomja meg a lefőzni kívánt SENSEO® kávék számának megfelelő gombot.

- °: 1 csésze
- °°: 2 csésze

- A SENSEO® kávéfőző megkezdí a kávé készítését.
- A készülék automatikusan a megfelelő mennyiségű vizet adagolja.
- A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a főzési műveletet. Amikor ismét bekapcsolja a kávéfőzőt, a készülék nem folytatja a megszakított kávéfőzést.


Ne távolítsa el a víztartályt főzés közben, mert ekkor a készülék levegőt szív be, és a következő csésztét csak részben tölti meg.

Megjegyzés: **Ha a készülék csak kevés, illetve semennyi kávéét nem készít, azt jelenti, hogy nem öblítette el megfelelően a kávéfőzőt az első használat előtt. Ennek következtében a forraló nem telik meg egészen vízzel. Újabb adag kávé készítése előtt öblítse el megfelelően a kávéfőzőt (lásd “A készülék előkészítése a használathoz” című fejezetet).**

5 Használat után emelje ki a kávétartót a készülékből és vegye ki belőle a kávépárná(ka)t.


Legyen eközben óvatos, mert előfordulhat, hogy maradt még víz / kávé a párná(k)ban.

A főzés megszakítása

1 A be- és kikapcsológomb  megnyomásával szakíthatja meg a kávéfőzés folyamatát.

Megjegyzés: Ha a gépet a főzés megszakítását követően ismételten bekapcsolja, akkor a kávéfőző nem fejezi be a megkezdett műveletet.

Kikapcsolás

1 Használat után a be-/kikapcsoló gomb  megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.

Megjegyzés: Ha nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, az 30 perc után automatikusan kikapcsol.

1

