

Обновление программного обеспечения телевизора

Philips постоянно работает над улучшением изделий. Мы настоятельно рекомендуем обновлять программное обеспечение телевизора, когда обновление доступно.

Что вам потребуется

Для обновления с помощью запоминающего устройства USB необходимо следующее.

- Пустой флэш-диск USB. Флэш-диск USB должен быть отформатирован в системе FAT или DOS. Не используйте жесткий диск USB.
- Компьютер с доступом к Интернету.
- Программа-архиватор должна поддерживать формат ZIP (например, программа WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите [Установка] > [Настройки ПО] > [Инф. о текущем ПО], затем нажмите **ОК**.
↳ Отобразится информация о текущем программном обеспечении.
- 3 Запишите номер версии программного обеспечения.
- 4 Для возврата нажмите **ОК**.

- 5 Для выхода нажмите кнопку .

Шаг 2. Загрузите самое последнее ПО

Внимание

- Не устанавливайте версию ПО, более раннюю по сравнению с версией, установленной на устройство. Philips не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии.

- 1 Вставьте флэш-диск USB в порт USB ПК.
- 2 Зайдите на веб-сайт www.philips.com/support со своего ПК.
- 3 Найдите свой телевизор, затем ПО и драйверы, доступные для него.
↳ Файл ПО имеет формат ZIP-архива.
- 4 Если версия ПО, установленного на телевизоре, более ранняя, щелкните ссылку загрузки обновлений.
- 5 Примите условия лицензионного соглашения и сохраните ZIP-файл на флэш-диске USB.
- 6 С помощью архиватора извлеките файл "autorun.upg" в корневой каталог флэш-диска USB.
- 7 Отсоедините флэш-диск USB от ПК.

Шаг 3. Обновление ПО для ТВ



Предупреждение

- Не выключайте ТВ или флеш-диск USB во время обновления ПО.
- Если в ходе обновления программного обеспечения произойдет сбой питания, не отключайте флеш-диск USB от ТВ. Обновление продолжится после восстановления питания.
- Если во время обновления возникнут ошибки, повторите процедуру. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

- 1 Выключите ТВ и отсоедините USB-устройство.
- 2 Подключите флеш-диск USB (с обновлениями ПО) в USB-разъем ТВ.
- 3 Включите ТВ.
 - ↳ ТВ находит флеш-диск USB и начинает сканирование версии ПО.
 - ↳ Появляется сообщение с вопросом, обновлять ПО или нет.



Примечание

- Если флеш-диск USB не найден, попробуйте подключить его еще раз.

- 4 Следуйте инструкциям по установке обновления, появляющимся на экране.
- 5 После завершения ТВ автоматически перезапустится.
- 6 Выберите **[Перезапуск]**, затем нажмите **ОК** для перезагрузки ТВ.



Примечание

- Для предотвращения нечаянного обновления программного обеспечения телевизора удалите файл "autorun.upg" с флэш-диска USB.