

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Philips s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Il est par conséquent recommandé de procéder à la mise à jour du logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles.

Ce dont vous avez besoin

Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un lecteur Flash USB vierge. Le lecteur Flash USB doit présenter le format FAT ou DOS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- un ordinateur avec accès à Internet ;
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou StuffIt® pour Macintosh®).

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel

- 1 Appuyez sur la touche **↑**.
- 2 Sélectionnez [Configuration] > [Paramètres logiciel] > [Info logiciel actuel], puis appuyez sur la touche OK.
 - Les informations sur la version actuelle du logiciel s'affichent.
- 3 Prenez note du numéro de la version du logiciel.
- 4 Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche OK.
- 5 Pour quitter, appuyez sur la touche **↶**.

Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent



Attention

- N'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre produit. Philips ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels problèmes survenant suite à une mise à niveau vers une version antérieure.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire flash sur un port USB de votre ordinateur.
- 2 À partir de votre ordinateur, rendez-vous à la page www.philips.com/support.
- 3 Cherchez votre produit et repérez le logiciel ainsi que les pilotes disponibles pour votre téléviseur.
 - Le logiciel est compressé dans un fichier *.zip.
- 4 Si la version du logiciel est postérieure à celle installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de mise à jour du logiciel.
- 5 Acceptez le contrat de licence, puis enregistrez le fichier *.zip sur la clé USB à mémoire flash.
- 6 Utilisez l'utilitaire d'archivage pour extraire tous les fichiers vers le répertoire racine de la clé USB à mémoire flash.
- 7 Déconnectez la clé USB à mémoire flash de l'ordinateur.

Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur



Avertissement

- N'éteignez pas le téléviseur et ne débranchez pas le périphérique de stockage USB lors de la mise à jour du logiciel.
- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne retirez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
- Si une erreur a lieu lors de la mise à jour, essayez à nouveau. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

- 1 Éteignez le téléviseur et déconnectez tous les périphériques de stockage USB.
- 2 Connectez le périphérique de stockage USB (contenant la mise à jour du logiciel) au port USB du téléviseur.
- 3 Allumez le téléviseur.
 - Le téléviseur détecte le périphérique de stockage USB et commence à rechercher la version du logiciel disponible.
 - Un message vous invite à mettre à jour le logiciel.



Remarque

- Si le périphérique de stockage USB n'est pas détecté, déconnectez-le puis reconnectez-le à nouveau.

- 4 Suivez les instructions s'affichant à l'écran pour mettre à jour le logiciel du téléviseur.
- 5 Une fois la mise à jour terminée, déconnectez le périphérique de stockage USB du téléviseur.
- 6 Sélectionnez [Redémarrer], puis appuyez sur OK pour redémarrer le téléviseur.



Remarque

- Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez tous les fichiers de la clé USB à mémoire flash.