

# 1 Обновление экранной Справки

Компания Philips постоянно работает над улучшением своих изделий. Чтобы на экране отображалась новейшая версия файла **[Руководство]**, настоятельно рекомендуется установить на телевизор последнюю версию файла User Manual Upgrade Software (Обновление ПО руководства пользователя).  
Необходимые файлы можно найти здесь: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Что вам потребуется

Перед обновлением файла экранной Справки **[Руководство]** убедитесь в наличии следующих компонентов.

- Пустой флэш-диск USB. Флэш-диск USB должен быть отформатирован в системе FAT или DOS. Не используйте жесткий диск USB.
- Компьютер должен иметь доступ к Интернету.
- Программа-архиватор должна поддерживать формат ZIP (например, программа WinZip® для Microsoft® Windows® или Stuffit® для Macintosh®).

## Шаг 1. Проверка текущей версии справки ТВ

Перед обновлением файла **[Руководство]** проверьте текущую версию, установленную на телевизоре. Если версия файла **[Руководство]** на телевизоре более поздняя, чем версия, доступная на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), загрузите и установите последнюю версию файла User Manual Upgrade Software (Обновление ПО руководства пользователя).

- 1 Нажмите **↑**.
- 2 Выберите **[Руководство]**, затем нажмите **OK**.  
↳ Отобразится экранная Справка.
- 3 Выберите **Характеристики изделия > Версия справки**, а затем нажмите **OK**.
- 4 Запишите номер версии.

### Примечание

- Номер версии представляет собой 12-значный номер, где последняя цифра указывает на версию Справки, установленную на телевизоре. Например, если на телевизоре установлена версия "3139 137 0358x", "x" обозначает текущую версию файла **[Руководство]**.

## Шаг 2. Загрузка последнего файла справки

- 1 Вставьте пустой флэш-диск USB в USB-порт на компьютере.
- 2 На компьютере в корневом каталоге флэш-диска USB создайте папку "upgrades".
- 3 В интернет-браузере перейдите на веб-сайт службы поддержки Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 4 На данном веб-сайте найдите ваше устройство и файл User Manual Upgrade Software (Обновление ПО руководства пользователя) для вашего телевизора. Этот файл (файл "\*.uprg") сжат в архивный файл "\*.zip".
- 5 Если версия файла на веб-сайте службы поддержки Philips более поздняя, чем установленная на вашем телевизоре, сохраните файл на флэш-диск USB.
- 6 С помощью программы сжатия данных извлеките содержимое файла "\*.zip" в папку "upgrades" на флэш-диске USB.  
↳ Будет извлечен файл [Руководство] "\*.uprg".
- 7 Отсоедините флэш-диск USB от ПК.

## Шаг 3. Обновление справки



### Предупреждение

- Не выключайте телевизор и не отсоединяйте флэш-диск USB во время обновления.
- Если в ходе обновления произойдет сброс питания, не отключайте флэш-диск USB от телевизора. Телевизор продолжит обновление, когда подача питания восстановится.
- Если во время обновления возникнет ошибка, повторите процедуру. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.

- 1 Включите телевизор.
- 2 Подключите флэш-диск USB с файлом "\*.uprg" в USB-порт на телевизоре.
- 3 Нажмите **▲**.
- 4 Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ПО] > [Локальные обновления]**.  
↳ Отобразится экран обновления.
- 5 Выберите файл "\*.uprg" **[Руководство]** и нажмите **OK**.  
↳ Появится сообщение о состоянии обновления. Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране и перезагрузите телевизор.