

Actualización del software del televisor



Philips trata de mejorar continuamente sus productos, por lo que es recomendable actualizar el software del televisor cuando haya actualizaciones disponibles.

Requisitos

Para actualizar con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita:

- Un dispositivo de memoria USB vacío. El dispositivo de memoria USB debe tener formato FAT o DOS. No use un disco duro con conexión USB.
- Un equipo con acceso a Internet
- Una utilidad de archivo compatible con formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o Stuffit® para Macintosh®).

Paso 1: compruebe la versión de software actual

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Configuración software]** > **[Info software actual]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparece la información del software actual.
- 3 Escriba el número de versión del software.
- 4 Para volver, pulse **OK**.
- 5 Para salir, pulse .

Paso 2: descargue el último software



Precaución

- No instale software de una versión anterior a la que está instalada en su producto. Philips no responderá ni se hará responsable de problemas causados por un cambio a una versión anterior de software.

- 1 Inserte el dispositivo de memoria USB en un puerto USB de su PC.
- 2 En su PC, navegue hasta www.philips.com/support.
- 3 Encuentre el producto y localice el software y los controladores para su televisor.
↳ El software está disponible como un archivo zip.
- 4 Si la versión de software es posterior a la versión que se encuentra en su televisor, haga clic en el vínculo de actualización de software.
- 5 Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en el dispositivo de memoria USB.
- 6 Con la ayuda de la utilidad de archivo, extraiga el archivo 'autorun.upg' al directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
- 7 Desconecte el dispositivo de memoria USB del PC.

Paso 3: actualice el software del televisor



Advertencia

- No apague el televisor ni extraiga el dispositivo de memoria USB durante la actualización del software.
- Si se produce un descenso de la tensión durante la actualización, no extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor seguirá actualizándose tan pronto se restablezca la energía.
- Si se produce un error durante la actualización, repita el procedimiento. Si vuelve a producirse el parpadeo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Apague el televisor y desconecte todos los dispositivos de almacenamiento USB.
- 2 Conecte el dispositivo de memoria USB (que contiene la actualización del software) al conector USB del televisor.
- 3 Encienda el televisor.
 - ↳ El televisor detecta el dispositivo de memoria USB y comienza a explorar la versión de software.
 - ↳ Un mensaje le indicará que actualice el software.



Nota

- Si no se detecta el dispositivo de memoria USB, desconéctelo y vuelva a conectarlo.

- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software del televisor.
- 5 Una vez finalizado, desconecte el dispositivo de memoria USB del televisor.
- 6 Seleccione **[Reiniciar]** y, a continuación, pulse **OK** para reiniciar el televisor.



Nota

- Para evitar actualizaciones accidentales del software del televisor, elimine el archivo 'autorun.upg' del dispositivo de memoria USB.