

MISE À NIVEAU DU LOGICIEL DU TÉLÉVISEUR

Philips travaille en permanence à l'amélioration de ses produits. Pour avoir la certitude que votre téléviseur dispose des fonctionnalités et correctifs les plus récents, il est vivement recommandé de le mettre à jour à l'aide de la dernière version du logiciel. Vous pouvez vous procurer les mises à jour logicielles auprès de votre revendeur ou à la page www.philips.com/support.

Ce dont vous avez besoin

Avant de procéder à la mise à niveau du logiciel du téléviseur, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Une clé USB à mémoire flash vierge avec au moins 256 Mo d'espace libre. La clé USB à mémoire flash doit présenter le format FAT ou MS-DOS, et ne doit pas être protégée en écriture. N'utilisez pas de disque dur USB pour la mise à niveau du logiciel.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un logiciel d'archivage de fichiers prenant en charge le format *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou Stuffit® pour Macintosh®).

Formater la clé USB à mémoire flash sous Microsoft Windows 7®



Remarque

- La procédure ci-dessous peut varier selon les différentes versions de Windows. En cas de doute, reportez-vous à l'aide et au support technique de Microsoft Windows.

- 1 Insérez la clé USB dans un port USB de votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **[Computer]** (Ordinateur).
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la clé USB à mémoire flash, puis cliquez sur **[Format...]** (Formater).
↳ La fenêtre **[Format]** (Formater) apparaît.
- 4 Cliquez sur la section **[File system]** (Système de fichiers), puis sélectionnez **[FAT32]**.
- 5 Cliquez sur **[Start]** (Démarrer), puis sur **[OK]** pour confirmer le formatage.

Formater la clé USB à mémoire flash sous Macintosh OS X®

- 1 Insérez la clé USB dans un port USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez le programme **[Disk utility]** (Utilitaire de disque) sous **[Applications] > [Utilities]** (Utilitaires).
- 3 Sélectionnez la clé USB à mémoire flash dans la liste des périphériques connectés à l'ordinateur.
- 4 À la section **[Volume format]** (Format du volume), cliquez sur **[MS-DOS (FAT)]**.
- 5 Cliquez sur **[Erase]** (Effacer), puis à nouveau sur **[Erase]** (Effacer) pour confirmer le formatage.

ÉTAPE 1 : VÉRIFICATION DE LA VERSION DU LOGICIEL INSTALLÉE SUR LE TÉLÉVISEUR

Si la version du logiciel installée sur votre téléviseur est la même que celle de la dernière mise à niveau disponible à la page www.philips.com/support, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à jour.

Pour vérifier la version du logiciel installée sur le téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche **▲** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres logiciel] > [Info logiciel actuel]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
↳ Le numéro de la version logicielle installée apparaît.



Attention

- N'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre appareil. TPVision décline toute responsabilité quant aux éventuels problèmes provoqués par une mise à niveau logicielle vers une version antérieure.

ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL LE PLUS RÉCENT

Avec Microsoft Internet Explorer®

- 1 Insérez la clé USB dans un port USB de votre ordinateur.
- 2 Lancez Internet Explorer sur votre ordinateur, puis rendez-vous sur la page www.philips.com/support.
- 3 Recherchez votre produit et repérez le logiciel ainsi que les pilotes disponibles pour votre téléviseur. La mise à niveau logicielle est proposée sous la forme d'un fichier compressé (*.zip).
- 4 Si la version du logiciel est postérieure à celle installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de mise à niveau.
- 5 Acceptez le contrat de licence, puis téléchargez le fichier *.zip sur la clé USB à mémoire flash.

Remarque : certains navigateurs Web, tels que Mozilla® Firefox® et Google® Chrome®, peuvent télécharger le fichier *.zip directement sur votre ordinateur. Le cas échéant, copiez le fichier sur la clé USB à mémoire flash.

- 6 Utilisez un logiciel d'archivage de fichiers pour extraire le composant autorun.upg du fichier *.zip téléchargé. Ne copiez pas et ne placez pas le fichier extrait dans un dossier.
- 7 Déconnectez la clé USB à mémoire flash de l'ordinateur.

Avec Macintosh Safari®

- 1 Insérez la clé USB dans un port USB de votre ordinateur.
- 2 Lancez Safari sur votre ordinateur, puis rendez-vous sur la page www.philips.com/support.
- 3 Recherchez votre produit et repérez le logiciel ainsi que les pilotes disponibles pour votre téléviseur. La mise à niveau logicielle est proposée sous la forme d'un fichier compressé (*.zip).
- 4 Si la version du logiciel est postérieure à celle installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de mise à niveau.
- 5 Acceptez le contrat de licence, puis téléchargez le fichier *.zip sur votre ordinateur. À la fin du téléchargement, le composant autorun.upg est extrait automatiquement du fichier *.zip sur votre ordinateur.
- 6 Copiez le composant autorun.upg sur la clé USB à mémoire flash. Ne copiez pas et ne placez pas le fichier extrait dans un dossier.
- 7 Déconnectez la clé USB à mémoire flash de l'ordinateur.

ÉTAPE 3 : MISE À NIVEAU DU LOGICIEL DU TÉLÉVISEUR



Attention

- N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas la clé USB à mémoire flash pendant la mise à niveau du logiciel.
- En cas de coupure de courant pendant la mise à niveau, ne retirez pas la clé USB à mémoire flash du téléviseur. Le téléviseur poursuit la mise à niveau dès que le courant est rétabli.
- En cas d'erreur pendant la mise à niveau, relancez la mise à niveau depuis le début. Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance clientèle Philips.

- 1 Retirez tous les périphériques USB (comme l'adaptateur Wi-Fi) du téléviseur, puis allumez le téléviseur.
- 2 Connectez le lecteur flash USB à un port USB du téléviseur.
- 3 La mise à niveau démarre automatiquement. La mise à niveau est terminée lorsqu'une notification s'affiche à l'écran.
- 4 Avant de faire redémarrer le téléviseur, déconnectez la clé USB à mémoire flash du téléviseur.
- 5 Appuyez sur la touche ϕ de la télécommande. Appuyez une seule fois sur la touche ϕ .
- 6 Le téléviseur s'éteint, puis s'allume à nouveau. La mise à niveau est terminée.
- 7 Pour éviter toute mise à jour intempestive du logiciel du téléviseur, reconnectez la clé USB sur votre ordinateur et supprimez le composant autorun.upg.