

# 1 Näytön Ohjeen päivittäminen

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan. Jotta näytön [Ohje] sisältää aina uusimmat tiedot, on suositeltavaa päivittää televisio käyttämällä uusinta käyttöoppaan päivitysohjelmistotiedostoa. Tiedostot ovat saatavana osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Vaatimukset

Ennen kuin päivität näytön [Ohje]-tiedostot varmista, että käytössäsi on seuraavaa:

- Tyhjä USB Flash -asema. USB Flash -aseman täytyy olla FAT- tai DOS-formatoitu. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- PC-tietokone, jossa on internet-yhteys.
- ZIP-tiedostomuotoa tukeva arkistointipuohjelma (esimerkiksi WinZip® for Microsoft® Windows® tai Stuffit® for Macintosh®).

## Vaihe 1: Tarkista television Ohjeen nykyinen versio.

Ennen kuin päivität [Ohje]-tiedostot, tarkista television asennettuna olevan version numero. Jos TV:n [Ohje]-versionumero on pienempi kuin osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) saatavilla oleva versio, lataa ja asenna uusiin käyttöoppaan päivitysohjelmistotiedosto.

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse [Ohje] ja paina sitten **OK**.  
↳ Kuvaruutuohje avautuu.
- 3 Valitse **Tuotetiedot > Ohjeen versio** ja paina sitten **OK**.
- 4 Kirjoita versionumero muistiin.

## Huomaus

- Versionumero on 12-numeroinen luku, jonka viimeinen numero kertoo televisioon asennetun Ohjeen version. Jos esimerkiksi TV:ssä on versio 3139 137 0358x, viimeinen numero x ilmaisee asennetun [Ohje]-version.

## Vaihe 2: Lataa uusiin Ohje-tiedosto

- 1 Aseta tyhjä USB Flash -asema tietokoneen USB-liitäntään.
- 2 Luo tietokoneella USB-muistitikun päähakemistoon **upgrades**-kansio.
- 3 Siirry selaimella Philipsin tukisivustoon osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 4 Etsi sivustossa tuotteesi ja televisiillesi tarkoitettu käyttöoppaan päivitysohjelmistotiedosto. Tiedosto (\*.upg-tiedosto) pakataan \*.zip-tiedostoksi.
- 5 Jos Philipsin tukisivustossa olevan tiedoston versionumero on suurempi kuin TV:n tiedoston, tallenna tiedosto USB Flash -asemaan.
- 6 Pura \*.zip-tiedoston sisältö arkistointipuohjelmalla USB Flash -asemassa olevaan **upgrades**-kansioon.  
↳ \*.upg-tiedosto [Ohje] puretaan.
- 7 Irrota USB-muistitikku tietokoneesta.


---

## Vaihe 3: Päivitä Ohje



### Vakava varoitus

- Älä katkaise TV:stä virtaa tai irrota USB Flash -asemaa päivityksen aikana.
- Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä irrota USB Flash -asemaa televisiosta. TV jatkaa päivitystä heti, kun virta palautuu.
- Jos päivityksen aikana tapahtuu virhe, aloita päivitys uudelleen. Jos virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen.

- 1 Kytke televisioon virta.
- 2 Liitä USB Flash -asema, jossa \*.upg-tiedosto on, television USB-liitäntään.
- 3 Paina  -painiketta.
- 4 Valitse **[Laitteisto]** > **[Ohjelmistoasetuks.]**  
> **[Paikallinen päivitys]**.  
↳ Päivitysnäyttö avautuu.
- 5 Valitse **[Ohje]**-tiedosto (\*. upg) ja paina **OK**-painiketta.  
↳ Viesti näyttää päivityksen tilan. Suorita päivitys loppuun näytön ohjeiden mukaisesti ja käynnistä TV uudelleen.