

1 Ažuriranje zaslonske pomoći

Philips trajno radi na poboljšanju proizvoda. Kako biste bili sigurni da je **[Pomoć]** na zaslonu ažurirana najnovijim informacijama, preporučujemo da ažurirate televizor najnovijom datotekom sa softverom za ručnu nadogradnju.

Datoteke se mogu pronaći na web-stranici www.philips.com/support.


Što vam je potrebno?

Prije no što ažurirate **[Pomoć]** na zaslonu provjerite imate li sljedeće:

- Prazni USB flash pogon. USB flash pogon mora biti FAT ili DOS formata. Nemojte koristiti USB tvrdi disk.
- Računalo s pristupom internetu.
- Uslužni program za arhiviranje koji podržava oblik ZIP (npr: WinZip® za Microsoft® Windows® ili Stuffit® za Macintosh®)

Prvi korak: provjera trenutne verzije pomoći u televizoru

Prije no što ažurirate **[Pomoć]** provjerite trenutnu verziju instaliranu na televizoru. Ako je verzija za **[Pomoć]** na vašem televizoru starija od verzije dostupne na web-stranici www.philips.com/support, preuzmite i instalirajte najnoviju datoteku sa softverom za ručnu nadogradnju.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Pomoć]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazat će se pomoć na zaslonu.

- 3 Odaberite **Specifikacije proizvoda > Verzija pomoći**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Zabilježite broj verzije.

Napomena

- Broj verzije ima dvanaest znamenki, a posljednja znamenka označava verziju pomoći koja je instalirana u televizoru. Ako je verzija televizora, na primjer: "3139 137 0358x", "x" predstavlja trenutno instaliranu verziju za **[Pomoć]**.

Drugi korak: preuzimanje najnovije datoteke pomoći

- 1 Umetnite prazni USB flash pogon u USB priključnicu na računalu.
- 2 Pomoću računala izradite mapu pod nazivom "**upgrades**" u korijenskom direktoriju USB flash pogona.
- 3 U web-pregledniku otvorite web-mjesto za podršku tvrtke Philips na adresi www.philips.com/support.
- 4 Na web-mjestu pronađite proizvod i datoteku sa softverom za ručnu nadogradnju za svoj televizor: Datoteka (s nastavkom *.upg) komprimirana je u *.zip arhivu.
- 5 Ako je datoteka na web-mjestu za podršku tvrtke Philips novija od datoteke na vašem televizoru, spremite je na USB flash pogon.
- 6 Pomoću uslužnog programa za arhive izdvojite sadržaj "*.zip" datoteke u mapu "**upgrades**" na USB flash pogonu.
↳ Izdvojite će se datoteka "*.upg" za **[Pomoć]**.
- 7 Izvadite USB flash pogon iz računala.

Treći korak: ažuriranje pomoći



Upozorenje

- Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB flash pogon tijekom ažuriranja.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB flash pogon iz računala. Televizor će nastaviti s ažuriranjem čim se napajanje nastavi.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do pogreške, ponovite postupak. Ako se pogreška ponovo javi, obratite se službi za potrošače tvrtke Philips.

- 1 Uključivanje televizora.
- 2 USB flash pogon s *.upg datotekom priključite na USB priključak televizora.
- 3 Pritisnite **▲**.
- 4 Odaberite **[Podešavanje] > [Softver. postavke] > [Lokalne nadogradnje]**.
↳ Prikazat će se zaslon ažuriranja.
- 5 Odaberite "*.upg" **[Pomoć]** datoteku i pritisnite **OK**.
↳ Poruka prikazuje status ažuriranja. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ažuriranje i ponovo uključite televizor.