

1 Ažurirajte Pomoć na ekranu

Philips neprestano nastoji da unapredi svoje proizvode. Da biste obezbediti najažurnije podatke za **[Pomoć]** na ekranu, izrazito Vam preporučujemo da ažurirate svoj TV najnovijom datotekom sa softverom za ručnu nadogradnju. Datoteke se mogu preuzeti na Web lokaciji www.philips.com/support.

Šta vam je potrebno

Pre nego što ažurirate **[Pomoć]** na ekranu proverite da li imate sledeće:

- Prazan USB fleš uređaj. USB fleš uređaj mora biti formatiran u FAT ili DOS sistemu datoteka. Nemojte koristiti USB čvrsti disk.
- Računar sa pristupom Internetu.
- Alatku za arhiviranje koja podržava ZIP format datoteka (na primer, WinZip® za Microsoft® Windows® ili Stuffit® za Macintosh®).

Korak 1: Proverite trenutnu verziju Pomoći u svom televizoru

Pre nego što ažurirate **[Pomoć]** proverite trenutnu verziju instaliranu na televizoru. Ako je verzija za **[Pomoć]** na televizoru starija od verzije na Web lokaciji www.philips.com/support, preuzmite i instalirajte najnoviju datoteku sa softverom za ručnu nadogradnju.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Pomoć]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazaće se pomoć na ekranu.

- 3 Izaberite **Specifikacije proizvoda > Verzija pomoći**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Dole primetite broj verzije.

Napomena

- Broj verzije predstavlja broj od 12 cifara, a poslednja cifra se odnosi na verziju Pomoći instaliranu u Vašem televizoru. Na primer, ako je verzija na televizoru „3139 137 0358x“, „x“ predstavlja trenutno instaliranu verziju za **[Pomoć]**.

Korak 2: Preuzmite najnoviju datoteku za Pomoć


- 1 Umetnite prazan USB fleš uređaj u USB port na računaru.
- 2 Na računaru kreirajte fasciklu „**upgrades**“ u osnovnom direktorijumu USB fleš uređaja.
- 3 U veb pregledaču idite na veb lokaciju za podršku kompanije Philips www.philips.com/support.
- 4 Na Web lokaciji pronađite proizvod i datoteku sa softverom za ručnu nadogradnju za svoj televizor: Datoteka (*.upg datoteka) je komprimovana u *.zip arhivu.
- 5 Ako je datoteka na Web lokaciji za podršku kompanije Philips novija od datoteke na vašem televizoru, spremite je na USB fleš uređaj.
- 6 Koristeći uslužni program za arhiviranje, izdvojite sadržaj datoteke „*.zip“ u fasciklu „**upgrades**“ USB fleš uređaja.
↳ Datoteka „*.upg“ **[Pomoć]** je izdvojena.
- 7 Odspojite USB fleš jedinicu sa ličnog računara.

Korak 3:Ažuriranje Pomoći



Upozorenje

- Nemojte isključivati TV niti uklanjati USB fleš uređaj u toku ažuriranja.
- Ako u toku ažuriranja nestane struja, ne uklanjajte USB fleš uređaj iz televizora. Čim struja dođe, televizor će nastaviti sa ažuriranjem.
- Ako u toku ažuriranja dođe do greške, ponovite proceduru. Ukoliko se greška ponovi, obratite se službi za brigu o potrošačima kompanije Philips.

- 1 Uključite televizor.
- 2 Priključite USB fleš jedinicu sa *.upg datotekom na USB priključak televizora.
- 3 Pritisnite .
- 4 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. podeš.]**
> **[Lokalna ažuriranja]**.
↳ Prikazaće se ekran za ažuriranje.
- 5 Izaberite „*.upg“ **[Pomoć]** datoteku i pritisnite **OK**.
↳ Poruka prikazuje status ažuriranja. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje i ponovo pokrenuli televizor.