

1 Ekrānā parādītās palīdzības atjaunināšana

Uzņēmums Philips nepārtraukti cenšas uzlabot savus produktus. Lai ekrānā parādītajā palīdzībā **[Palīdzība]** tiktu izmantota visjaunākā informācija, iesakām to atjaunināt un izmantot Lietotāja rokasgrāmatas atjauninājuma programmatūras jaunāko versiju. Palīdzības failus var iegūt vietnē www.philips.com/support.

Nepieciešamais aprīkojums

Pirms ekrāna **[Palīdzība]** atjaunināšanas pārlicinieties par sekojošo:

- Tukšs USB zibatmiņas disks. USB zibatmiņas diskam jābūt FAT vai DOS formātā. Neizmantojiet USB cieta disku.
- Dators ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas utilitprogramma, kas atbalsta ZIP failu formātu (piemēram, WinZip®, kas paredzēta operētājsistēmai Microsoft® Windows®, vai StuffIt®, kas paredzēta operētājsistēmai Macintosh®).

1. darbība: televizora palīdzības pašreizējās versijas skatīšana

Pirms **[Palīdzība]** atjaunināšanas pārbaudiet TV pašreiz instalēto versiju. Ja televizorā instalēta vecāka palīdzības faila **[Palīdzība]** versija nekā vietnē www.philips.com/support pieejamā, lejupielādējiet un instalējiet jaunāko Lietotāja rokasgrāmatas atjauninājuma programmatūru.

- 1 Nospiediet .

- 2 Atlasiet **[Palīdzība]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta ekrāna palīdzība.
- 3 Atlasiet **Tehniskie dati** > **Izmēri**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 4 Atveriet sadaļas pēdējo lapu un pievērsiet uzmanību versijas numuram.

Piezīme

- Versijas numurs ir divpadsmitciparu skaitlis, kura pēdējais cipars norāda televizorā instalētās palīdzības versiju. Piemēram, ja televizorā instalēta faila versija ir '3139 137 0358x', 'x' nozīmē pašlaik instalētā palīdzības faila **[Palīdzība]** versiju.

2. darbība: jaunākā palīdzības faila lejupielāde

- 1 Pievienojiet tukšo USB zibatmiņas disku datora USB savienotājam.
- 2 Datorā, USB zibatmiņas diska pamatkatalogā izveidojiet mapi ar nosaukumu **'upgrades'**.
- 3 Tīmekļa pārlūkprogrammā navigējiet uz Philips atbalsta vietni www.philips.com/support.
- 4 Vietnē atrodiet produktu un tam paredzēto lietotāja rokasgrāmatas atjauninājuma programmatūru. Fails (ar paplašinājumu *.upg) ir saspiepts *.zip arhīvā.
- 5 Ja Philips atbalsta vietnē pieejamā palīdzības faila versija ir jaunāka nekā televizorā instalētā, saglabājiet failu USB zibatmiņas diskā.
- 6 Izmantojot arhivēšanas utilitprogrammu, izgūstiet *.zip faila saturu mapē **'upgrades'**, kas atrodas USB zibatmiņas diskā.
↳ Tiek izgūts **'*upg'** **[Palīdzība]** fails.
- 7 Atvienojiet USB zibatmiņas disku no datora.

3. darbība: palīdzības jaunināšana



Brīdinājums

- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet televizoru un neatvienojiet USB zibatmiņas disku.
- Ja atjaunināšanas laikā rodas strāvas padeves traucējumi, neatvienojiet USB zibatmiņas disku no televizora. Tiklīdz strāvas padeve būs atjaunota, televizors turpinās atjaunināšanu.
- Ja atjaunināšanas gaitā rodas kļūda, mēģiniet veikt šo procedūru no sākuma. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.

- 1 Ieslēdziet televizoru.
- 2 Ievietojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir ***.upg** palīdzības fails, televizora USB portā. Atvienojiet no televizora visas pārējās USB ierīces.
- 3 Nospiediet **⬆**.
- 4 Atlasiet **[Iestatīšana] > [Programmatūras iestatījumi] > [Vietējie atjauninājumi]**.
↳ Tiek parādīts atjaunināšanas ekrāns.
- 5 Atlasiet ***.upg' [Palīdzība]** palīdzības failu un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums ar atjaunināšanas statusu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atjaunināšanu, un restartējiet televizoru.