

1 Aktualizacja pomocy ekranowej

Firma Philips stale ulepsza swoje produkty. Aby zapewnić, że informacje pomocy ekranowej **[Pomoc]** są aktualne, należy zaktualizować telewizor przy użyciu najnowszego pliku pomocy.

Pliki pomocy są dostępne pod adresem www.philips.com/support.

Co jest potrzebne:

Przed zaktualizowaniem pomocy ekranowej **[Pomoc]**, upewnij się, że masz przygotowane następujące rzeczy:

- Pusta pamięć flash USB. Pamięć flash USB musi być sformatowana w systemie plików FAT lub DOS. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.
- Komputer z dostępem do Internetu.
- Program do archiwizacji obsługujący pliki w formacie ZIP (np. WinZip® w przypadku systemu Microsoft® Windows® lub Stuffit® w przypadku systemu Macintosh®).

Krok 1: sprawdzenie wersji pomocy zainstalowanej w telewizorze

Przed dokonaniem aktualizacji **[Pomoc]** sprawdź bieżącą wersję zainstalowaną w telewizorze. Jeśli wersja pomocy **[Pomoc]** zainstalowanej w telewizorze jest starsza, niż wersja dostępna pod adresem www.philips.com/support, pobierz i zainstaluj najnowszy plik pomocy.

- 1 Naciśnij przycisk .

- 2 Wybierz opcję **[Pomoc]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona pomoc.
- 3 Wybierz kolejno pozycje **Dane techniczne** > **Wymiary**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przejdź do ostatniej strony rozdziału i sprawdź numer wersji.

Uwaga

- Numer wersji składa się z 12 cyfr (ostatnia cyfra oznacza wersję pomocy zainstalowaną w telewizorze). Jeśli np. wersja telewizora to „3139 137 0358x”, cyfra „x” oznacza wersję bieżącej pomocy **[Pomoc]** zainstalowanej w telewizorze.

Krok 2: pobieranie najnowszego pliku pomocy

- 1 Pustą pamięć flash USB podłącz do portu USB komputera.
- 2 Na komputerze utwórz folder „**upgrades**” w katalogu głównym pamięci flash USB.
- 3 W przeglądarce internetowej przejdź do strony pomocy technicznej www.philips.com/support.
- 4 Znajdź swój produkt na stronie i plik instrukcji obsługi aktualizacji oprogramowania dla telewizora. Plik *.upg jest skompresowany i znajduje się w archiwum *.zip.
- 5 Jeśli plik na stronie pomocy technicznej firmy Philips ma nowszą wersję niż plik oprogramowania w telewizorze, zapisz go w urządzeniu pamięci USB.
- 6 Używając programu do archiwizacji, wypakuj zawartość pliku „*.zip” do folderu „**upgrades**” na dysku pamięci flash USB.
↳ Plik „*.upg” **[Pomoc]** zostanie rozpakowany.


7 Odłącz pamięć flash USB od komputera.

Krok 3: aktualizacja pomocy



Ostrzeżenie

- Podczas trwania aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać pamięci flash USB.
- Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać pamięci flash USB od telewizora. Aktualizacja będzie kontynuowana w momencie ponownego włączenia zasilania.
- Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, należy ponownie przeprowadzić procedurę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz pamięć flash USB z plikiem „*.upg” do portu USB w telewizorze. Odłącz od telewizora wszystkie inne urządzenia USB.
- 3 Naciśnij przycisk .
- 4 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia oprogramowania]** > **[Lokalna rozbudowa]**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran aktualizacji.
- 5 Wybierz plik „*.upg” **[Pomoc]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat ze stanem aktualizacji. Aby zakończyć proces aktualizacji i ponownie uruchomić telewizor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.