

# 1 Ekran üstü Yardım güncellemesi

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Ekran üstü **[Help]** özelliğinin en yeni bilgilerle güncel kalmasını sağlamak için TV'nizi en son Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı ile güncellenenizi öneriyoruz. Dosyaları [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden edinebilirsiniz.

## İhtiyacınız olan bileşenler

Ekran üzeri **[Help]** özelliğini güncellemeden önce aşağıdakilerin bulunması gerekmektedir:

- Boş bir USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya DOS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

## Adım 1: TV'nizdeki Yardım'ın geçerli sürümünü kontrol edin

**[Help]** güncellemesini yapmadan önce TV'nizde kurulu sürümü kontrol edin. TV'nizde kurulu **[Help]** sürümü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulunandan düşükse, en son Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı dosyasını yükleyin ve kurun.

- 1 **↑** tuşuna basın.
- 2 **[Help]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Ekran üzeri Yardım görüntülenir.

- 3 **Ürün spesifikasyonları > Yardım sürümünü** seçip **OK** tuşuna basın.
- 4 Sürüm numarasını not edin.

### Not

- 12 basamaklı bir sayı olan sürüm numarasının son basamağı TV'nizde yüklü olan Yardım sürümünü gösterir. Örneğin, TV'deki sürüm '3139 137 0358x' ise, buradaki 'x' basamağı, kurulu olan **[Help]** sürümünü temsil eder.

## Adım 2: En yeni Yardım dosyasını yükleyin

- 1 PC'nizin bir USB yuvasına boş bir USB flash sürücü takın.
- 2 Bilgisayarınızda USB flash sürücüsünün kök dizininde **'upgrades'** adlı bir klasör oluşturun.
- 3 Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki Philips Destek sitesine gidin.
- 4 Sitede ürününüzü ve ardından, TV'niz için Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı dosyasının konumunu bulun. Dosya (\*.upg dosyasıdır), bir \*.zip arşivinde sıkıştırılmıştır.
- 5 Philips Destek sitesindeki dosya TV'nizdeki dosyadan sonraki bir sürümse, dosyayı tıklatarak USB flash sürücüye kaydedin.
- 6 Arşivleme yardımcı programını kullanarak '\*.zip' dosyasının içeriğini USB flash sürücüdeki **'upgrades'** klasörüne çıkarın.  
↳ **'\*.upg [Help]** dosyası çıkarılır.
- 7 USB flash sürücüsünün bilgisayardan çıkarın.

## Adım 3: Güncelleme Yardımı



### Uyarı

- Güncelleme sırasında TV'yi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında bir elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü TV'den çıkarmayın. Elektrik geldiğinde TV güncellemeye devam edecektir.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

- 1 TV'yi açın.
- 2 \*.upg uzantılı dosyanın olduğu USB flash sürücüsünü TV'nin üstündeki USB konektörüne takın.
- 3 **↑** tuşuna basın.
- 4 **[Ayarlar] > [Yazılım ayarları] > [Yerel güncellemeler]** öğesini seçin.  
↳ Güncellemeler ekranı görüntülenir.
- 5 \*.upg' uzantılı **[Help]** dosyasını seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Güncelleme durumunu gösteren bir mesaj görüntülenir: Ekranda verilen talimatları izleyerek güncellemeyi tamamlayın ve TV'nizi yeniden başlatın.