

## **Historique du logiciel**

**La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :**

**REMARQUE:** chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Q5481 0. 26.78.0**

- Aucun son en provenance des périphériques externes via la connexion HDMI.

### **Q5481 0. 26.76.0**

- Le contenu vidéo HD diffusé via la connexion HDMI ne transmet ni image, ni son (écran vierge).
- Le fonctionnement du menu TV devient extrêmement lent lorsque la langue de l'audio est modifiée sur le service de câblodistribution numérique (DVB-C).

### **Q5481 0. 26.75.0**

- Les sous-titres finnois s'affichent uniquement après le changement de chaîne.

### **Q5481 0. 26.73.0**

- Le téléviseur s'éteint et se rallume lors de la visualisation de chaînes ou services payants lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré. (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Le hongrois ne peut pas être sélectionné dans le menu de langue de l'appareil CEC HDMI avec la télécommande du téléviseur.

### **Q5481 0. 26.72.0**

- Les blocages de l'image ou les problèmes de pixellisation détectés dans les contenus numériques HD toutes les 10 à 12 minutes.

### **Q5481 0. 26.70.0**

- Le message d'erreur s'affiche à l'écran lors de la visualisation de chaînes ou de services payants lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré.

#### **Q5481 0. 26.69.0**

- Le téléviseur s'éteint de lui-même après 2 heures de fonctionnement.
- Tous les paramètres de l'utilisateur (par ex. Delta volume) sont perdus après l'installation/mise à jour de chaînes.
- Le téléviseur affiche le message « Scrambled program » (Programme brouillé) lorsqu'il passe d'une chaîne gratuite à une chaîne payante.

#### **Q5481 0. 26.66.0**

- Lorsque la fonction EasyLink est désactivée dans le menu TV, le numéro de la chaîne ou le nom de la chaîne ne s'affiche pas ou s'affiche comme « format indéfini » lorsque vous changez d'entrée externe ou de chaîne TV.
- Après l'installation du câble sur le réseau UPC, chaque chaîne augmente d'une position/présélection dans la liste des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Amélioration de la connectivité réseau avec certains routeurs, par exemple les modèles Zyxel (concerne uniquement les modèles avec Net TV).
- L'IP-EPG n'affiche pas les émissions programmées après la mise à jour du logiciel du téléviseur à la version 26.58.5 (concerne uniquement les modèles avec Net TV).

#### **Q5481 0. 26.58.5**

- Le téléviseur ne fonctionne pas avec d'autres appareils compatibles HDMI CEC.
- Le téléviseur n'enregistre pas toutes les chaînes du fournisseur de services UPC (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Mise en place d'une nouvelle fonction : Scenea. Cette fonction permet d'utiliser le téléviseur comme un cadre photo numérique.

#### **Q5481 0. 26.38.23**

- Nouvelle version du logiciel pour 40PFL8664H et 40PFL7664H.

#### **Q5481 0. 26.38.22**

- Une seule chaîne analogique est mémorisée après avoir réalisé l'installation du câble numérique (DVB-C) (concerne uniquement les Pays-Bas).
- De petits blocs ou des mosaïques s'affichent sur les chaînes.

#### **Q5481 0. 26.38.21**

- Les services de câblodistribution numériques sont mémorisés à la mauvaise présélection/position et les chaînes câblées analogiques ne figurent pas dans la liste des chaînes.
- Les chaînes câblées analogiques sont mémorisées à la mauvaise présélection/position dans la liste des chaînes, suite à leur mémorisation en tant que nouvelle chaîne au cours de l'installation manuelle analogique.
- Augmentation du nombre maximum de services de câblodistribution dans la mémoire du téléviseur de 500 à 700.

#### **Q5481 0. 26.38.17**

- L'écran d'accueil (écran bleu comportant le logo PHILIPS) n'apparaît plus lorsqu'Ambilight est utilisé en tant que lumière d'ambiance (concerne uniquement les modèles avec Net TV).

#### **Q5481 0. 26.38.14**

- Le serveur Philips n'est pas disponible ou ne parvient pas à accéder à Net TV (concerne uniquement les modèles avec Net TV).
- Suite à l'installation des chaînes numériques (TNT ou DVB-T), le menu IP-EPG (guide électronique des programmes) est vide (concerne uniquement les modèles avec Net TV).
- La fonctionnalité de câble numérique (DVB-C) est activée en Suisse et en Autriche.
- Le menu Picture (Image) affiche « HD Natural Motion » au lieu de « Perfect Natural Motion » (concerne uniquement les modèles des gammes 76x4, 78x4 et 86x4).

#### **Q5481 0. 26.33.15**

- Désactivation de la bannière indiquant l'émission en cours et celle à venir après un changement de chaîne. Il s'agit d'une nouvelle exigence de l'EPG (Guide électronique des programmes).
- Une ligne verte verticale s'affiche à gauche de l'écran au format d'image « non mis à l'échelle » en cas de connexion HDMI.
- Une perte de signal vidéo a lieu lorsque vous changez de chaîne sur le décodeur Philips/Pace en cas de connexion HDMI.
- Le téléviseur ne répond plus aux commandes lors de la navigation en environnement Net TV (concerne uniquement les modèles avec Net TV).
- Il n'y a pas d'audio ni de vidéo en mode TV lorsque le téléviseur perd le signal du site Web pendant la diffusion d'un film provenant des services Net TV (concerne uniquement les modèles avec Net TV).

- Le fond d'écran des chaînes de radio disparaît et le message « Video not supported » (Vidéo non prise en charge) s'affiche lorsque vous changez de chaîne de radio.

#### **Q5481 0.26.33.9**

- Le téléviseur ne mémorise pas les chaînes du câblo-opérateur Kabel Baden-Wurttemberg (concerne uniquement l'Allemagne).
- Le téléviseur affiche automatiquement la résolution 640 x 480 au lieu de la résolution adéquate pour certains formats PC.
- Lors de la lecture d'un fichier multimédia dans la racine d'un périphérique de stockage USB, la touche Program +/- ne vous permet pas de sélectionner un autre fichier multimédia.
- Il est impossible d'entrer la fréquence réseau pour l'installation du câble numérique ou DVB-C (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Pour présélectionner ou placer dans la liste les chaînes analogiques à partir du numéro de présélection 2001 suite à l'installation des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Une chaîne est déplacée de sa position de présélection d'origine au numéro de présélection 16384 suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement la Lituanie, la République tchèque et l'Italie).

#### **Q5481 0.26.29.6**

- Aucune chaîne n'a été trouvée suite à l'installation automatique (concerne uniquement l'Ukraine et la Bulgarie).
- Certification Riks TV (concerne uniquement la Norvège).
- Accès intermittent au manuel d'utilisation électronique à l'aide de la touche [jaune] de la télécommande (concerne uniquement les modèles disposant d'un manuel d'utilisation électronique).
- La langue audio ne change pas lorsque vous en sélectionnez une à partir de la liste des langues diffusées disponibles dans le menu TV d'une chaîne numérique.
- Le téléviseur est bloqué par intermittence lors de l'accès au service YouTube (concerne uniquement les modèles avec Net TV).
- Inclusion de la fonctionnalité TNT-HD (DVB-T MPEG4) pour la Slovénie.
- Les présélections des chaînes Nederland 2 et Nederland 3 sont déplacées suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement les Pays-Bas).

#### **Q5481 0.26.24.8**

- Les chaînes TF1, France 2 et M6 ont disparu de la liste des présélections suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement la France).

**Q5481 0.26.24.4**

- Logiciel de production initiale.