

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL TELEVISOR

Philips mejora constantemente sus productos. Para asegurarse de que el televisor está actualizado con los arreglos y características más recientes, le recomendamos encarecidamente que actualice el televisor con el software más reciente. Puede conseguir actualizaciones de software a través de su distribuidor o en www.philips.com/support.

Qué necesita

Antes de actualizar el software del televisor, compruebe que dispone de lo siguiente:

- Una unidad flash USB vacía con al menos 256 MB de espacio libre. La unidad flash USB debe estar formateada en FAT o MS-DOS y tener desactivada la protección contra escritura. No utilice una unidad de disco duro USB para actualizar el software.
- Un ordenador con acceso a Internet.
- Un programa informático de archivo compatible con el formato "ZIP" (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

Dar formato a la unidad flash USB en Microsoft Windows 7®

Nota

- Los pasos siguientes pueden variar en otras versiones de Windows; consulte la Ayuda y soporte técnico de Microsoft Windows si tiene alguna duda..

- 1 Inserte la unidad flash USB en un puerto USB de su ordenador.

- 2 Haga clic en **[PC]**.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de unidad flash USB y, seguidamente, haga clic en **[Formatear...]**.
↳ Aparece una ventana **[Formatear]**.
- 4 Haga clic en el cuadro **[Sistema de archivos]** y después en **[FAT32]**.
- 5 Haga clic en **[Iniciar]** y después en **[Aceptar]** para confirmar el formato.

Dar formato a la unidad flash USB en Macintosh OS X®

- 1 Inserte la unidad flash USB en un puerto USB de su ordenador.
- 2 Abra el programa **[Utilidad de discos]** en **[Aplicaciones]** > **[Utilidades]**.
- 3 Seleccione la unidad flash USB en la lista de unidades conectadas al ordenador.
- 4 En **[Formato de volumen]**, haga clic en **[MS-DOS (FAT)]**.
- 5 Haga clic en **[Borrar]** y, después, otra vez en **[Borrar]** para confirmar el formato.

PASO 1: COMPROBAR LA VERSIÓN ACTUAL DEL SOFTWARE DE SU TELEVISOR

Si la versión es la misma que la de la última actualización disponible en www.philips.com/support, no tiene que actualizar el software del televisor.

Para comprobar la versión del software del televisor

- 1 Pulse **▲** en el mando a distancia.
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Actualizaciones de software]** > **[Información actual del software]** y, a continuación, pulse **OK**.

- ↳ Se muestra el número de versión del software actual.



Precaución

- No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. TP Vision no se hará responsable de los problemas provocados al instalar una versión de software anterior.

PASO 2: DESCARGAR EL SOFTWARE MÁS RECIENTE

Con Microsoft Internet Explorer®

- 1 Inserte la unidad flash USB en un puerto USB de su ordenador.
- 2 En el ordenador, inicie Internet Explorer y consulte www.philips.com/support.
- 3 Busque su televisor y localice el software y los controladores disponibles para el mismo. La actualización del software está disponible como archivo comprimido (*.zip).
- 4 Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en el enlace de actualización de software.
- 5 Acepte el contrato de licencia y descargue el archivo ZIP en la unidad flash USB.
Nota: algunos exploradores como, por ejemplo, Mozilla® Firefox® o Google® Chrome®, podrían descargar el archivo ZIP directamente en el ordenador. Si se produce este tipo de descarga, copie el archivo en la unidad flash USB.
- 6 Por medio de un archivador de archivos, extraiga autorun.upg del archivo ZIP descargado. No copie ni coloque el archivo extraído en una carpeta.
- 7 Extraiga y desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Con Macintosh Safari®

- 1 Inserte la unidad flash USB en un puerto USB de su ordenador.
- 2 En el ordenador, inicie Safari y consulte www.philips.com/support.
- 3 Busque su televisor y localice el software y los controladores disponibles para el mismo. La actualización del software está disponible como archivo comprimido (*.zip).
- 4 Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en el enlace de actualización de software.
- 5 Acepte el acuerdo de licencia y guarde el archivo ZIP en su ordenador. Cuando finalice la descarga, autorun.upg se extraerá automáticamente del archivo ZIP en su ordenador.
- 6 Copie autorun.upg en la unidad flash USB. No copie ni coloque el archivo extraído en una carpeta.
- 7 Extraiga y desconecte la unidad flash USB del ordenador.

PASO 3: ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL TELEVISOR



Precaución

- Durante la actualización del software, no desconecte el televisor ni quite la unidad flash USB.
- Si se produce un fallo de alimentación durante la actualización, no extraiga la unidad flash USB del televisor. El televisor continuará la actualización en cuanto se restaure la alimentación.
- Si se produce un error durante la actualización, inténtelo otra vez desde el principio. Si se vuelve a producir el error; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Retire todos los dispositivos USB (como el adaptador Wi-Fi) del televisor y apáguelo.

- 2** Conecte la unidad flash USB a un conector USB del televisor.
- 3** La actualización de software comienza automáticamente. La actualización finaliza cuando aparece un mensaje de notificación en la pantalla.
- 4** Antes de reiniciar el televisor, desconecte la unidad flash USB del mismo.
- 5** Pulse ϕ en el mando a distancia. No pulse ϕ más de una vez.
- 6** El televisor se apaga y se vuelve a encender. La actualización se ha completado.
- 7** Para evitar actualizaciones accidentales del software del televisor, vuelva a conectar la unidad flash USB en el ordenador y elimine el archivo autorun.upg.