

1 Posodobitev zaslonske pomoči

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke. Močno priporočamo, da v svoj televizor prenesete posodobljeno datoteko za nadgradnjo uporabniškega priročnika in tako zagotovite, da zaslonska [Pomoč] vsebuje najnovejše informacije.

Datoteke so na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.


Kaj potrebujete

Preden posodobite zaslonsko [Pomoč], poskrbite, da imate naslednje:

- Prazen pogon USB. Pogon USB mora biti v formatu FAT ali DOS. Ne uporabite trdega diska USB.
- Računalnik z dostopom do interneta.
- Program za delo z arhivskimi datotekami, ki podpira obliko zapisa ZIP (na primer WinZip® za Microsoft® Windows® ali Stuffit® za Macintosh®).

1. korak: Preverite, katera različica pomoči je trenutno nameščena v vašem TV-sprejemniku

Preden posodobite [Pomoč], preverite, katera različica je trenutno nameščena v televizorju. Če je različica aplikacije [Pomoč] v televizorju starejša od te, ki je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support, prenesite in namestite najnovejšo datoteko za nadgradnjo uporabniškega priročnika.

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite možnost [Pomoč] in pritisnite tipko OK.
↳ Prikaže se pomoč na zaslonu.
- 3 Izberite **Specifikacije izdelka > Različica pomoči** in pritisnite OK.
- 4 Zapišite si številko različice.

Opomba

- Številka različice je 12-mestno število, v katerem zadnja številka označuje različico pomoči, ki je nameščena v vašem TV-sprejemniku. Če je na primer različica v TV-sprejemniku "3139 137 0358x", "x" predstavlja trenutno nameščeno različico programa [Pomoč].

2. korak: Prenesite najnovjšo datoteko s pomočjo


- 1 Vstavite prazen pogon USB v priključek USB v računalniku.
- 2 Z računalnikom ustvarite mapo z imenom "upgrades" v korenski mapi pogona USB.
- 3 S spletnim brskalnikom pojdite na Philipsovo spletno mesto za podporo na naslovu www.philips.com/support.
- 4 Na tem mestu poiščite svoj izdelek in datoteko za nadgradnjo uporabniškega priročnika za svoj televizor: Datoteka (*.upg) je stisnjena v arhiv *.zip.
- 5 Če je različica datoteke na Philipsovem spletnem mestu za podporo novejša od tiste v vašem televizorju, jo shranite na pogon USB.
- 6 Z orodjem za stiskanje datotek izvlecite vsebino datoteke "*.zip" v mapo "upgrades" na pogonu USB.
↳ Datoteka "*.upg" **[Pomoč]** je kopirana v mapo.
- 7 Odstranite pogon USB iz računalnika.

3. korak: Posodobite pomoč



Opozorilo

- Med posodabljanjem ne izklaplajte televizorja ali odstranite pogona USB.
- Če med posodabljanjem pride do prekinitve napajanja, ne odstranite pogona USB iz televizorja. Televizor bo nadaljeval s posodabljanjem takoj, ko bo napajanje obnovljeno.
- Če med posodabljanjem pride do napake, poskusite znova izvesti postopek. Če znova pride do napake, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

- 1 Vključite televizor.
- 2 Pogon USB z datoteko "*.upg" priključite v priključek USB na televizorju.
- 3 Pritisnite tipko .
- 4 Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve progr. opreme] > [Lokalna posodobitev]**.
↳ Prikaže se zaslon s posodobitvami.
- 5 Izberite datoteko "*.upg" **[Pomoč]** in pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se sporočilo o stanju posodobitve. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje posodobitve in znova zaženite televizor.