

1 Naujinti Žinyną ekrane

„Philips“ nuolat stengiasi patobulinti savo gaminius. Norėdami užtikrinti, kad ekrano [Žinynas] yra atnaujintas ir jame pateikiama naujausia informacija, rekomenduojame atnaujinti TV naujausiu vartotojo vadovo atnaujintu programinės įrangos failu. Failus galite atsisiųsti iš www.philips.com/support.


Jums reikia:

Prieš atnaujindami [Žinynas] ekrane, pasirūpinkite šiais dalykais:

- Tuščia USB atmintine. USB atmintinė turi būti suformatuota FAT arba DOS failų sistema. Nenaudokite per USB jungiamo kietojo disko.
- Kompiuteriu su interneto prieiga.
- Archyvavimo programą, kuri palaiko ZIP failų formatą (pvz., „WinZip®“ skirta „Microsoft® Windows®“ arba „StuffIt®“ skirta „Macintosh®“).

1 žingsnis: patikrinkite šiuo metu televizoriuje turimą Žinyno versiją

Prieš atnaujindami [Žinynas] patikrinkite TV įdiegtą esamą versiją. Jeigu jūsų TV įdiegta versija [Žinynas] senesnė už pateiktą www.philips.com/support, atsisiųskite ir įdiekite naujausią vartotojo vadovo atnaujintos programinės įrangos failą.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Žinynas], tada paspauskite OK.
↳ Atsiras Žinynas ekrane.

- 3 Pasirinkite **Techniniai gaminio duomenys > Žinyno versija** ir paspauskite OK.
- 4 Pasižymėkite versijos numerį.

Pastaba

- Versijos numerį sudaro 12 skaičių, kurių paskutinis nurodo jūsų televizoriuje įdiegtą Žinyno versiją. Pavyzdžiui, jei versija televizoriuje yra „3139 137 0358x“, „x“ nurodo šiuo metu įdiegtą [Žinynas] versiją.

2 žingsnis: atsisiųskite naujausią Žinyno failą


- 1 Įkiškite tuščią USB atmintinę į kompiuterio USB jungtį.
- 2 Kompiuterio USB atmintinės šakniniame kataloge sukurkite aplanką „**upgrades**“.
- 3 Interneto naršyklėje nueikite į „Philips“ pagalbos svetainę adresu www.philips.com/support.
- 4 Tinklavietėje susiraskite jūsų televizoriaus modeliui skirtą vartotojo vadovo atnaujintos programinės įrangos failą. Failas (*.upg failas) yra suglaudintas į *.zip archyvą.
- 5 Jei „Philips“ pagalbos tinklavietėje esančio failo versija naujesnė nei televizoriuje įdiegto failo, išsaugokite jį USB atmintinėje.
- 6 Naudodami archyvavimo programą, išskleiskite *.zip failo turinį USB atmintinės aplanke „**upgrades**“.
↳ Taigi, *.upg [Žinynas] failas išskleidžiamas.
- 7 Atjunkite USB atmintinę nuo kompiuterio.

3 Žingsnis: atnaujinkite Žinyną



Ispėjimas

- Atnaujinimo metu neišjunkite TV ir neištraukite USB atmintinės.
- Jei atnaujinimo metu dingsta elektra, neištraukite USB atmintinės iš TV. TV tęs atnaujinimą, kai tik elektra atsiras.
- Jei atnaujinimo metu įvyksta klaida, bandykite iš naujo. Jei klaida pasikartoja, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 Įjunkite TV.
- 2 Prijunkite USB atmintinę su *.upg failu prie televizoriaus USB jungties.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite [Sąranka] > [Progr. ir. nust.] > [Vietiniai naujinimai].
↳ Atsiranda atnaujinimų rodyklės.
- 5 Pasirinkite „*.upg“ [Žinynas] failą ir paspauskite OK.
↳ Pranešimas parodo atnaujinimo būseną. Sekite instrukcijas ekrane atnaujinimui pabaigti ir televizoriui paleisti iš naujo.