

# De software van de TV bijwerken



Philips Zerkt continu aan de verbetering van zijn producten. Wij raden u aan om de software van de TV bij te werken als er updates beschikbaar zijn.

## Wat hebt u nodig...

Voor bijwerken via een USB-apparaat hebt u nodig:

- Een lege USB-stick. De USB-stick moet een FAT- of DOS-formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

## Stap 1: de huidige softwareversie controleren

- 1 Druk op 
- 2 Selecteer [Setup] > [Software-instellingen] > [Info huidige softwar] en druk vervolgens op OK.
  - U krijgt de gegevens van de huidige software te zien.
- 3 Schrijf het versienummer van de software op.
- 4 Druk op OK om terug te gaan.
- 5 Druk op  als u het menu wilt afsluiten.

## Stap 2: De meest recente software downloaden



### Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.

- 1 Sluit de USB-flashdrive aan op een USB-poort op uw PC.
- 2 Ga op uw PC naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel.
  - De software is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-update.
- 5 Ga akkoord met de licentieovereenkomst en sla het ZIP-bestand op de USB-flashdrive op.
- 6 Gebruik het archiveerprogramma om alle bestanden uit te pakken naar de hoofdmap van de USB-flashdrive.
- 7 Koppel de USB-stick los van de PC.

## Stap 3: De software van de TV bijwerken



### Waarschuwing

- Schakel tijdens de software-update de TV niet uit en koppel de USB-flashdrive niet los.
- Koppel de USB-flashdrive ook niet los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. De TV hervat de update zodra de stroomstoring voorbij is.
- Als zich tijdens de update een fout voordoet, start u de procedure opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

- 1 Schakel de TV uit en koppel alle USB-opslagapparaten los.
- 2 Sluit de USB-flashdrive (met de software-update) aan op de USB-aansluiting op de TV.
- 3 Schakel de TV in.
  - De TV detecteert de USB-flashdrive en begint de softwareversie te scannen.
  - U wordt via een bericht gevraagd om de software bij te werken.

#### Opmerking

- Als de USB-flashdrive niet wordt gedetecteerd, koppelt u deze los en sluit u deze weer aan.

- 4 Volg de instructies op het scherm om de software van de TV bij te werken.
- 5 Als dit voltooid is, koppelt u de USB-flashdrive los van de TV.
- 6 Selecteer [Herstarten] en druk op OK om de TV opnieuw te starten.

#### Opmerking

- Verwijder all bestanden van de USB-flashdrive om onbedoelde updates van de TV-software te voorkomen.