

# De software van de TV bijwerken


Philips Zerkt continu aan de verbetering van zijn producten. Wij raden u aan om de software van de TV bij te werken als er updates beschikbaar zijn.

## Wat hebt u nodig...

Voor bijwerken via een USB-apparaat hebt u nodig:

- Een lege USB-stick. De USB-stick moet een FAT- of DOS formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

## Stap 1: de huidige softwareversie controleren

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer [Alle instellingen] > [Software bijwerken] > [Huidige software-informatie] en druk vervolgens op OK.  
→ U krijgt de gegevens van de huidige software te zien.
- 3 Schrijf het versienummer van de software op.
- 4 Druk op OK om terug te gaan.

## Stap 2: De meest recente software downloaden



Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.


- 1 Sluit de USB-flashdrive aan op een USB- poort op uw PC.
- 2 Ga op uw PC naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel.  
→ De software is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-update.
- 5 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-update.
- 6 Maak in de hoofdmap van de USB-stick een map met de naam 'upgrades'.
- 7 Pak 'autorun.upg' met behulp van het archiveringsprogramma uit in de map 'upgrades' in de hoofdmap van de USB-stick.
- 8 Koppel de USB-stick los van de PC.

## Stap 3: De software van de TV bijwerken



### Waarschuwing

- Schakel tijdens de software-update de TV niet uit en koppel de USB flashdrive niet los.
- Koppel de USB-flashdrive ook niet los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. De TV her vat de update zodra de stroomstoring voorbij is.
- Als zich tijdens de update een fout voordoet, start u de procedure opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Philips Consumer.

- 1 Sluit de USB-stick (met de software-update) aan op de USB-aansluiting op de TV.
- 2 Schakel de TV in.
- 3 Zoek naar de software op de USB-stick  
→ Druk op , selecteer [Alle instellingen] > [Software bijwerken] > [Lokale updates] en druk vervolgens op OK.  
→ Selecteer het bestand dat u hebt gedownload.



### Opmerking

- Als de USB-flashdrive niet wordt gedetecteerd, koppelt u deze los en sluit u deze weer aan.

- 4 Volg de instructies op het scherm om de software van de TV bij te werken.  
→ Klik op [Volgende] om te beginnen met programmeren  
→ Druk op [Doorgaan] en druk op [Starten] onder aan het scherm  
→ Het scherm wordt nu zwart en wordt opnieuw gestart  
→ [Systeemupdate installeren...] wordt op het scherm weergegeven  
→ Het scherm wordt nu weer zwart en wordt opnieuw gestart
- 5 Als dit voltooid is, koppelt u de USB-flashdrive los van de TV.



### Opmerking

- Verwijder alle bestanden van de USB-flashdrive om onbedoelde updates van de TV- software te voorkomen.