

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL TELEVISORE

Philips migliora costantemente i propri prodotti. Per assicurarsi che nel televisore siano installate le ultime funzionalità e correzioni, si consiglia di effettuare l'aggiornamento utilizzando il software più recente. Gli aggiornamenti software si possono ottenere presso il proprio rivenditore o sul sito www.philips.com/support.

Cosa serve?

Prima di aggiornare il software del televisore è necessario disporre di:

- Un'unità flash USB vuota con almeno 256 MB di spazio libero. L'unità flash USB deve essere formattata in formato FAT o MS-DOS ed avere la protezione in scrittura disattivata. Non utilizzare un disco rigido USB per l'aggiornamento software.
- Un computer con accesso a Internet.
- Un programma PC per l'archiviazione dei file che supporti il formato "ZIP" (ad esempio WinZip® per Microsoft® Windows® o StuffIt® per Macintosh®).

Formattare l'unità flash USB su Microsoft Windows 7®



Nota

- Le istruzioni riportate di seguito potrebbero essere diverse su altre versioni di Windows. Consultare la Guida di Microsoft Windows in caso di dubbi.

- 1 Inserire l'unità flash USB nella porta USB del computer.

- 2 Fare clic su **[Computer]**.
- 3 Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona dell'unità flash USB quindi fare clic su **[Formatta...]**.
↳ Viene visualizzata la finestra **[Formattazione]**.
- 4 Fare clic sulla casella **[File system]**, quindi su **[FAT32]**.
- 5 Fare clic su **[Avvia]**, quindi su **[OK]** per confermare la formattazione.

Formattare l'unità flash USB su Macintosh OS X®

- 1 Inserire l'unità flash USB nella porta USB del computer.
- 2 Aprire il programma **[Disk utility]** (Utilità disco) in **[Applications] > [Utilities]** (Applicazioni > Utilità).
- 3 Selezionare l'unità flash USB dall'elenco di unità collegate al computer.
- 4 In **[Volume format]** (Formattazione volume), fare clic su **[MS-DOS (FAT)]**.
- 5 Fare clic su **[Erase]** (Cancella), quindi di nuovo su **[Erase]** (Cancella) per confermare la formattazione.

FASE 1: VERIFICA DELLA VERSIONE CORRENTE DEL SOFTWARE DEL TELEVISORE

Se la versione del software del televisore è la stessa dell'ultimo aggiornamento disponibile su www.philips.com/support, non è necessario effettuare l'aggiornamento.

Per verificare la versione del software sul televisore

- 1 Premere **▲** sul telecomando.

- 2 Selezionare [Setup] > [Impostazioni software] > [Informazioni sul software attuale], quindi premere OK.
↳ Viene visualizzato il numero della versione corrente del software.



Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. TP Vision non può essere ritenuta responsabile dei problemi causati da un downgrade del software.

FASE 2: DOWNLOAD DEL SOFTWARE PIÙ RECENTE

Utilizzando Microsoft Internet Explorer®

- 1 Inserire l'unità flash USB nella porta USB del computer.
- 2 Sul computer, avviare Internet Explorer e andare alla pagina www.philips.com/support.
- 3 Individuare il proprio televisore nonché il software e i driver disponibili per il televisore utilizzato. L'aggiornamento software è disponibile sotto forma di file compresso (*.zip).
- 4 Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link dell'aggiornamento software.
- 5 Accettare il contratto di licenza e scaricare il file ZIP nell'unità flash USB.
Nota: alcuni browser Internet, quali Mozilla® Firefox® o Google® Chrome®, possono scaricare il file ZIP direttamente sul computer. In questo caso, copiare il file sull'unità flash USB.
- 6 Utilizzando un programma di archiviazione, estrarre il file autorun.upg dal file ZIP

dell'aggiornamento. Non copiare il file estratto in una cartella.

- 7 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Utilizzando Macintosh Safari®

- 1 Inserire l'unità flash USB nella porta USB del computer.
- 2 Sul computer, avviare Safari e andare alla pagina www.philips.com/support.
- 3 Individuare il proprio televisore nonché il software e i driver disponibili per il televisore utilizzato. L'aggiornamento software è disponibile sotto forma di file compresso (*.zip).
- 4 Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link dell'aggiornamento software.
- 5 Accettare il contratto di licenza e scaricare il file ZIP sul computer. Una volta completato il download, il file autorun.upg viene estratto automaticamente sul computer.
- 6 Copiare il file autorun.upg sull'unità flash USB. Non copiare il file estratto in una cartella.
- 7 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

FASE 3: AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL TELEVISORE



Attenzione

- Non spegnere il televisore o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento del software.
- Se durante l'aggiornamento si verifica una mancanza di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal TV. Il televisore continuerà l'aggiornamento al ripristino dell'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ripartire dall'inizio. Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

- 1** Rimuovere tutti i dispositivi USB (ad esempio, l'adattatore Wi-Fi) dal televisore, quindi accenderlo.
- 2** Collegare l'unità flash USB a uno slot USB sul televisore.
- 3** Il processo di aggiornamento software si avvia automaticamente. L'aggiornamento è completo quando compare un messaggio di notifica sullo schermo.
- 4** Prima di riavviare il televisore, scollegare l'unità flash USB.
- 5** Premere ϕ sul telecomando; non premere ϕ più di una volta.
- 6** Il televisore si spegnerà e si riaccenderà. L'aggiornamento è completato.
- 7** Per evitare aggiornamenti accidentali del software del TV, ricollegare l'unità flash USB al computer ed eliminare il file autorun.upg.