

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti; per tanto, si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti.

Cosa serve?

Per effettuare l'aggiornamento con un dispositivo di memorizzazione USB, è necessario disporre di quanto segue:

- An empty USB flash drive. The USB flash drive must be FAT or DOS-formatted.
Do not use a USB hard drive.
- A computer with Internet access
- An archive utility that supports the ZIP file format (for example, WinZip® for Microsoft® Windows® or StuffIt® for Macintosh®).

Passaggio 1: verificare la versione software corrente

- 1 Premere .
- 2 Selezionare [Tutte le impostazioni] > [Aggiorna software] > [Info sul software corrente], quindi premere OK.
→ Vengono visualizzate le informazioni sul software corrente.
- 3 Annotare il numero di versione del software.
- 4 Per tornare al menu, premere OK.

Fase 2: download del software più recente



Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. Philips non può essere ritenuta responsabile dei problemi causati da un downgrade del software.

- 1 Inserire l'unità flash USB in una porta USB sul PC.
- 2 Tramite il PC, andare all'indirizzo www.philips.com/support.
- 3 Individuare il proprio prodotto, nonché il software e i driver disponibili per il televisore utilizzato.
→ Il software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link dell'aggiornamento software.
- 5 Accettare il contratto di licenza e salvare il file ZIP nell'unità flash USB.
- 6 Creare una cartella "upgrades" nella directory principale dell'unità USB.
- 7 Utilizzando l'utilità di archiviazione, estrarre il file "autorun.upg" nella cartella "upgrades" nella directory principale dell'unità flash USB.
- 8 Scollegare l'unità flash USB dal PC.

Fase 3: aggiornamento del software del televisore



Avvertenza

- Non spegnere il televisore o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento del software.
- Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non rimuovere l'unità flash USB dal televisore. Il televisore continuerà l'aggiornamento appena verrà ripristinata la corrente.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, riprovare a eseguire la procedura. Se l'errore si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

1 Collegare l'unità flash USB (contenente l'aggiornamento del software) al connettore USB del televisore.

2 Accendere il televisore.

3 Trovare il software nella chiavetta USB.
→ Premere , Selezionare [Tutte le impostazioni] > [Aggiorna software] > [Aggiornamenti locali], quindi premere OK.
→ Selezionare il file scaricato.



Nota

- Se l'unità flash USB non viene rilevata, scollegarla e ricollegarla.

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per aggiornare il software del televisore.
→ Fare clic su [Avanti] per avviare la programmazione
→ Premere [Continua] e [Avvia] nella parte inferiore della schermata
→ Ora la schermata impostata diventa nera e viene riavviata
→ Il messaggio [Installazione dell'aggiornamento sistema in corso...] viene visualizzato sulla schermata
→ La schermata impostata diventa di nuovo nera e viene riavviata

5 Al termine, scollegare l'unità flash USB dal

televisore.



Nota

- Per evitare aggiornamenti accidentali del software del televisore, eliminare tutti i file dall'unità flash USB.