

# Aktualisieren der Software des Fernsehers


Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht.

## Was wird benötigt?

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder Stuffit® für Macintosh®).

## Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie [Alle Einstellungen] > [Software aktualisieren] > [Informationen zur aktuellen Software], und drücken Sie anschließend OK. → Die aktuellen Software-Informationen werden angezeigt.
- 3 Notieren Sie sich die Nummer der Software-Version.
- 4 Um zurückzukehren, drücken Sie OK.

## Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.



### Achtung

- Installieren Sie keine ältere Software-Version als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. Philips übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht wurden.

- 1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem PC [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) auf.
- 3 Geben Sie Ihr Produkt an und suchen Sie die Software und Treiber für Ihren Fernseher. → Die Software steht als .zip-Datei zur Verfügung.
- 4 Wenn die Software-Version neuer als die Version auf Ihrem Fernsehgerät ist, klicken Sie auf den Software-Update-Link.
- 5 Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an und speichern Sie die ZIP-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.
- 6 Erstellen Sie im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks einen Ordner mit dem Namen "Upgrades".
- 7 Verwenden Sie das Archivierungs-Dienstprogramm, um die Datei "autorun.upg" im Ordner "Upgrades" im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks zu entpacken.
- 8 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom Computer.

## Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts




### Warnung

- Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht, während das Software-Update läuft.
- Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Fernsehgerät getrennt werden. Das Fernsehgerät setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum.

**1** Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk, das die Software-Aktualisierung enthält, an den USB-Anschluss des Fernsehers an.

**2** Schalten Sie den Fernseher ein.

**3** Navigieren Sie zur Software auf dem USB-Flash-Laufwerk.

→ Drücken Sie auf , Wählen Sie [Alle Einstellungen] > [Software aktualisieren] > [Lokale Aktualisierungen], und drücken Sie anschließend OK.

→ Wählen Sie die heruntergeladene Datei aus.



### Hinweis

- Wenn das USB-Flash-Laufwerk nicht erkannt wird, entfernen Sie es und schließen Sie es erneut an.

**4** Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren.

→ Klicken Sie auf [Weiter], um die Programmierung zu starten

→ Drücken Sie auf [Weiter] und anschließend auf [Start] unten im Bildschirm

→ Der festgelegte Bildschirm wird schwarz und wird anschließend erneut angezeigt

→ [Systemaktualisierung wird installiert...]

wird auf dem Bildschirm angezeigt

→ Der festgelegte Bildschirm wird schwarz und wird anschließend erneut angezeigt

**5** Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom Fernsehgerät.



### Hinweis

- Um versehentliche Updates der TV-Software zu vermeiden, löschen Sie die Dateien vom USB-Flash-Laufwerk.