

Actualización del software del televisor


Philips trata de mejorar continuamente sus productos, por lo que es recomendable actualizar el software del televisor cuando haya actualizaciones disponibles.

Qué necesita

Para realizar la actualización con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita lo siguiente:

- Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione [Todos los ajustes] > [Actualizar software] > [Información del software actual] y, a continuación, pulse OK.
→ Aparece la información del software actual.
- 3 Anote el número de versión del software.
- 4 Para volver, pulse OK.

Paso 2: descargar el software más reciente



Precaución

- No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. Philips no se hará responsable de los problemas provocados al instalar una versión de software anterior.

- 1 Insertar la memoria USB en un puerto USB de su PC.
- 2 Desde el PC, visite www.philips.com/support.
- 3 Busque su producto y encuentre el software y los controladores disponibles para su televisor.
→ El software está disponible en un archivo zip.
- 4 Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en el enlace de actualización de software.
- 5 Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en la unidad flash USB.
- 6 Cree una carpeta con el nombre "upgrades" en el directorio raíz del dispositivo USB.
- 7 Con la función de archivo, extraiga 'autorun.upg' en la carpeta 'upgrades' del directorio raíz de la unidad flash USB.
- 8 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 3: actualizar el software del televisor




Nota

- Para evitar actualizaciones for tuitas del software del televisor, elimine todos los archivos de la unidad flash USB.



Advertencia

- Durante la actualización de software, no desconecte el televisor ni quite la memoria USB.
- Si se produce un descenso de la alimentación eléctrica durante la actualización, no ex traiga el dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor seguirá con la actualización en cuanto se restablezca la alimentación eléctrica.
- Si se produce un error durante la actualización, reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, póngase en contacto con el ser vicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Conecte la unidad flash USB (que tiene la actualización del software) a la entrada USB del televisor.
- 2 Encienda el televisor.
- 3 Busque el software en el dispositivo USB.
→ Pulse , seleccione [Todos los ajustes] > [Actualizar software] > [Actualizaciones locales] y, a continuación, pulse OK.
→ Seleccione el archivo que ha descargado.



Nota

- Si no se detecta la memoria USB, desconéctela y vuelva a conectarla.

- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software del televisor.
→ Haga clic en [Siguiente] para iniciar la programación.
→ Pulse [Continuar] e [Iniciar] en la parte inferior de la pantalla.
→ Ahora la pantalla establecida se pondrá en negro y volverá a iniciarse.
→ [Instalando actualización del sistema...] aparecerá en la pantalla.
→ Again the set screen will go black and start again
- 5 De nuevo, la pantalla establecida se pondrá en negro y volverá a iniciarse.