

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	2
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
Høresikkerhed	3
<hr/>	
2 Kom godt i gang	5
Isæt batterier	5
Tænd	5
Indstil uret	5
<hr/>	
3 Sådan lytter du gennem en hovedtelefon	6
<hr/>	
4 Lyt til radio	6
<hr/>	
5 Brug timeren	7
<hr/>	
6 Juster lysstyrken for displayet	7
<hr/>	
7 Fejlfinding	7
<hr/>	
8 Meddelelse	8
Overholdelse	8
Omsorg for miljøet	8
Copyright	9

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

1 Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑧ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑨ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- ⑩ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑪ **Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.**
- ⑫ **Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).**
-

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.



Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer: Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

2 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Isæt batterier




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Når produktet ikke benyttes i en længere periode, skal du fjerne batterierne.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
 - 2 Indsæt 2 alkaline-batterier (medfølger ikke), type AA, R06 eller UM3, med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
 - 3 Luk batterirummet.
-

Tænd

Tryk på .

- For at sætte produktet i standbytilstand skal du trykke på  igen.
-

Indstil uret

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SET TIME** nede.
 - Slip ikke knappen, før indstilling af uret er fuldført.

- 2 Tryk på **HOUR** gentagne gange eller hold den nede for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **MIN** gentagne gange eller hold den nede for at indstille minuttallet.
- 4 Slip **SET TIME**.
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

3 Sådan lytter du gennem en hovedtelefon


Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.

4 Lyt til radio



Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **FM** eller **MW** for at vælge et bånd.
- 2 Drej hjulet **TUNING** for at finde den ønskede radiostation.
 - Du kan øge eller reducere lydstyrken ved at dreje hjulet **VOL** .

5 Brug timeren

Du kan indstille et tidspunkt, hvor produktet tænder automatisk.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SET TIMER** nede.
 - Slip ikke knappen, før indstilling af timeren er fuldført.
- 2 Tryk på **HOUR** gentagne gange eller hold den nede for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **MIN** gentagne gange eller hold den nede for at indstille minuttallet.
- 4 Slip **SET TIMER**.
 - Timeren deaktiveres ved at trykke på **SET TIMER**.
 - Timeren aktiveres igen ved at trykke på **SET TIMER** igen.

6 Juster lysstyrken for displayet

Tryk på **LIGHT**.

7 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Batterierne er ikke isat korrekt. Isæt batterierne korrekt som angivet på batterirummet.
- Batterierne er brugt op. Udskift dem med nye.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne fra enheden.

Dårlig radiomodtagelse

- For FM skal du trække teleskopantennen helt ud og justere dens position for at opnå bedre modtagelse.
- For MW fungerer en indbygget antenne. Juster enhedens placering, så du får bedre modtagelse.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Omsorg for miljøet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af Gibson Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.®

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Gibson forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

