

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	2
Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
Kuunteluturvallisuudesta	3
2 Aloitus	4
Paristojen asentaminen	5
Virta kytketty	5
Kellonajan asettaminen	5
3 Kuulokkeilla kuunteleminen	6
4 Radion kuunteleminen	6
5 Ajastimen käyttö	6
6 Säädä näytön kirkkautta.	7
7 Vianmääritys	7
8 Huomautus	8
Vaatimustenmukaisuus	8
Ympäristöstä huolehtiminen	8
Tekijänoikeus	9

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/support.

1 Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑧ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑨ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑩ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

⑪ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

⑫ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.



Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Paristojen asentaminen




Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikalleen 2 AA-, R06- tai UM3-alkaliparistoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.
- 3 Sulje paristolokero.

Virta kytketty

Paina  -painiketta.

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla  -painiketta uudelleen.

Kellonajan asettaminen

- 1 Pidä valmiustilassa **SET TIME**-painiketta painettuna.
 - Älä vapauta painiketta, ennen kuin kellon määrittäminen on valmis.
- 2 Aseta tunnit painamalla **HOUR**-painiketta toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.
- 3 Aseta minuutit -painikkeella painamalla **MIN**-painiketta toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.

- 4 Vapauta **SET TIME**-painike.
↳ Määritetty kello tulee näkyviin.

3 Kuulokkeilla kuunteleminen


Liitä kuulokkeet laitteen  -liitäntään.

4 Radion kuunteleminen



Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse taajuus **FM**- tai **MW**-painikkeella.
- 2 Viritä kohderadioasema kiertämällä **TUNING**-pyörää.
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **VOL**  -pyörällä.

5 Ajastimen käyttö

Voit määrittää laitteen katkaisemaan virran automaattisesti tiettyinä aikana.

- 1 Pidä valmiustilassa **SET TIMER**-painiketta painettuna.
 - Älä vapauta painiketta, ennen kuin ajastimen määrittäminen on valmis.
- 2 Aseta tunnit painamalla **hour**-painiketta toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.
- 3 Aseta minuutit -painikkeella painamalla **MIN**-painiketta toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.

- 4 Vapauta **SET TIMER**-painike.
- Voit poistaa ajastimen käytöstä painamalla **SET TIMER**-painiketta.
 - Voit ottaa ajastimen uudelleen käyttöön painamalla **SET TIMER**-painiketta uudelleen.

6 Säädä näytön kirkkautta.

Paina **LIGHT**-painiketta.

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Paristot on asetettu väärin. Aseta paristot oikein päin paristolokeron merkintöjen mukaan.
- Paristoissa ei ole enää virtaa. Vaihda ne uusiin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet yksiköstä.

Huono radion kuuluvuus

- Voit parantaa FM-vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Laite käyttää sisäistä antennia MW-vastaanotossa. Etsi paras mahdollinen vastaanottotaajuus laitteen sijaintia vaihtamalla.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tekijänoikeus

2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Gibson Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Gibson pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

