

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Biztonság	2
Fontos biztonsági utasítások	2
Hallásvédelem	3
<hr/>	
2 Kezdő lépések	4
Az elemek behelyezése	5
Bekapcsolás	5
Beállíthatja az órát.	5
<hr/>	
3 Fejhallgató használata	6
<hr/>	
4 Rádió hallgatása	6
<hr/>	
5 Az időzítő használata	6
<hr/>	
6 A kijelző fényerejének beállítása.	7
<hr/>	
7 Hibakeresés	7
<hr/>	
8 Megjegyzés	8
Megfelelőség	8
Óvja a környezetet!	8
Copyright	10

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

1 Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekből foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑧ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑨ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑩ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

⑪ **A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.**

⑫ **Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).**

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.

2 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elemek behelyezése





Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db AA, R06, vagy UM3 típusú alkáli elemet (nem tartozék), a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.


- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja le újra a  gombot.

Beállíthatja az órát.

- 1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot.
 - Ne engedje fel a gombot, amíg az óra beállítása nincs kész.
- 2 Nyomja le többször a **HOUR** gombot, vagy nyomja le, és tartsa lenyomva az óra beállításához.

- 3 Nyomja le többször a **MIN** gombot, vagy nyomja le, és tartsa lenyomva a perc beállításához.
- 4 Engedje fel a **SET TIME** gombot.
↳ Megjelenik az beállított idő.

3 Fejhallgató használata


Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.

4 Rádió hallgatása



Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **FM** vagy a **MW** gomb lenyomásával válassza ki a sávot.
 - 2 Forgassa el a **TUNING** tárcsát a kívánt rádióállomás behangolásához.
- A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a **VOL**  tárcsát.

5 Az időzítő használata

Beállíthatja az időt, amikor a készülék automatikusan bekapcsol.

- 1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET TIMER** gombot.
 - Ne engedje fel a gombot, amíg az időzítő beállítása nincs kész.

- 2 Nyomja le többször a **HOUR** gombot, vagy nyomja le, és tartsa lenyomva az óra beállításához.
- 3 Nyomja le többször a **MIN** gombot, vagy nyomja le, és tartsa lenyomva a perc beállításához.
- 4 Engedje fel a **SET TIMER** gombot.
 - Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **SET TIMER** gombot.
 - Az időzítő újbóli bekapcsolásához nyomja meg a **SET TIMER** gombot.

6 A kijelző fényerejének beállítása.

Nyomja meg a **LIGHT** gombot.

7 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Az elemek nem megfelelően lettek behelyezve. Helyezze be az elemeket az elemtartó rekesz jelzésének megfelelően.
- Az elemek lemerültek. Cserélje ki őket.

Nincs hang

- Hangerő beállítása.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót az egységről.

Rossz minőségű rádióvétel

- FM sáv vételéhez húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, és állítsa be az irányát a jobb vétel érdekében.
- Az MW sáv vétele beépített antennával történik. Az optimális vételhez állítsa be az egység helyzetét.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Óvja a környezetet!

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Gibson Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.”

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

