

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Säkerhet	2
Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Skydda hörseln	3
<hr/>	
2 Komma igång	4
Sätta i batterier	5
Ström på	5
Ställa in klockan	5
<hr/>	
3 Så här använder du hörlurarna	6
<hr/>	
4 Lyssna på radio	6
<hr/>	
5 Använda timern	6
<hr/>	
6 Justera skärmens ljusstyrka	7
<hr/>	
7 Felsökning	7
<hr/>	
8 Obs!	8
Uppfyllelse	8
Ta hand om miljön	8
Copyright	9

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

1 Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑧ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑨ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑩ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑪ **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**
- ⑫ **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**
-

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.



Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batterier



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! Ta bort batterierna när produkten inte används under en lång period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt in två alkaliska batterier (medföljer ej), typ AA, R06 eller UM3, med korrekt polaritet (+/-) enligt hänvisning.
- 3 Stäng batterifacket.

Ström på

Tryck på

- Växla till standbyläge genom att trycka på

Ställa in klockan

- 1 Håll **SET TIME** nedtryckt i standbyläge.
 - Släpp inte knappen förrän klockinställningen är klar.
- 2 Tryck på **HOURL** upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för att ställa in timmen.
- 3 Tryck på **MIN** upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för att ställa in minuten.

- 4 Släpp **SET TIME**.
↳ Den inställda klockan visas.

3 Så här använder du hörlurarna


Anslut ett par hörlurar till  -uttaget på enheten.

4 Lyssna på radio



Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position.

- 1 Tryck på **FM** eller **MW** för att välja ett band.
- 2 Vrid på **TUNING** hjulet för att ställa in målradiokanalen.
 - För att öka eller att minska volymen, vrid på **VOL**  hjulet.

5 Använda timern

Du kan ställa in en tid då produkten slås på automatiskt.

- 1 Håll **SET TIMER** nedtryckt i standbyläge.
 - Släpp inte knappen förrän timerinställningen är klar.
- 2 Tryck på **HOUR** upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för att ställa in timmen.
- 3 Tryck på **MIN** upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för att ställa in minuten.

- 4 Släpp **SET TIMER**.
- Avaktivera timern genom att trycka på **SET TIMER**.
 - Återaktivera timern genom att trycka på **SET TIMER** igen.

6 Justera skärmens ljusstyrka

Tryck på **LIGHT**.

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Batterierna sitter fel. Sätt in batterierna på rätt sätt enligt hänvisningen på batterifacket.
- Batterierna är urladdade. Byt ut med nya.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Koppla bort hörlurarna från enheten.

Dålig radiomottagning

- För FM, dra ut teleskopantennen helt och justera dess position för bättre mottagning.
- För MW fungerar en inbyggd antenn. Justera antennens position för bästa möjliga mottagning.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:



Ta hand om miljön

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter

på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Gibson Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Gibson förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

