



Italia	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	

Si dichiara che l'apparecchio AE 2110 e AE 2150 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 23/11/1998

Philips Sound & Vision
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Nederland	
-----------	---------------

	<div><div></div><div></div></div>
 	Batterijen niet weggoaien, maar inleveren als KCA.
	

DANSK	
STRØMFORSYNING	

Diagram over the Danish and Swedish instructions.

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

- For ***FM*** modtagelse trækkes den teleskopiske antenne ud. Indstil og drej antennen. Hvis signalet er for kraftigt (fordi man er for tæt ved en sender), skal antennen skubbes ind.
- For ***MW***, (**AM** eller **LW**) modtagelse er apparatet udstyret med en indbygget antenne, så den teleskopiske antenne anvendes ikke hertil. Antennen indstilles ved at flytte rundt på apparatet.
- For ***SW***, (ikke alle modeller) trækkes den teleskopiske antenne ud og anbringes i lodret stilling.
- 4 Justér tone knappen ved at sætte **NEWS** (nyheder) eller **MUSIC** (musik).
- 5 Man slukker for apparatet ved at dreje **VOLUME/ POWER OFF** knappen mod uret til afbrudt stilling, hvor man vil høre et lille klik.

VEDLIGEHOLDELSE
<ul style="list-style-type: none">Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys. Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

- MILJØINFORMATION:**
- Emballagen kan adskilles i 2 hovedbestanddele: almindeligt pap (kasse) og polyethylen (plastposer). Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af disse indpakningsmaterialer.*
 - Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til en genbrugsstation e.l. Indhent oplysninger om de lokale regler for bortskaffelse af det gamle apparat.*
 - Kast aldrig brugte batterier væk sammen med det normale husholdningsaffald.*

Norge	
-------	---------------

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

4 Justér tone knappen ved at vælge **NEWS** (nyheder) eller **MUSIC** (musik).

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Nederland	
Batterijen niet weggoaien, maar inleveren als KCA.	
	

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

5 Man slukker for apparatet ved at dreje **VOLUME/ POWER OFF** knappen mod uret til afbrudt stilling, hvor man vil høre et lille klik.

SVENSKA	
STRÖMFÖRSÖRJNING	

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

- For ***FM***, dra ut teleskopantennen. Luta och vrid på antennen. Minska dess längd om signalen är för stark (mycket nära en sändare).
- For ***MW***, (**AM** eller **LW**) har apparaten en inbyggd antenn och därför behövs inte teleskopantennen. Rikta in antennen genom att vrida på hela apparaten.
- For ***SW*** (finns inte på alla modeller) trækkes den teleskopiske antenne ud og anbringes i lodret stilling.
- 4 Justera knappen tone genom att välja **NEWS** (nyheter) eller **MUSIC** (musik).
- 5 För att stänga av apparaten, vrid på ratten volume/power off motsols till låget av och ett svagt klickande ljud hörs.

UNDERHÅLL
<ul style="list-style-type: none">Utsätt inte apparaten för regn, fukt, eller hög luftfuktighet under längre perioder eller överdriven värme t.ex. från värmeapparater eller fordon parkerade i direkt solljus. Använd en ren, lått fuktad sämskinnstrasa för att rengöra apparaten. Använd inte starka eller frätande rengöringsmedel, t.ex. thinner, bensin etc. eftersom de kan skada apparaten.

- MILJÖANMÄRKNING:**
- Förpackningen kan indelas i två material: kartong (lådan) och polyeten (påsarna). Var vänlig observera lokala föreskrifter angående deponering av förpackningsmaterial.*
 - Apparaten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialistföretag. Fråga om lokala föreskrifter för återvinning av apparaten.*
 - Kasta inte urladdade batterier i hushållsoporna.*

Norge	
-------	---------------

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

4 Justér tone knappen ved at vælge **NEWS** (nyheter) eller **MUSIC** (musik).

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Nederland	
Batterijen niet weggoaien, maar inleveren als KCA.	
	

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

5 Man slukker for apparatet ved at dreje **VOLUME/ POWER OFF** knappen mod uret til afbrudt stilling, hvor man vil høre et lille klik.

SUOMI	
VIRTALÄHDE	

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

- For ***FM***, dra ut teleskopantennen. Luta och vrid på antennen. Minska dess längd om signalen är för stark (mycket nära en sändare).
- For ***MW***, (**AM** tai **LW**) -lahetyksiä varten laite on varustettu sisäänrakennetulla antennilla, joten talloin ei tarvita kokonaistaittavaa antennia. Kohdista antenni koko laitetta kääntämällä.
- SW***(ei kaikissa malleissa) aaltoalueella, veda teleskoopiantenni ulos ja aseta se pystysuoraan.
- Käytä tone-kytkintä valitsemaan **NEWS** (uutiset) tai **MUSIC** (musiikki).
- Laitteen sammuttamiseksi käännä **VOLUME/ POWER OFF**-nappia vastapäivään sulkuasentoon, kunnes kuulet pienen naksahduksen.

HOITO
<ul style="list-style-type: none">Laitetta ei saa jäättää sateeseen, kosteaan tilaan eikä lämpöä välittävien laitteiden, kuten lämmityslaitteiden, läheisyyteen eikä myöskään aurinkoon pysäköityyn autoon. Käytä pehmeää, hiivenen kostutettua käämiskää totolon puhdistamiseksi. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten ohentimia, benseeniä jne, sillä nämä voivat vahingoittaa laitetta.

- YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS:**
- Pakkaus voidaan erottaa kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit). Noudata paikallisia säännöksiä näiden pakkausmateriaalien hävittämiseen nähden.*
 - Laitteessa on materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää, jos laitteen purkaminen annetaan ammattitaitoisen yhtiön suoritettavaksi. Ota selvää paikallisista säännöksistä käytöstä poistettava laite kierrätettäessä.*
 - Älä hävitä tyhjentyneitä paristoja kotitalousjätteiden hävittämisen yhteydessä.*

Norge	
-------	---------------

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

4 Justér tone knappen ved at vælge **NEWS** (nyheter) eller **MUSIC** (musik).

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Nederland	
Batterijen niet weggoaien, maar inleveren als KCA.	
	

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

5 Man slukker for apparatet ved at dreje **VOLUME/ POWER OFF** knappen mod uret til afbrudt stilling, hvor man vil høre et lille klik.

Ελληνικά	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	

Diagram over the Danish and Swedish instructions.

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

4 Justér tone knappen ved at vælge **NEWS** (nyheder) eller **MUSIC** (musik).

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Norge	
-------	---------------

- Undgå at udsætte apparatet for regn, væde eller høj fugtighed i længere tid, samt for stor varme, f.eks. fra varmeapparater eller i biler, der er parkeret i direkte sollys.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskekind, der er fugtet med lidt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, spirit, ammoniak, eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Nederland	
-----------	---------------

2 Vælg bølgeområde med **BAND** knappen.

3 Indstil på den ønskede radiostation med **TUNING**.

- For ***FM***, dra ut teleskopantennen. Luta och vrid på antennen. Minska dess längd om signalen är för stark (mycket nära en sändare).
- For ***MW***, (**AM** tai **LW**) -lahetyksiä varten laite on varustettu sisäänrakennetulla antennilla, joten talloin ei tarvita kokonaistaittavaa antennia. Kohdista antenni koko laitetta kääntämällä.
- SW***(ei kaikissa malleissa) aaltoalueella, veda teleskoopiantenni ulos ja aseta se pystysuoraan.
- Käytä tone-kytkintä valitsemaan **NEWS** (uutiset) tai **MUSIC** (musiikki).
- Laitteen sammuttamiseksi käännä **VOLUME/ POWER OFF**-nappia vastapäivään sulkuasentoon, kunnes kuulet pienen naksahduksen.

HOITO
<ul style="list-style-type: none">Laitetta ei saa jäättää sateeseen, kosteaan tilaan eikä lämpöä välittävien laitteiden, kuten lämmityslaitteiden, läheisyyteen eikä myöskään aurinkoon pysäköityyn autoon. Käytä pehmeää, hiivenen kostutettua käämiskää totolon puhdistamiseksi. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten ohentimia, benseeniä jne, sillä nämä voivat vahingoittaa laitetta.

- YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS:**
- Pakkaus voidaan erottaa kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit). Noudata paikallisia säännöksiä näiden pakkausmateriaalien hävittämiseen nähden.*
 - Laitteessa on materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää, jos laitteen purkaminen annetaan ammattitaitoisen yhtiön suoritettavaksi. Ota selvää paikallisista säännöksistä käytöstä poistettava laite kierrätettäessä.*
 - Älä hävitä tyhjentyneitä paristoja kotitalousjätteiden hävittämisen yhteydessä.*

5 Man slukker for apparatet ved at dreje **VOLUME/ POWER OFF** knappen mod uret til afbrudt stilling, hvor man vil høre et lille klik.