

## ✓ Användbara tips :

- Om du trycker på **TIME SET** i väckningsinställningsläge går rutan över till läget för ställning av klockan.
- Det går inte att ställa om väckningstiden under pågående väckning eller när läget för upprepad väckning är aktivt.

**4** För att välja väckningssätt ställer du knappen **ALARM** på **RADIO** eller **BUZZER** (singal). Då visas (🔊) respektive (🔊).

- Om du har valt radio, måste du kontrollera att du ställt in volymen tillräckligt högt så att du vaknar vid radion!
- Signalen för varsam väckning ökar i frekvens inom ett par sekunder.

## STÅNGA AV VÄCKNINGEN

Det finns tre sätt att stänga av väckningen. Om du inte stänger av väckningen helt och hållet, väljs automatiskt nästadsygnsinställning 59 minuter efter det att väckningen startar.

### NÄSTADYGNSINSTÄLLNING

Om du vill avbryta väckningen omedelbart men vill behålla samma väckningsinställning nästa dygn:

- Tryck på **ALARM RESET / RADIO OFF**.

→ Ett pip bekräftar att nästadsygnsinställning har aktiverats. Respektive larmindikator visas fortfarande i rutan.

## AVBESTÄLLA VÄCKNINGEN HELT

För att avbeställa inställd väckning före eller under pågående väckning:

- Ställ knappen **ALARM** på **OFF** (av)

→ Då försvinner indikatorn för valt väckningssätt i rutan.

## UNDERHÅLL

- Om du inte tänker använda klockradion på en längre tid bör du koppla från den genom att dra ut kontakten ur vägguttaget och ta ut uppbackningsbatterierna.
- Utsätt inte radion eller batterierna för fukt, regn, sand eller för stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Gör ren apparaten med ett mjukt, något fuktigt sämskskinn. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller skurmedel som kan skada höljet.

## FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ber vi dig att först kontrollera nedanstående innan du tar in radion för reparation.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av följande tips kan du vända dig till butiken eller en serviceverkstad. Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.

**WARNING:** Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv, eftersom det gör garantin ogiltig.

### Problem

- Möjlig orsak
- Åtgärd

### Inget ljud/ ingen ström

- Volymen inte inställd
- Ställ in volymen

### Ingen bakgrundsbelysning i rutan

- Nätkontakten sitter inte i ordentligt.
- Sätt in nätkontakten ordentligt.

## UPPREPAD VÄCKNING

Med denna funktion upprepas väckningen med 8-9 minuters mellanrum.

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** under pågående väckning.  
→ Indikatorn för valt väckningssätt blinkar när upprepad väckning är aktiverat.
- 2 Upprepa vid behov.

## INSOMNINGSFUNKTION (SLEEP)

### Om insomningsfunktionen

Apparaten har en inbyggd timer som gör att den kan stänga av sig automatiskt under radiospelning efter en viss tid. Du kan välja mellan fyra olika tidsrymder innan radion stänger av sig: 60, 30, 15 minuter och av.

### Ställa in insomning

- 1 Tryck på **SLEEP / RADIO ON** för att koppla på radion.
- 2 Tryck inom 1 sekund på **SLEEP / RADIO ON** igen en eller flera gånger för att välja din insomningstid.  
→ I rutan visas i tur och ordning: '**SLEEP**' och de olika valen för insomningstid:  
**SL : 60, SL : 30, SL : 15** och **OFF** (av).
- 3 För att stänga av insomningsfunktionen trycker du antingen på:
  - **ALARM RESET / RADIO OFF**
  - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
  - **SLEEP / RADIO ON** en eller flera gånger tills '**SLEEP**' slocknar i rutan.

## Miljöinformation

Vi har använts så litet förpackningsmaterial som möjligt för att göra det enkelt att källsortera det i två material: papp (kartongen), polyeten (påsar, skumplast). Din apparat består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial och gammal utrustning.

## Rutan visar fel/ ingen reaktion på knapparna

- Statisk urladdning
- Tryck på **RESET** på övre delen med en kulspeppenna eller dra ut nätsladden och ur nättuttaget och sätt i den igen efter en kort stund.

## Periodvis knastrande ljud under FM-sändning

- Svag signal
- Ändra trådentennens läge

## Dålig MW-mottagning

- Svag radiosignal
- Vrid radion för att få bättre mottagning och se till att den står på en lämplig yta (inte av metall)

## Kontinuerligt knastrande/ brus under AM- (MW- eller LW) sändning

- Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
- Flytta bort radion från annan utrustning

## Väckningen fungerar inte

- Väckningstid/ väckningsläge inte inställt
- Se **STÄLLA IN VÄCKNING**
- Volymen för låg för **RADIO**
- Ställ in volymen
- **RADIO** inte inställd på någon radiostation
- Ställ in en radiostation

**Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningdirektiv.**