

<p>CONTROLS</p> <ul style="list-style-type: none">AL 1 - Wahl des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO AL 2 - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW DISPLAY zeigt Uhrzeit und Weckereinstellung an (kleines Display) REPEAT ALARM / brightness control <ul style="list-style-type: none">- schaltet den Wecker für 5 Minuten aus - ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung - beendet die SLEEP-Funktion ALARM RESET / RADIO OFF <ul style="list-style-type: none">- deaktiviert den Wecker für 24 Stunden - schaltet das SLEEP aus / beendet die RADIO-Funktion SLEEP / RADIO ON <ul style="list-style-type: none">- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein - schaltet das Radio an SET ALARM 1 : Zeiteinstellung Weckruf 1 SET ALARM 2 : Zeiteinstellung Weckruf 2 SET TIME : Einstellen der Uhrzeit HOUR : Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers MINUTES : Minuteinstellung der Uhrzeit und des Weckers Tuning für AC/DC 7.5 V-Adapter ↔↔↔ BACHS für AC/DC 7.5 V-Adapter ↔↔↔ BACHS - Einstellen der Radiostationen BAND - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge VOLUME - Einstellen der Lautstärke Antennenlitze - verbessert den FM-Empfang <ul style="list-style-type: none">RESET - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert <ul style="list-style-type: none">Batterie-Gehäuseklappe - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und 4 x R6/UM3/AA Batterien (nicht inbegriffen) einlegen
<p>WECHSELSTROMVERSORGUNG</p> <p>Batterien (<i>nicht inbegriffen</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1 Batterie(r) öffnen und vier Batterien einsetzen (vorzugsweise PHILIPS POWER LIFE oder Alkali), Typ R6, UM3 oder AA, wie im Fach angegeben. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL <ul style="list-style-type: none">- Die Batterien herausnehmen, falls sie erschöpft sind oder längere Zeit nicht benutzt werden. - Wenn die Batterien ausgehen, erscheint ⏻ in der Anzeige. Das Radio und die Beleuchtung funktionieren nicht, die Anzeige und der Stromsparende Summerwecker funktionieren aber weiterhin. Beim Batteriewechsel werden die Uhrzeit-, Tages- und Weckereinstellungen 3 Minuten lang von der autonomen Reserve gespeichert (vgl. 'Autonome Reserve'). Sicherstellen, daß das Radio abgeschaltet ist, um die Batterie zu schonen. <p><i>Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.</i></p> <p>Netzadapter</p> <ul style="list-style-type: none">1 Den Netzadapter an die DC-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen. ⏻ zeigt an, daß das Gerät jetzt vom Adapter gespeist wird. Sicherstellen, daß Ihr Adapter richtig angeschlossen ist, um die Batterie zu schonen! 2 Den Netzadapter bei Nichtgebrauch des Gerätes stets ziehen. ⏻ Die Anzeigerlicht. <p><i>HINWEIS: Ausschließlich den mitgelieferten Adapter benutzen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden!</i></p>
<p>AUTONOME RESERVE</p> <p>Die autonome Reserve erlaubt die bis zu 1 Minuten lange Speicherung Ihrer Tages-, Weck- und Uhrzeiteinstellungen, wenn eine Unterbrechung wie z.B. Wechselstromausfall oder Batteriewechsel vorliegt.</p> <p>Die komplette Radiowecker- und Anzeigebeleuchtung wird abgeschaltet. Bei wiederhergestellter Stromversorgung erscheint die richtige Zeit sofort in der Anzeige.</p> <ul style="list-style-type: none">Wenn die Stromversorgung nach 1 Minuten wiederhergestellt wird, erscheint der Demo-Modus, und Sie müssen alle Uhrzeiteinstellungen wieder eingeben.
<p>ERSCHÖPFTER BATTERIEMODUS</p> <p>Wenn Batterien eingelegt sind, leuchtet die erschöpfte Batterie-Anzeige ⏻ auf, wenn: <ul style="list-style-type: none">• der Batteriestrom gering ist. • Sie vorhaben, Netzstrom zu benutzen, jedoch der Anschluss für den Wechselstromadapter locker ist. <p>Während des erschöpften Batteriemodus funktionieren weder Radio-/ Sleep, Rücklicht noch Ton. Der Betrieb eines eingestellten Alarms (Radio/Summon/Hahnenschrei) wechselt automatisch zu einer langsamen Signalfrequenz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn die Taste SLEEP / RADIO ON oder BRIGHTNESS CONTROL gedrückt wird, blinkt die erschöpfte Batterie-Anzeige 5 Sekunden lang und leuchtet dann ständig auf.</p>
<p>ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE</p>
<p>Reset</p> <p>Sollten bei Ihnen externe Störungen auftreten, z.B. statische Elektrizität durch Teppiche, Gewitter usw., die sich auf die Anzeige und elektronischen Funktionen Ihres Gerätes auswirken, erlaubt Ihnen RESET das Löschen aller bisherigen Einstellungen und das erneute Starten.</p> <ul style="list-style-type: none">• RESET, das sich auf der Geräteunterseite befindet, mit einem Kugelschreiber drücken.
<p>Demo-Modus (Vorführbetrieb)</p> <p>Wenn das Gerät das erste Mal nach dem Stromnetz angeschlossen wird oder neu eingestellt wurde, rollt 'PHILIPS' fortlaufend über die Demonstrationszeige.</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie den AL 2 Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören. • Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie SET TIME oder SLEEP / RADIO ON bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.
<p>Anzeigenfeldhelligkeit</p> <p>Drücken Sie REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL einmal oder mehrmals.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Beleuchtung des Displays ändert sich wie folgt: <ul style="list-style-type: none"><i>hell → schwach → rücklicht aus</i> (für Wechselstromadapter ein) • Die Anzeigenfeldhelligkeit verändert sich wie nachfolgend: <ul style="list-style-type: none"><i>aus → schwach (5 Sekunden) → aus</i> (für Batterien)
<p><i>Anmerkung: Ist die Weckereinstellung od SLEEP-Funktion aktiviert, kann die Helligkeit nicht reguliert werden.</i></p>
<p>STELLEN DES WECKERS</p> <p>ALLGEMEINES</p> <p>Wollen Sie die Weckvorrichtung benutzen, stellen Sie bitte zuerst die Weckzeit ein bevor Sie eine der beiden gewünschten Weckarten wählen, Radio oder Summer. Das Weck-Display ist an, und der Weckanzeiger erscheint, wenn der Wecker gestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zum Einstellen des Radioalarms die Taste AL 1 einmal drücken. <ul style="list-style-type: none">→ Die Anzeige ALARM 1 und ⏻ leuchtet auf, und Sie können 'Alarm ON' (Alarm EIN) hören. • Achten Sie darauf, daß Sie die Lautstärke laut genug zum Aufwecken eingestellt haben! • Zur Wahl des Summtons oder des Hahnenschreialarms die Taste AL 2 einmal oder mehrmals drücken. → Die Anzeige ALARM 2 und ⏻ oder 📻 erscheint, und Sie können 'Alarm ON' (Alarm EIN) hören. <p>Beim Erreichen der eingestellten Alarmzeit schaltet sich das Radio, der Summtton bzw. der Hahnenschrei ungefähr 30 Minuten lang ein und die Alarmanzeige blinkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Innerhalb von ein paar Sekunden macht Ihr sanfter Weckalarm folgendes : <ul style="list-style-type: none">→ Option des Summtons: erhöht die Signalfrequenz. → Option des Hahnenschreis: erhöht die Lautstärke.
<p><i>Hinweis:</i> <i>Wenn der Alarm durch Radio und Summtton/Hahnenschrei gleichzeitig aktiviert sind, wird dem Alarm durch Summtton/Hahnenschrei der Vozug gegeben.</i></p>
<p>BSTELLEN DES WECKERS</p> <p>Es gibt drei Möglichkeiten zum Abstellen des Weckers. Wenn Sie den Weckruf nicht komplett annullieren, wird automatisch 30 Minuten nach dem Erörnen des ersten Weckrufs der 24-Stunden Wecker-Wiedereinstellmodus gewählt.</p> <p>24 STUNDEN WECKER-WIEDEREINSTELLUNG</p> <p>Soll der Weckruf-Modus sofort abgebrochen werden, gleichzeitig möchten Sie jedoch die Weckeinstellung für den folgenden Tag beibehalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie ALARM RESET / RADIO OFF. → Zur Bestätigung der Aktivierung der 24 Stunden Wiedereinstellung hören Sie einen Piepton. Die entsprechende Weck-Anzeige erscheint.
<p>PFLERGE</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie nicht beabsichtigen, das Gerät für längere Zeit zu benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und entfernen Sie die Backup-Batterien der Wecker-Speichereinheit. • Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze, verursacht durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung, aus. • Zum Reinigen des Geräts verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch oder Fensterleder. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Benzol-, Verdünner usw. enthalten, da hierdurch das Gehäuse beschädigt werden könnte.
<p>UMWELTINFORMATION</p> <p>Wir haben die Verpackung auf ein Minimum reduziert unter ausschließlicher Verwendung von Papier und Papppe.</p> <p>Ihr Gerät besteht aus Materialien, die sich zum Recycling eignen, wenn es von einem hierauf spezialisierten Fachbetrieb zerlegt wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altmaterial.</p>
<p>PROBLEMBESEITIGUNG</p> <p>Bei Auftreten von Fehlern überprüfen Sie erst die unten aufgelisteten Punkte bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.</p> <p>Wenn es Ihnen trotz Befolgung dieser Hinweise nicht gelingt, das Problem zu beseitigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</p> <p><i>WARNUNG: Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da hierdurch die Garantie unwirksam wird. Öffnen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht!</i></p>
<p>Kein Ton</p> <ul style="list-style-type: none">- Lautstärke nicht reguliert - VOLUME regulieren

<p>WECHSELSTROMVERSORGUNG</p> <p>Batterien (<i>nicht inbegriffen</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1 Batterie(r) öffnen und vier Batterien einsetzen (vorzugsweise PHILIPS POWER LIFE oder Alkali), Typ R6, UM3 oder AA, wie im Fach angegeben. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL <ul style="list-style-type: none">- Die Batterien herausnehmen, falls sie erschöpft sind oder längere Zeit nicht benutzt werden. - Wenn die Batterien ausgehen, erscheint ⏻ in der Anzeige. Das Radio und die Beleuchtung funktionieren nicht, die Anzeige und der Stromsparende Summerwecker funktionieren aber weiterhin. Beim Batteriewechsel werden die Uhrzeit-, Tages- und Weckereinstellungen 3 Minuten lang von der autonomen Reserve gespeichert (vgl. 'Autonome Reserve'). Sicherstellen, daß das Radio abgeschaltet ist, um die Batterie zu schonen. <p><i>Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.</i></p> <p>Netzadapter</p> <ul style="list-style-type: none">1 Den Netzadapter an die DC-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen. ⏻ zeigt an, daß das Gerät jetzt vom Adapter gespeist wird. Sicherstellen, daß Ihr Adapter richtig angeschlossen ist, um die Batterie zu schonen! 2 Den Netzadapter bei Nichtgebrauch des Gerätes stets ziehen. ⏻ Die Anzeigerlicht. <p><i>HINWEIS: Ausschließlich den mitgelieferten Adapter benutzen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden!</i></p>
<p>AUTONOME RESERVE</p> <p>Die autonome Reserve erlaubt die bis zu 1 Minuten lange Speicherung Ihrer Tages-, Weck- und Uhrzeiteinstellungen, wenn eine Unterbrechung wie z.B. Wechselstromausfall oder Batteriewechsel vorliegt.</p> <p>Die komplette Radiowecker- und Anzeigebeleuchtung wird abgeschaltet. Bei wiederhergestellter Stromversorgung erscheint die richtige Zeit sofort in der Anzeige.</p> <ul style="list-style-type: none">Wenn die Stromversorgung nach 1 Minuten wiederhergestellt wird, erscheint der Demo-Modus, und Sie müssen alle Uhrzeiteinstellungen wieder eingeben.
<p>EINSTELLEN DER UHRZEIT UND WECKZEITEN</p> <p>Die Zeit wird nach dem 24-Stunden-System angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Drücken Sie SET TIME oder SET ALARM 1 (oder 2), um zum entsprechenden Uhrzeit- oder Weckzeit-Einstellmodus zu gelangen. <ul style="list-style-type: none">→ Die Anzeige der Uhrzeit oder der Alarmzeit blinkt, und Sie können 'Time set' (Zeit eingestellt) oder 'Alarm Time set' (Alarmzeit eingestellt) hören. 2. Zum Einstellen oder Regulieren der Stunden bzw. Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend HOUR oder MINUTES. Beim Erreichen der korrekten Einstellung, HOUR oder MINUTES loslassen. 3. Nachdem die Stunden und Minuten eingestellt sind drücken Sie SET TIME oder SET ALARM 1 (oder 2) zur Bestätigung der Einstellung. • Das Einstellen der Uhrzeit wird ebenfalls automatisch 10 Sekunden nachdem Sie die Zeit eingestellt haben bestätigt. • Es ist nicht möglich, die Weckzeit während eines Weckrufs oder im Weckzeit-Wiederholungsmodus einzustellen.
<p>RADIO</p> <ul style="list-style-type: none">1 Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal SLEEP / RADIO ON. 2 Wählen Sie die gewünschte Wellenlänge unter Bedienung des BAND-Schalters. 3 Regulieren Sie TUNING, um die gewünschte Station zu finden. 4 Regulieren Sie VOLUME zur Einstellung der Lautstärke. 5 Zum Ausschalten drücken Sie ALARM RESET / RADIO OFF.
<p>Zur Verbesserung des Empfangs:</p> <p>Für FM die Antennenlitze entrollen und ausrichten, um den bestmöglichen Empfang zu erzielen.</p> <p>Für AM (MW oder LW) ist das Gerät mit einer eingebauten Antenne ausgestattet. Zum Ausrichten der Antenne ändern Sie die Position Ihres Radioweckers.</p>
<p>WECK-WIEDERHOLUNG</p> <p>Hierdurch wird der Weckruf in 5 minütigen Intervallen wiederholt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie während des Weckrufs REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL. → Die Weckanzeige flimmert während der Weck-Wiederholung. • Falls gewünscht, wiederholen.
<p>KOMPLETTE ANNULLIERUNG DES WECKRUFs</p> <ul style="list-style-type: none">• Während des aktivierten Weckzeinstel- oder Weck-Wiederholungsmodus den AL 1 oder AL 2 Knopf länger als 1 Sekunde drücken und niederhalten. Der Alarm wird vollständig aufgehoben. <ul style="list-style-type: none">→ Die gewählte Alarmanzeige und die Alarmzeit werden ausgeblendet, und Sie können 'Alarm Off' (Alarm AUS) hören.
<p>SLEEP (SCHLAF)</p> <p>Zum Thema Sleep</p> <p>Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute SchlafEinstellung, die es ermöglicht, daß sich das Radio automatisch bei Erreichen einer vorher eingestellten Zeit ausschaltet. Es gibt vier Schlafzeit-Optionen.</p>
<p>Sleep-Zeit ein- und ausstellen</p> <ul style="list-style-type: none">1 Zum Einschalten des Radios SLEEP / RADIO ON drücken. → Erscheinen ON kurz auf der Anzeige. 2 Nach 1 Sekunde nochmals SLEEP / RADIO ON drücken, um die gewünschte Schlafzeit zu wählen. • Das Display zeigt in der entsprechenden Reihenfolge ON und die Schlafzeit-Optionen: SL : 30. SL : 20. SL : 10 und OFF. → 📻 ercheint. 3 Zum Annullieren drücken Sie eine der folgenden Wahlmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none">→ ALARM RESET / RADIO OFF. → REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
<p>Anhaltendes Rauschen und Pfeifen während AM-Empfang</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Störungen verursacht durch andere elektrische Geräte z.B. Fernseher, Computer, Neonlampe</i> • Entfernen Sie den Radiowecker aus der Nähe elektrischer Geräte <p>Zeitweiliges Rauschen während FM-Empfang</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Schwaches Signal</i> • Die Antennenlitze entrollen und positionieren
<p>Der Wecker funktioniert nicht</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Weckzeit / -Modus nicht eingestellt</i> • Siehe STELLEN DES WECKERS - <i>Lautstärke des Radios nicht ausreichend</i> • Erhöhen Sie die Lautstärke - <i>Keine RADIO-Station eingestellt</i> • Stimmen Sie auf eine Radiostation ab

<p>ERSCHÖPFTER BATTERIEMODUS</p> <p>Wenn Batterien eingelegt sind, leuchtet die erschöpfte Batterie-Anzeige ⏻ auf, wenn: <ul style="list-style-type: none">• der Batteriestrom gering ist. • Sie vorhaben, Netzstrom zu benutzen, jedoch der Anschluss für den Wechselstromadapter locker ist. <p>Während des erschöpften Batteriemodus funktionieren weder Radio-/ Sleep, Rücklicht noch Ton. Der Betrieb eines eingestellten Alarms (Radio/Summon/Hahnenschrei) wechselt automatisch zu einer langsamen Signalfrequenz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn die Taste SLEEP / RADIO ON oder BRIGHTNESS CONTROL gedrückt wird, blinkt die erschöpfte Batterie-Anzeige 5 Sekunden lang und leuchtet dann ständig auf.</p>
<p>ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE</p>
<p>Reset</p> <p>Sollten bei Ihnen externe Störungen auftreten, z.B. statische Elektrizität durch Teppiche, Gewitter usw., die sich auf die Anzeige und elektronischen Funktionen Ihres Gerätes auswirken, erlaubt Ihnen RESET das Löschen aller bisherigen Einstellungen und das erneute Starten.</p> <ul style="list-style-type: none">• RESET, das sich auf der Geräteunterseite befindet, mit einem Kugelschreiber drücken.
<p>Demo-Modus (Vorführbetrieb)</p> <p>Wenn das Gerät das erste Mal nach dem Stromnetz angeschlossen wird oder neu eingestellt wurde, rollt 'PHILIPS' fortlaufend über die Demonstrationszeige.</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie den AL 2 Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören. • Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie SET TIME oder SLEEP / RADIO ON bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.
<p>Anzeigenfeldhelligkeit</p> <p>Drücken Sie REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL einmal oder mehrmals.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Beleuchtung des Displays ändert sich wie folgt: <ul style="list-style-type: none"><i>hell → schwach → rücklicht aus</i> (für Wechselstromadapter ein) • Die Anzeigenfeldhelligkeit verändert sich wie nachfolgend: <ul style="list-style-type: none"><i>aus → schwach (5 Sekunden) → aus</i> (für Batterien)
<p><i>Anmerkung: Ist die Weckereinstellung od SLEEP-Funktion aktiviert, kann die Helligkeit nicht reguliert werden.</i></p>

<p>MELDING VAN LEGE BATTERIJEN</p> <p>Indien batterijen zijn ingebacht verschijnt de melding zwakke batterijen ⏻ als:</p> <ul style="list-style-type: none">• De batterijen lege raken. • Het de bedoeling is netstroem te gebruiken, maar de netadapter los zit. <p> Bij melding van zwakke batterijen zullen zowel de verlichting en het geluid van Radio/Sleep niet functioneren. Elk ingesteld alarm (Radio/Zoemer/ Kukeleku) verandert automatisch in een langzame zoontoon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Als op de knop SLEEP / RADIO ON of BRIGHTNESS CONTROL wordt gedrukt gaat de indicator van zwakke batterijen 5 seconden knipperen en blijft dan permanent op het scherm staan.
<p>ALGEMENE FUNCTIES</p>
<p>Resetten</p> <p>Als u last heeft van externe stringen bijvoorbeeld door statische elektriciteit van de vloerbedekking, onweer enzovoort, die het display en de elektronische functies van uw apparaat beïnvloeden dan kunt u met RESET alle bestaande instellingen wissen en opnieuw beginnen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk met een balpen op RESET, op de onderkant van het apparaat.
<p>Demonstratie-stand</p> <p>Wanneer het toestel voor de eerste keer van stroom wordt voorzien of opnieuw wordt opgestart, loopt continu 'PHILIPS' over het demonstratie-scherm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk in de demonstratiestand op knop AL 2 om naar kukeleku-test te luisteren. • Druk op SET TIME of SLEEP / RADIO ON alvorens de tijden te regelen of de radio aan te schakelen.
<p>Helderheid verlichting</p> <p>Druk één of meerdere keren op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.</p> <ul style="list-style-type: none">• De helderheid van het scherm verandert in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"><i>helder → vaag → verlichting uit</i> (bij netadapter aan) • De helderheid van het scherm verandert in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"><i>uti → vaag (5 seconden) → uti</i> (bij batterijen)
<p><i>Opgelet: De helderheid kan niet ingesteld worden terwijl de wekker of SLEEP functie actief is.</i></p>
<p>WEKKER ZETTEN</p>
<p>Inleiding</p> <p>Als u de wekker wilt gebruiken stel dan eerst de wekker-tijd in alvorens één van de twee wekkerstanden "radio" of "zoemer" te kiezen. Het wekkerscherm blijft aan en de wekkerindicator verschijnt zodra de wekker gezet is.</p> <ul style="list-style-type: none">• Voor selecteren van radio-alarm nogmaals op de knop AL 1 drukken. <ul style="list-style-type: none">→ Het scherm ALARM 1 en 2 verschijnen en u hoort 'Alarm ON' (Alarm AAN). → Zorg ervoor dat het volume lud genoeg staat om u wakker te maken! • Om zoemtoon of Kukeleku te selecteren één of meerder malen op AL 2 drukken. → De uitslag ALARM 2 en ⏻ of 📻 verschijnen en u hoort 'Alarm ON' (Alarm AAN).
<p>Wanneer het alarmtijdstp is aangebroken gaan Radio, Zoemer of Kukeleku ongeveer 30 minuten aan en knippert het alarm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Binnen enkele seconden gebeurt het volgende met het wekalarm : <ul style="list-style-type: none">→ Optie Zoemer - de frekwentie van de piepton wordt hoger. → Optie Kukeleku - het geluidsvolume wordt hoger.
<p><i>Let op:</i></p> <p>Als Radio en Zoemer/Kukeleku tegelijkertijd geactiveerd zijn heeft Alarm door Zoemer/Kukeleku voorrang.</p>
<p>WEKKER UITSCHAKELEN</p> <p>Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 30 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de 24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit) gekozen.</p>
<p>24 UR WEKKERHERSTEL</p> <p>Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk op ALARM RESET / RADIO OFF. → U hoort een piepton die bevestigt dat de wekker pas 24 uur later weer zal afgaan. Het bijbehorende wekkerscherm verschijnt.
<p>ONDERHOUD</p> <ul style="list-style-type: none">• Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit het stopcontact nemen en de batterijen van het klokgeheugen verwijderen. • Stel het toestel niet bloot aan vocht, regen, zand of warmte die veroorzaakt wordt door verwarmings-apparatuur of direct zonlicht. • Gebruik een vochtige zachte doek of zemen lap om het toestel schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen met benzine, verdunner, enz. omdat deze het omhulsel kunnen beschadigen.
<p>MILIEU-INFORMATIE</p> <p>De verpakking is beworst tot een minimum beperkt en er is enkel papier en karton gebruikt. Uw toestel bestaat uit materialen die door een gespecialiseerde firma geschikt kan worden gemaakt voor kringsloopsgebruik. U wordt verzocht de plaatselijke milieuvorschriften in acht te nemen bij het opruimen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.</p>
<p>TIPS BIJ PROBLEMEN</p> <p>Bij storingen eerst de volgende punten controleren alvorens het toestel in te reparatie geven.</p> <p>Als u een probleem niet met de volgende tips kunt oplossen, raadpleeg dan uw leverancier of een servicevacant.</p> <p><i>WAARSCHUWING: Nooit proberen het toestel zelf te repareren, omdat dit de garantie ongeldig maakt. Bestel niet openen vanwege gevaar van elektrische schokken!</i></p>
<p>Geen geluid</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>De geluidsterkte is niet geregeld</i> • VOLUME regelen

<p>STROOMVOORZIENING</p> <p>Batterijen (<i>niet bijgeleverd</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1 Open het batterijkvak en plaats er, zoals aangegeven in het batterijkvak, vier batterijen in, type R6, UM3 of AA (bij voorkeur PHILIPS POWER LIFE of alkaline). 2 Verwijder de batterij als ze leeg zijn of als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. • Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt in het display ⏻. De radio en de displayverlichting werken dan niet, maar het display en de energiebesparende wekker blijven wel functioneren. • Wanneer u de batterijen vervangt, worden tijds-, dag- en wekkerinstellingen gedurende 3 minuten bewaard met behulp van de back-up-voeding (Zie 'Back-up-voeding'). • Let erop dat de radio uitstaat zodat de batterijen langer meegaan. <p><i>Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.</i></p> <p>Netadapter</p> <ul style="list-style-type: none">1 Sluit de netadapter aan op de bus DC van het apparaat en het stopcontact. → ⏻ geeft aan dat het apparaat nu via de adapter gevoed wordt. • Let erop dat u de netadapter juist aansluit om zo energie te besparen! 2 Haal de stekker van de netadapter altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. → ⏻ De indicator gaat uit. <p><i>OPMERKING: Gebruik enkel de bijgeleverde adapter om schade aan hetapparaat te voorkomen!</i></p>
<p>BACK-UP-VOEDING</p> <p>Dankzij de back-up-voeding worden de dag-, wek- en tijdsinstellingen gedurende 1 minuut opgeslagen wanneer de voeding onderbroken wordt bijvoorbeeld bij stroomuitval of als u de batterijen vervangt.</p> <p>De hele klokradio en de displayverlichting worden uitgeschakeld. Zodra de stroom terugkeert, geeft het display opnieuw de juiste tijd aan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Als het langer dan 1 minuut duurt voor de stroom terugkeert dan start de demo-functie en moet u alle tijdsinstellingen opnieuw invoeren.
<p>KLOK- EN WEKKERTJDN REGELEN</p> <p>De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Druk op SET TIME of SET ALARM 1 (of 2) om respectievelijk de kloktijd of de wekkertijd te regelen. <ul style="list-style-type: none">→ De kloktijd of alarmtijd gaan knippen en u hoort 'Time set' (regelen tijd) of 'Alarm Time set' (regelen alarmtijd). 2. HOUR of MINUTES ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om respectievelijk de uren of de minuten te regelen. Laast HOUR of MINUTES los zodra de juiste tijd ingesteld is. 3. Druk na het regelen van de uren en minuten op SET TIME of SET ALARM 1 (of 2) om de stand te bevestigen. • 10 seconden nadat de tijd geregeld is, wordt de ingestelde kloktijd automatisch bevestigd. • Het is niet mogelijk om de wekkertijd te regelen terwijl de repeteerwekker ingeschakeld is of de wekker afloopt.
<p>RADIO</p> <ul style="list-style-type: none">1 Druk eenmaal op SLEEP / RADIO ON om de radio aan te zetten. 2 Selecteer de golfengte met de BAND schakelaar. 3 Draai aan de TUNING knop om het gewenste radiostation te vinden. 4 Regel de geluidsterkte met de VOLUME knop. 5 Druk op ALARM RESET / RADIO OFF om het toestel uit te schakelen.
<p>Om de radio-ontvangst te verbeteren:</p> <p>Trek voor een optimale ontvangst van FM de draadantenne volledig uit en leg deze in de juiste richting.</p> <p>Voor AM (MW of LW) is uw klokradio uitgerust met een ingebouwde antenne. Draai het toestel toe de antenne in de juiste richting wijst.</p>
<p>REPETEERWEKKER</p> <p>Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 5 herhaaldelijk af.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL terwijl de wekker afloopt. → Het wekker indicatorlampje knippert terwijl de repeteerwekker aan staat. • Zonodig herhalen.
<p>DE WEKKER VOLLEDIG UITSCHAKELEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Houid in de alarm- of repeteerwekkerstand de AL 1 of AL 2 knoppen langer dan 1 seconde ingedrukt. Het alarm wordt nu helemaal uitgeschakeld. → De geselecteerde alarm-indicator en alarmtijd verwijden en u hoort 'Alarm Off' (Alarm UIT).
<p>SLEEP (SLUIMER)</p>
<p>Alles over de functie "Sleep"</p> <p>Dit toestel bezit een ingebouwde aftelklok die de radio na een bepaalde tijd automatisch uitschakeld. Er zijn vier slumertijden.</p>
<p>Regelen en uitschakelen van "Sleep"</p> <ul style="list-style-type: none">1 Druk op SLEEP / RADIO ON om radio aan te zetten. <ul style="list-style-type: none">→ Verschijnt ON kort in het display. 2 Druk binnen 1 seconde weer één- of meermals op SLEEP / RADIO ON om een slumertijd te kiezen. • Het display vertoont opneveling ON en de mogelijke slumertijden: SL : 30. SL : 20. SL : 10 en OFF. → 📻 wordt weergegeven. <ul style="list-style-type: none">3 Druk op één van de volgende knoppen om de sluimerfunctie uit te schakelen: <ul style="list-style-type: none">→ ALARM RESET / RADIO OFF. → REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
<p>Geen display achterverlichting / radio werkt niet</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>De stekker is niet behoorlijk in stopcontact gestoken</i> • De stekker behoorlijk aansluiten
<p>Geen schermverlichting / scherm defect / radio en alarm functonen niet</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Electrostatiese ontlading</i> • Druk met een balpen in het RESET-gaatje na de onderkant van het toestel. Of sluit het toestel 5 minuten af van netvoeding en batterijen; sluit het vervolg-ens weer aan
<p>Voortdurend geknetter en gesis tijdens AM-ontvangst</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Storing door andere elektrische apparatuur, zoals TVs, computers en tl-buizen</i> • De klokradio uit de buurt van elektrische apparaten zetten <p>Onderbroken geknetter tijdens FM-ontvangst</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Zwak signaal</i> • De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen
<p>De wekker werkt niet</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>De wekkertijd/modus is niet ingesteld</i> • Zie WEKKER ZETTEN - <i>De geluidsterkte is te zacht voor de radio</i> • De geluidsterkte verhogen - <i>De RADIO is niet op een radiostation afgestemd</i> • Afstemmen op een radiostation

<p>MELDING VAN LEGE BATTERIJEN</p> <p>Indien batterijen zijn ingebrecht verschijnt de melding zwakke batterijen ⏻ als:</p> <ul style="list-style-type: none">• De batterijen lege raken. • Het de bedoeling is netstroem te gebruiken, maar de netadapter los zit. <p> Bij melding van zwakke batterijen zullen zowel de verlichting en het geluid van Radio/Sleep niet functioneren. Elk ingesteld alarm (Radio/Zoemer/ Kukeleku) verandert automatisch in een langzame zoontoon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Als op de knop SLEEP / RADIO ON of BRIGHTNESS CONTROL wordt gedrukt gaat de indicator van zwakke batterijen 5 seconden knipperen en blijft dan permanent op het scherm staan.
<p>ALGEMENE FUNCTIES</p>
<p>Resetten</p> <p>Als u last heeft van externe stringen bijvoorbeeld door statische elektriciteit van de vloerbedekking, onweer enzovoort, die het display en de elektronische functies van uw apparaat beïnvloeden dan kunt u met RESET alle bestaande instellingen wissen en opnieuw beginnen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk met een balpen op RESET, op de onderkant van het apparaat.
<p>Demonstratie-stand</p> <p>Wanneer het toestel voor de eerste keer van stroom wordt voorzien of opnieuw wordt opgestart, loopt continu 'PHILIPS' over het demonstratie-scherm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk in de demonstratiestand op knop AL 2 om naar kukeleku-test te luisteren. • Druk op SET TIME of SLEEP / RADIO ON alvorens de tijden te regelen of de radio aan te schakelen.
<p>Helderheid verlichting</p> <p>Druk één of meerdere keren op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.</p> <ul style="list-style-type: none">• De helderheid van het scherm verandert in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"><i>helder → vaag → verlichting uit</i> (bij netadapter aan) • De helderheid van het scherm verandert in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"><i>uti → vaag (5 seconden) → uti</i> (bij batterijen)
<p><i>Opgelet: De helderheid kan niet ingesteld worden terwijl de wekker of SLEEP functie actief is.</i></p>

<p>WEKKER ZETTEN</p>
<p>Inleiding</p> <p>Als u de wekker wilt gebruiken stel dan eerst de wekker-tijd in alvorens één van de twee wekkerstanden "radio" of "zoemer" te kiezen. Het wekkerscherm blijft aan en de wekkerindicator verschijnt zodra de wekker gezet is.</p> <ul style="list-style-type: none">• Voor selecteren van radio-alarm nogmaals op de knop AL 1 drukken. <ul style="list-style-type: none">→ Het scherm ALARM 1 en 2 verschijnen en u hoort 'Alarm ON' (Alarm AAN). → Zorg ervoor dat het volume lud genoeg staat om u wakker te maken! • Om zoemtoon of Kukeleku te selecteren één of meerder malen op AL 2 drukken. → De uitslag ALARM 2 en ⏻ of 📻 verschijnen en u hoort 'Alarm ON' (Alarm AAN).
<p>Wanneer het alarmtijdstp is aangebroken gaan Radio, Zoemer of Kukeleku ongeveer 30 minuten aan en knippert het alarm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Binnen enkele seconden gebeurt het volgende met het wekalarm : <ul style="list-style-type: none">→ Optie Zoemer - de frekwentie van de piepton wordt hoger. → Optie Kukeleku - het geluidsvolume wordt hoger.
<p><i>Let op:</i></p> <p>Als Radio en Zoemer/Kukeleku tegelijkertijd geactiveerd zijn heeft Alarm door Zoemer/Kukeleku voorrang.</p>
<p>WEKKER UITSCHAKELEN</p> <p>Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 30 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de 24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit) gekozen.</p>
<p>24 UR WEKKERHERSTEL</p> <p>Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk op ALARM RESET / RADIO OFF. → U hoort een piepton die bevestigt dat de wekker pas 24 uur later weer zal afgaan. Het bijbehorende wekkerscherm verschijnt.

<p>MELDING VAN LEGE BATTERIJEN</p> <p>Indien batterijen zijn ingebrecht verschijnt de melding zwakke batterijen ⏻ als:</p> <ul style="list-style-type: none">• De batterijen lege raken. • Het de bedoeling is netstroem te gebruiken, maar de netadapter los zit. <p> Bij melding van zwakke batterijen zullen zowel de verlichting en het geluid van Radio/Sleep niet functioneren. Elk ingesteld alarm (Radio/Zoemer/ Kukeleku) verandert automatisch in een langzame zoontoon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Als op de knop SLEEP / RADIO ON of BRIGHTNESS CONTROL wordt gedrukt gaat de indicator van zwakke batterijen 5 seconden knipperen en blijft dan permanent op het scherm staan.
