

TOIMINNOT
¹ SLEEP - aktivoi radion uniajastintoiminnon
² Kellotoiminnot <ul style="list-style-type: none">CLOCK : näyttää kellonajan SET ALARM : herätysajan asetus herätystä varten Yhdistä verkkojohto pistorasiassa. SET TIME : kellonajan asetus HR/MIN : tuntien/minoittien asetus kellonaikaa ja herätysaika varten
³ ALARM RESET - lopettaa aktivoituneen herätyksen 24 tunnin ajaksi
⁴ SLEEP OFF /REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">kytkee radion uniajastintoiminnon pois päältä kytkee aktivoituneen herätyksen pois 8-9 minuutin ajaksi
⁶ NÄYTTÖ : näyttää kellonajan/herätysajat sekä laitteen tilan
⁶ VOLUME : säätää äänenvoimakkuuden
⁷ BAND : FM-/AM (MW tai LW)-aaltoluoiden valinta
⁸ TUNING : radioasemien viritys
⁹ RADIO off • on : kytkee radion päälle/pois
¹⁰ ALARM <ul style="list-style-type: none">OFF kytkee herätyksen pois päältä RAD aktivoi herätyksen radiolla BUZ aktivoi herätyksen summerrilla
¹¹ Paristoluukku - luukku avataan ja sen alle asetetaan yksi 9 voltin 6F22 -tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus
¹² Verkojohto - AC-virransyöttöä varten
¹³ Lanka-antenni - parantaa FM-vastaantootta

RADIO
<p><i>Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!</i></p> <ol style="list-style-type: none">Kytke radio päälle asettamalla RADIO off • on -painike asentoon ON. Valitse aaltoalue BAND-painikkeella. Viritä radio haluamaallesi radioasemalle TUNING -painikkeella. Käytä VOLUME-painiketta äänenvoimakkuuden säätöön. <p>Käytä radio pois päältä asettamalla RADIO off • on-painike asentoon OFF.</p> <p>Radiovastaanotto:</p> <p><i>FM:</i> Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.</p> <p><i>AM:</i> Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni kääntämällä laite parhaaseen asentoon.</p>
KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS
Aika näytetään 24-tunnin näyttönä
<i>Tärkeää! Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että HR ja MIN -painikkeita ei tule painaa yhtäaika vaan niitä on painettava erikseen.</i>
<ol style="list-style-type: none">Aseta kellotoimintosaadin asentoon SET TIME tai SET ALARM halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat. Aseta tunnit ja minuutit painamalla HR tai MIN-painiketta useita kertoja peräkkäin tai pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna. Vapauta HR tai MIN-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan. Kun olet asettanut sekä tunnit että minuutit, aseta kellotoimintosaadin asentoon CLOCK, jolloin näyttöön tulee kellonaika.
HERÄTYSTAVAN VALINTA

YLEISTÄ
Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerrilla.

- Valitse haluamasi herätystapa asettamalla **ALARM**-painike asentoon **RAD** tai **BUZ**.

HUOLTO
<ul style="list-style-type: none">Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, vedä verkkojohto irti pistorasiasta. Irrota lisäksi patteri laitteesta. Näin estetään, etteivät ne vuoda ja samalla vahingoita laitetta. Älä pidä laitetta kosteassa ilmassa, sateessa, hiekassa, kuuman lämmityslaitteen läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa. Puhdista laite pehmeällä, hiukan kostutetulla säämiskädällä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
YMPÄRISTÖTIETOA
<p>Pakkauksessa käytetään vain kahta materiaalia: paperia ja pahvia. Laite on koottu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos laitteen purkaa siihen erikoistunut liike. Hävitä pakkausmateriaalit ja vanha laite paikallisten määräysten mukaisesti.</p>
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

ASENNUS
VIIRRANSYÖTTÖ <ol style="list-style-type: none">Tärkeistä, vastaako radion pohjassa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Yhdistä verkkojohto pistorasiassa. Laite irrotetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.
KELLON MUISTIN VARMISTUS
Kellon muistin varmistus ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim. sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.
¹ Irrota paristoluukku ja aseta sen alle yksi 9 voltin 6F22 -tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus.
² Aseta paristoluukku takaisin paikalleen.
<i>HUOM: Jos varmistusparistoa ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän, kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen päätyttyä.</i> <i>Paristo sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä ongelmajätteenä.</i>
Odotustilan tehonkulutus 3W

HERÄTUKYSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
Herätys voidaan kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Siinä tapauksessa, jos herätystä ei ole kytketty pois päältä pysyvästi, herätyksen 24 tunnin uusinta aktivoituu automaattisesti 1 tunnin ja 59 minuutin kuluttua siitä, kun herätys ensimmäistä kertaa meni päälle.
HERÄTUKYSEN 24 TUNNIN UUSINTA Jos haluat lopettaa herätyssoiton välittömästi, mutta haluat pitää saman herätysasetuksen seuraavaa päivää varten: <ul style="list-style-type: none">Paina ALARM RESET -painiketta herätyksen ollessa päällä.
HERÄTUKYSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ PYSYVÄSTI Jos haluat kytkeä asetetun herätyksen pois päältä ennen kuin se menee päälle tai sen ollessa päällä: <ul style="list-style-type: none">Aseta ALARM asentoon OFF.
HERÄTUKYSEN TOISTO
Tämä toiminto toistaa herätyksen 8-9 minuutin välein.
¹ Paina sleep off /REPEAT ALARM -painiketta herätyssoiton aikana.
² Näin voidaan tehdä useita kertoja jopa 1 tunnin ja 59 minuutin ajan.

UNIAJASTIN
Uniajastin-toiminnon kuvaus Laitteessa on sisääänrakennettu ajastin, jonka ansiosta radiovastaanotto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 59 minuutin kiinteän ajan kuluttua. Tämän toiminnon ansiosta voit huoletta nukahtaa kuunnellessasi radiota.
Uniajastimen asetusp <ol style="list-style-type: none">Tärkeistä, että kellotoimintosaadin on asennossa CLOCK. Aseta RADIO asentoon OFF. Aktivoi uniajastintoiminto painamalla SLEEP-painiketta. <p>→ Uniajastin voidaan kytkeä pois päältä tai uniajastinaika peruttaa painamalla SLEEP off /REPEAT ALARM.</p>
Ongelma
 – <i>Mahdollinen syy</i> <ul style="list-style-type: none">Toimenpidie
Ei ääntä/virtaa
 – <i>Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty</i> <ul style="list-style-type: none">Sääädä äänenvoimakkuus
Satunnainen äänen säröily FM-lähetyksen aikana
 – <i>Heikko signaali</i> <ul style="list-style-type: none">Vedä lanka-antenni täyteen pituuteen
Jatkuva säröily / kohina AM -lähetyksen aikana
 – <i>Sähköhäiriöitä TV:stä, tietokoneesta, loistevalaisimista tms</i> <ul style="list-style-type: none">Siirrä laite pois sähkölaitteiden läheisyydestä
Herätystoiminto ei toimi
 – <i>Herätysaikaa ei ole asetettu tai herätystapaa ei ole valittu</i> <ul style="list-style-type: none">Aseta herätysaika ja valitse herätystapa
 – <i>Äänenvoimakkuus liian alhainen RADIO-herätyksessä</i> <ul style="list-style-type: none">Sääädä äänenvoimakkuus
 – <i>Radio-herätystä ei ole virittetty millekään radioasemalle</i> <ul style="list-style-type: none">Viritä radio jollekin asemalle

Ελληνικά
Διακόπτες-Πλήκτρα
¹ SLEEP - ενεργοποιεί τη λειτουργία του ραδιοφώνου ως ζυπνητήρι
² Ρύθμιση ρολογιαού <ul style="list-style-type: none">CLOCK : τοποθέτηση της ώρας SET ALARM : ρυθμίζει την ώρα για το ζυπνητήρι SET TIME : ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού HR/MIN : ρυθμίζει τις ώρες/λεπτά για το ρολόι και το ζυπνητήρι
³ ALARM RESET - σταματά τη λειτουργία του ζυπνητηριού για 24 ώρες
⁴ SLEEP off /REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">-σταματά το ραδιόφωνο - ζυπνητήρι -σταματά το ζυπνητήρι έτσι ώστε να ξαναχτυπά ανά 8-9 λεπτά
⁶ DISPLAY - εμφανίζει την ώρα/ τις ώρες των ζυπνητηριών και την κατάσταση ρύθμισης
⁶ VOLUME : ρύθμιση έντασης ήχου
⁷ BAND : επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας FM/AM (MW ή LW)
⁸ TUNING : επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
⁹ RADIO off • on : ανάβει/σβήνει το ραδιόφωνο
¹⁰ ALARM <ul style="list-style-type: none">OFF σβήνει το ζυπνητήρι RAD ενεργοποιεί το ραδιόφωνο για το ζυπνητήρι BUZ ενεργοποιεί το βομβήτη για το ζυπνητήρι
¹¹ Θέση μπαταρίας - ανοίγει για να τοποθετηθεί μπαταρία 9 volt τύπου 6F22 (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή για το ρολογιού)
¹² Ρεύμα - ενδοαασόμενη τάση (AC)
¹³ Εξωτερική κεραία - βελτώνει τη λήψη της συχνότητας FM

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
<i>H συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ραδιόφωνο αποκλειστικά!</i>
¹ Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on για να ανάψει το ραδιόφωνο.
² Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα για το διακόπτη BAND .
³ Ρυθμίστε το TUNING για να συντονιστείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
⁴ Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το διακόπτη VOLUME .
⁵ Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on το OFF για να σβήσει το ραδιόφωνο.
Για να βελτιώσετε τη λήψη:
<i>FM:</i> σηκώστε την κεραία στο πίσω μέρος της συσκευής.
<i>AM:</i> υπάρχει ενσωματωμένη στη συσκευή κεραία. Κατευθύνετε την κεραία μετακινώντας τη συσκευή.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΣΕΥ ΡΣΛΕΓΙΣΕΥ ΚΑΙ ΤΣΕΥ ΝΤΡΜΓΣΓΟΙΟΤ
H συσκευή δείχνει την ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.
<i>Προσοχή! Για να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ζυπνητηριού και του ρολογιού, σιγουρευτείτε ότι δεν βέξετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα HR ή MIN.</i>
¹ Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση SET TIME ή SET ALARM για να ρυθμίσετε την ώρα ή το ζυπνητήρια αντίστοιχα.
² Πιέστε τα πλήκτρα HR ή MIN επαναλαμβάνομένα ή συνεχώς για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
³ Αφήστε τα πλήκτρα HR ή MIN μόλις ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
⁴ Μόλις ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του ρολογιού στη θέση CLOCK για να δείξει την ώρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΥΠΝΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ζυπνητήρι, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίστε την ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο διαφορετικές λειτουργίες ζυπνητηριού : ραδιόφωνο ή βομβήτη.
<ul style="list-style-type: none">Επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε φερόνοντας το διακόπτη ALARM στη θέση RAD ή BUZ αντίστοιχα

Συντήρηση
<ul style="list-style-type: none">Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Επίσης, αφαιρέστε την μπαταρία(ες) από τη συσκευή για να μην αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής και τη βλάβη της συσκευής. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική θερμότητα από θερμομαικά μέσα ή άμεσα ηλιακή ακτινοβολία. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό κομμάτι δέρμα. ΜΗ χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή σταβρωτικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να βλάψουν το περίβλημα της συσκευής.
Προστασία του περιβάλλοντος
H συσκευασία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο προκειμένου να διαχωρίζεται εύκολα σε δυο υλικά: χαρτί και χαρτόνι. H συσκευή αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αποσυνομολογηθούν από ειδικούς επαγγελματίες. Παρακολουίμε, τηρείστε τους κανονισμούς της περιοχής/χώρας σας σχετικά με την καταστροφή των υλικών συσκευασίας και των παλαιών συσκευών.
<i>To πρίον αυτό πληροί τις τουστήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοαρεμβολές.</i> <i>H Πινακίδα τύπου βρίσκεται στη βάση της συσκευής.</i>

ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΤΑΣΗ
Παροχή Ρεύματος <ol style="list-style-type: none">Ελέγξτε αν η παροχή δικτύου, όπως φαίνεται στην πλάκα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, αντιστοιχεί στο τοπικό σας δίκτυο. Εάν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ή το κέντρο σέρβις. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στη πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
H Εφεδρική μνήμη του ρολογιού επιτρέπει να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις του ρολογαού και του ζυπνητηριού της συσκευής για μια ημέρα σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, π.χ. διακοπή ρεύματος. Οι ενδείξεις της συσκευής θα οθίσουν εντελώς. Μόλις η συσκευή συνδεθεί και πάλι με το ρεύμα, θα φanei η ένδειξη της σωστής ώρας.
¹ Αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας και τοποθετείστε μια μπαταρία 9 volt τύπου 6F22 (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για τη Εφεδρική μνήμη του ρολογιού.
² Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.
<i>Σημείωση: Αν δεν τοποθετηθεί μπαταρία ή αν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα του ρολογιού και του ζυπνητηριού.</i> <i>Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και θα πρέπει να καταστρέφονται με προσοχή.</i>
Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής 3W

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΖΥΠΝΗΤΡΙΟΥ
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να σβήσετε το ζυπνητήρι: Αν δεν το απενεργοποιήσετε εντελώς, θα επιλεγεί αυτόματα η επιλογή λειτουργίας κάθε 24 ώρες μετά από 1 ώρα και 59 λεπτά από τη στιγμή που θα σβήσει το ζυπνητήρι για πρώτη φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ 24 ΡΣΞ Αν θέλετε να σταματήσετε το ζυπνητήρι αμέσως αλλά επίσης θέλετε να διατηρηθεί η ρύθμιση της ώρας και για την επόμενη μέρα:
<ul style="list-style-type: none">Πιέστε το διακόπτη ALARM RESET όταν το ζυπνητήρι ακόμη χτυπάει.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΖΥΠΝΗΤΡΙΟΥ
Για να καταργήστε το ζυπνητήρι πριν ή αφού σταματήσετε να χτυπάει: <ul style="list-style-type: none">Φέрьτε το διακόπτη ALARM στη θέση OFF.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Με τη λειτουργία αυτή, το ζυπνητήρι χτυπάει κάθε 8-9 λεπτά.
¹ Όταν ακόμη το ζυπνητήρι χτυπά, πιέστε τους διακόπτες sleep off /REPEAT ALARM .
² Επαναλάβετε αν επιθυμείτε να συνεχιστεί η επαναλαμβανόμενη λειτουργία μέχρι 1 ώρα και 59 λεπτά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP
Για τη λειτουργία SLEEP H συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη που επιτρέπει να σβήσει αυτόματα το ραδιόφωνο Μετά από χρόνο 59 λεπτών (ρύθμιση κα τα σκευαστή). Αυτό σας επιτρέπει να ξαπλώσετε και να ακούτε ραδιόφωνου όπου να αποκοιμηθείτε.
Ρύθμιση SLEEP
¹ Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης του ρολογιού βρίσκεται στη θέση CLOCK .
² Φέрьτε το διακόπτη RADIO στη θέση OFF .
 – Για να κατηργήσετε τη λειτουργία SLEEP , ή για να διαγράψετε το χρόνο λειτουργίας του πιέστε SLEEP off /REPEAT ALARM .

Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων
Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία πριν δώσετε τη συσκευή σας για επισκευή. Αν δε μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή το τοπικό κέντρο σέρβις. <i>ΠΡΟΣΕΧΗ: Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ο ίδιοι/όια τη συσκευή σας διότι αυτό θα επιφέρει ακώλυση της εγγύησης.</i>
Πρόβλημα
 – Πιθανή αιτία <ul style="list-style-type: none">Λύση προβλήματος
Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς
 – Δεν είναι σωστά ρυθμιωμένη η ένταση ήχου
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου
Περισσότεροι τριγμοί κατά τη λήψη FM στο ραδιόφωνο
 • <i>Αδύναμο σήμα</i>
 • Σηκώστε ολόκληρη την κεραία
Συχνής τριγμός/σφύριγμα κατά τη λήψη AM στο ραδιόφωνο
 – <i>Παρεμβολές από ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεόραση, ΗΥ, λάμπα φθορίου κλπ.</i>
 • Απομακρύνετε το ραδιορολόι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές
Το ζυπνητήρι δε λειτουργεί
 – <i>Δεν είναι ρυθμιωμένη η ώρα ή δεν είναι επιλεγμένη η λειτουργία του ζυπνητηριού</i>
 • Ρυθμίστε την ώρα και / επιλέξτε τη λειτουργία του ζυπνητηριού
 • Πoλύ χαμηλή ένταση ήχου στο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • Ρυθμίστε την ένταση
 – <i>Το ραδιόφωνο ζυπνητήρι δεν είναι τοποθετημένο σε κάποιο ραδιοφωνικό</i>
 • Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό

FUNKCJE
¹ SLEEP - funkcja automatycznego wyłączenia
² Przełącznik funkcji <ul style="list-style-type: none">CLOCK : wyświetlanie aktualnego czasu SET ALARM : ustawianie czasu budzenia SET TIME : ustawianie zegara HR/MIN : służy do ustawiania godziny/ minut czasu zegara oraz budzika
³ ALARM RESET - wyłącza budzenie na 24 godziny
⁴ SLEEP off /REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">- wyłącza funkcję SLEEP - wyłącza nastawione budzenie na okres 8-9 minut
⁶ DISPLAY - pokazuje bieżący czas/ czas budzenia oraz status urządzenia
⁶ VOLUME - regulacja głośności
⁷ BAND - przelącianie zakresu fali radiowych FM/AM (MW lub LW)
⁸ TUNING - ustawianie stacji radiowych
⁹ RADIO off • on - włączanie /wyłączanie radia
¹⁰ ALARM <ul style="list-style-type: none">OFF wyłączenie budzenia RAD włączenie budzenia radiem dla budzenia BUZ włączenie brzęczyka dla budzenia
¹¹ Schowek na baterie - miejsce na baterie 9 woltową typu 6F22 do podtrzymanie zasilania pamięci (nie wchodzi w skład zestawu)
¹² Przewód sieciowy - do zasilania z sieci
¹³ Przewód antenowy - poprawia odbiór na falach FM

RADIO
<p><i>Radio z budzikiem można używać również jako zwykły radioodtworacz!</i></p> <ol style="list-style-type: none">Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji ON aby włączyć radio. Wybierz zakres fal postługując się przyciskiem BAND. Wyszukaj stację radiową przy pomocy pokręta TUNING. Wyreguluj poziom głośności pokrętłem VOLUME. Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji OFF jeśli chcesz wyłączyć radio. <p>Poprawianie jakości odbioru:</p> <p><i>Fale FM:</i> dla uzyskania optymalnego odbioru rozciągnij przewód antenowy z tyłu urządzenia.</p> <p><i>Fale AM:</i> do odbioru tych fal używana jest antena wewnętrzna. Skieruj właściwie antenę poprzez zmianę pozycji urządzenia.</p>
USTAWIANIE CZASU ZEGARA I BUDZIKA
Zegar wyświetla czas w formacie 24 –godzinny
<i>UWAGA! W celu dokładnego nastawienia czasu zegara i czasu budzenia naciskaj przyciski HR lub MIN oddzielnie a nie jednocześnie.</i>
¹ Przełącz funkcje na SET TIME lub SET ALARM aby ustawić odpowiednio zegara lub czas budzenia.
² Naciśnij kilka razy przycisk HR lub MIN prztryczymaj odpowiedni z przycisków by ustawić godzinę i minuty.
³ Po uzyskaniu właściwych ustawień puść przycisk HR lub MIN .
⁴ Po ustawieniu godziny i minut włącz funkcję CLOCK przełącznikiem funkcji , aby wyświetlił aktualny czas.
WŁĄCZANIE BUDZENIA
OGÓLNIIE Jeśli chcesz użyć budzika, musisz wpiern nastawić czas budzenia. Masz do wyboru dwa różne sposoby budzenia: budzenie radiem i brzęczykiem.
<ul style="list-style-type: none">Wybierz sposób budzenia ustawiając przełącznik ALARM w pozycji RAD lub BUZ.

KONSERWACJA
<ul style="list-style-type: none">Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej. Dodatkowo należ też wyjąć baterię, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu oraz uszkodzeniu urządzenia. Chroń odbornik przed działaniem nadmiernej wilgoci, deszczu, piasku oraz przed przegrzaniem spowodowanym przez ogrzewanie lub wystawienie na bezpośrednio działanie promieni słonecznych. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej irchy lub szmatki. Nie używaj żadnych środków czystości zawierających alkohol, amoniak, benzen i innych podobnych środków, które mogłyby uszkodzić obudowę.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Ograniczyliśmy zużycie materiałów na opakowania do niezbędnego minimum, aby umożliwić łatwą segregację surowców wtórnych na dwa materiały: papier i tekturę. Urządzenie to składa się z materiałów, które mogą zostać ponownie użyte, jeśli zostaną oddzielone przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się opakowań i zużytego sprzętu.
<i>Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.</i> <i>Niniejszy produkt spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.</i> <i>Tabliczkę z odpowiednimi danymi umieszczono na spodzie urządzenia.</i>

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
PODŁĄCZENIE DO PRĄDU <ol style="list-style-type: none">Sprawdz, czy napięcie w sieci podane na plytce z oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub serwisem. Podłącz przewód do gniazdka. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli chcesz całkowicie odłączyć urządzenie z prądu.
PODRZYZMANIE ZASILANIA PAMIĘCI
Podtrzymanie zasilania pamięci pozwala na przechowanie w pamięci ustawień zegara i budzika na okres 1 doby w razie zakłóceń w dostawie prądu z powodu np. awarii. Wówczas całe podświetlenie radia i zegara zostanie wyłączone. Wyświetlacz powróci do wyświetlania poprawnego czasu, jak tylko skończą się przerwa w dostawie prądu.
¹ Zdejmij pokrywkę schowka na baterię i włóż baterię 9 volt typu 6F22 (nie wchodzi w skład zestawu), która będzie podtrzymanie zasilania pamięci.
² Zakłóć pokrywkę.
<i>UWAGA: Jeśli bateria nie została włożona, lub okres przerwy w dostawie prądu jest dłuższy, będzie trzeba ustawić czas zegara i budzika ponownie.</i> <i>Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego powinniśmy się ich pozbyć w odpowiedni sposób.</i>
Zużycie energii w trybie standby 3W

WYŁĄCZANIE BUDZENIA
Są trzy sposoby wyłączenia budzika. Jeśli nie anulujesz budzenia całkowicie, to po upływie 1 godziny 59 minut od czasu pierwszego włączenia budzenia zostanie uruchomiona automatycznie opcja wyłączenia budzenia na okres 24 godzin .
WYŁĄCZANIE BUDZENIA NA OKRES 24 GODZIN Jeśli chcesz by budzik natychmi