

TOIMINNOT
 1 SLEEP - aktiivo radion uniajastintoiminnon
 2 Kellotoiminnot <ul style="list-style-type: none">CLOCK : näyttää kellonajan SET ALARM : herätysajan asetus herätystä varten SET TIME : kellonajan asetus HR/MIN : tuntien/minuuttien asetus kellonaikaa ja herätysaikaa varten
 3 ALARM RESET -lopettaa aktivoituneen herätyksen 24 tunnin ajaksi
 4 SLEEP OFF/REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">- kytkee radion uniajastintoiminnon pois päältä - kytkee aktivoituneen herätyksen pois 8-9 minuutin ajaksi
 5 NÄYTTÖ : näyttää kellonajan/herätysajat sekä laitteen tilan
 6 VOLUME - säätää äänenvoimakkouden
 7 BAND - FM-/AM (MW tai LW)-aaltolauiden valinta
 8 TUNING - radioasemien viritys
 9 RADIO off • on - kytkee radion päälle/pois
 10 ALARM <ul style="list-style-type: none">– OFF kytkee herätyksen pois päältä – RAD aktivoi herätyksen radiolla – BUZ aktivoi herätyksen summerilla
 11 Paristoluuksu - luukku avataan ja sen alle asetetaan yksi 9 voltin 6F22 -tyypininen paristo (ei toimiteta radion mukana) paristovarmistusta varten
 12 Verkkokohto - AC-virransyöttöä varten
 13 Lanka-antenni - parantaa FM-vastaanottoa

RADIO	<i>-painikkeita ei tule painaa yhtäaikaan vaan niitä on painettava erikseen.</i>
<i>Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!</i>	
1	Kytke radio päälle asettamalla RADIO off • on -painike asentoon ON .
2	Valitse aaltoalue BAND -painikkeella.
3	Virittä radio haluamallasi radioasemalle TUNING -painikkeella.
4	Käytä VOLUME -painiketta äänenvoimakkouden säätöön.
5	Kytke radio pois päältä asettamalla RADIO off • on -painike asentoon OFF .
Radiovastaanotto	<i>FM</i> : Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.
<i>AM</i> : Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni käännättämällä laite parhaaseen asentoon.	
KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS	
Aika näytetään 24-tunnin näyttönä	
<i>Tärkeää! Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että HR</i>	

- Aseta **kellotimintösäädin** asentoon **SET TIME** tai **SET ALARM** halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat.
- Aseta tunnint ja minuutit painamalla **HR** tai **MIN**-painiketta useita kertoja peräkkäin tai pitämällä jompakumpaa painiketta alas painettuna.
- Vapauta **HR** tai **MIN**-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan.
- Kun olet asettanut sekä tunninit että minuutit, aseta **kellotimintösäädin** asentoon **CLOCK**, jolloin näyttöön tulee kellonaika.

HERÄTYSTAVAN VALINTA
YLEISTÄ
Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerilla.
<ul style="list-style-type: none">Valitse haluamasi herätystapa asettamalla ALARM-painike asentoon RAD tai BUZ.

HUOLTO
<ul style="list-style-type: none">Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, vedä verkkojohto irti pistorasiasta. Irrota lisäksi patteri laitteesta. Näin estetään, etteivät ne vuoda ja samalla vahingoita laitetta. Älä pidä laitetta kosteassa ilmassa, sateessa, hiekkassa, kuuman lämmityslaitteen läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa. Puhdista laite pehmeällä, hiukan kostutetulla säämiskällä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.

YMPÄRISTÖTIETOA
<ul style="list-style-type: none">Pakkauksessa käytetään vain kahta materiaalia: paperia ja pahvia. Laite on koottu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos laitteen purkaa siihen erikoistunut liike. Hävität pakkausmateriaalit ja vanha laite paikallisten määräysten mukaisesti.

<i>Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.</i>
<i>Tämä tyyppilaatua sijaitsee laitteen pohjassa.</i>

ASENNUS
VIRRANSYÖTTÖ
1 Tarkista, vastaako radion pohjassa olevassa tyyppikivessä ilmoitettu verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
2 Yhdistä verkkojohto pistorasiassa.
3 Laite irroetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.

PARISTOVARMISTUS
Paristovarmistuksen ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim. sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.

- Irrota paristoluuksu ja aseta sen alle yksi **9 voltin 6F22**-tyypinen paristo (ei toimiteta radion mukana) paristovarmistusta varten.

- Aseta paristoluuksu takaisin paikalleen.
- HUOM:** Jos varmistusparistoa ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän, kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen päätyttyä.*
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä ongelmajätteinä.***

Odotustilan tehonkulutus 3W
--------------------------	----------

HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
Herätys voidaan kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Siinä tapauksessa, jos herätystä ei ole kytetty pois päältä pysyvästi, herätyksen 24 tunnin uusinta aktivoituu automaattisesti 1 tunnin ja 59 minuutin kuluttua siitä, kun herätys ensimmäistä kertaa meni päälle.
HERÄTYKSEN 24 TUNNIN UUSINTA
Jos haluat lopettaa herätyssoiton välittömästi, mutta haluat pitää saman herätysasetuksen seuraavaa päivää varten: <ul style="list-style-type: none">• Paina ALARM RESET -painiketta herätyksen ollessa päällä.
HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ PYSYVÄSTI
Jos haluat kytkeä asetetun herätyksen pois päältä ennen kuin se menee päälle tai sen ollessa päällä: <ul style="list-style-type: none">• Aseta ALARM asentoon OFF.
HERÄTYKSEN TOISTO
Tämä toiminto toistaa herätyksen 8-9 minuutin välein.
1 Paina SLEEP off /REPEAT ALARM -painiketta herätyssoiton aikana.
2 Näin voidaan tehdä useita kertoja jopa 1 tunnin ja 59 minuutin ajan.

UNIAJASTIN
Uniajastin-toiminnon kuvaus
Laitteessa on sisäänrakennettu ajastin, jonka ansiosta radiovastaanotto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 59 minuutin kiinteän ajan kuluttua. Tämän toiminnon ansiosta voit huoletta nukahtaa kuunnellessasi radiota.

Uniajastimen asetus
1 Tarkista, että kellotimintösäädin on asennossa CLOCK .
2 Aseta RADIO asentoon OFF .
3 Aktiivo uniajastintoiminto painamalla SLEEP -painiketta. <ul style="list-style-type: none">→ Uniajastin voidaan kytkeä pois päältä tai uniajastinaika peruttaa painamalla SLEEP off /REPEAT ALARM.

<i>...stä, tietokoneesta, loistevalaisimista tms</i>
--

VIANMÄÄRITYS
Jos laitteeseen tulee vika, tarkista ensin alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
JÄRJYTYKSE alla olevista kohdista ei korjaa vikaa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

***V** *Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen! Laitetta ei missään tapauksessa saa yrittää korjata itse, sillä muutoin se ei enää kuulu takuun piiriin.**

Ongelma
– <i>Mahdollinen syy</i>
– Toimenpide
Ei ääntä/virtaa
– Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
• Säädä äänenvoimakkuus
Satunnainen äänen säröily FM-lähetysten aikana
– <i>Heikko signaali</i>
• Vedä lanka-antenni täyteen pituuteen
Jatkuva säröily / kohina AM -lähetysten aikana
– <i>Sähköhäiriöitä TV</i>
• Siirrä laite pois sähkölaitteiden läheisyydestä
Herätystoiminto ei toimi
– <i>Herätysaika ei ole asetettu tai herätystapaa ei ole valittu</i>
• Aseta herätysaika ja valitse herätystapa
– <i>Äänenvoimakkuus liian alhainen RADIO-herätyksessä</i>
• Säädä äänenvoimakkuus
– <i>Radio-herätystä ei ole viriitetty millekään radioasemalle</i>
• Virittä radio jollekin asemalle

Διακόπτες-Πλήκτρα
 1 SLEEP - energioipai ei λειτουργία του ραδιοφώνου ως ξυπνητήρι
 2 Ρύθμιση ρολογιού <ul style="list-style-type: none">- CLOCK : τοποθέτηση της ώρας - SET ALARM : ρυθμίζει την ώρα για το ξυπνητήρι - SET TIME : ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού - HR/MIN : ρυθμίζει τις ώρες/λεπτά για το ρολάι και το ξυπνητήρι
 3 ALARM RESET - σταματά τη λειτουργία του ξυπνητηριού για 24 ώρες
 4 SLEEP off /REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">- σταματά το ραδιόφωνο - ξυπνητήρι - σταματά το ξυπνητήρι έτσι ώστε να ξαναχτυπά ανά 8-9 λεπτά
 5 DISPLAY - εμφανίζει την ώρα/ τις ώρες των ξυπνητηριών και την κατάσταση ρυθμίσης
 6 VOLUME - ρύθμιση έντασης ήχου
 7 BAND - επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας FM/AM (MW ή LW)
 8 TUNING - επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
 9 RADIO off • on - ανάβει/σβήνει το ραδιόφωνο
 10 ALARM <ul style="list-style-type: none">– OFF σβήνει το ξυπνητήρι – RAD ενεργοποιεί το ραδιόφωνο για το ξυπνητήρι – BUZ ενεργοποιεί το βομβητή για το ξυπνητήρι
 11 Θέση μπαταρίας - ανοίγει για να τοποθετηθεί μπαταρία 9 volt τύπου 6F22 (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για τη φύλξη των ρυθμίσεων της συσκευής
 12 Ρεύμα - εναλλασσόμενη τάση (AC)
 13 Εξωτερική κεραία - βελτώνει τη λήψη της συχνότητας FM

ΡΑΔΙΟΦΘΟΝΟ
<i>Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ραδιόφωνο αποκλειστικά!</i>
1 Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on για να ανάψει το ραδιόφωνο.
2 Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα με το διακόπτη BAND .
3 Ρυθμίστε το TUNING για να συντονιστείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το διακόπτη VOLUME .
5 Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on το OFF για να σβήνει το ραδιόφωνο.
Για να βελτιώσετε τη λήψη:
<i>FM:</i> σηκώστε την κεραία στο πίσω μέρος της συσκευής.
<i>AM:</i> υπάριε ενσωματωμένη στη συσκευή κεραία. Κατευθύνετε την κεραία μετακινώντας τη συσκευή.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΕΥ ΡΕΛΕΞΙΩΕΥ ΚΑΙ ΤΩΕΥ ΝΤΡPMGSGQIOΤ

ΡΑΔΙΟΦΘΟΝΟ
<i>Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.</i>
<i>Προσοχή! Για να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ξυπνητηριού και του ρολογιού, ακολουθείτε ότι δεν πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα HR ή MIN</i>

- Γυρίστε το **διακόπτη ρύθμισης** στη θέση **SET TIME** ή **SET ALARM** για να ρυθμίσετε την ώρα ή τα λεπτά.
- Πιέστε τα πλήκτρα **HR** ή **MIN** επαναλαμβανόμενα ή συνεχώς για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
- Αφήστε τα πλήκτρα **HR** ή **MIN** μόλις ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
- Μόλις ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, γυρίστε το **διακόπτη ρύθμισης** του ρολογιού στη θέση **CLOCK** για να δείξει την ώρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίστε την ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο διαφορετικές λειτουργίες ξυπνητηριού : ραδιόφωνο ή βομβητή.
<ul style="list-style-type: none">• Επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε φέρνοντας το διακόπτη ALARM στη θέση RAD ή BUZ, αντίστοιχα

Συντήρηση
<ul style="list-style-type: none">• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Επίσης, αφαιρέστε την μπαταρία(ες) από τη συσκευή για να μην αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής και τη βλάβη της συσκευής. • Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική θερμότητα από θερμαντικά μέσα ή άμεσα ηλιακή ακτινοβολία. • Για να καθαρίσετε το συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό κομμάτι δέγμα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή σταβωπτικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να βλάψουν το περίβλημα της συσκευής.
Προστασία του περιβάλλοντος

Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων
Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία πριν ώσετε τη συσκευή σας για επισκευή.
Αν δε μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή το τοπικό κέντρο σέρβις.
<i>ΠΡΕΣΞΕΧΗ: Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληγίας! Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ο ίδιος/ία τη συσκευή σας διότι αυτό θα επιφέρει ακύρωση της εγγύησης.</i>
Πρόβλημα
– <i>Πιθανή αιτία</i>
• Λύση προβλήματος
Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς
– <i>Δεν είναι σωστά ρυθμισμένη η ένταση ήχου</i>
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου
Περιστασικοί τριγμοί κατά τη λήψη FM στο ραδιόφωνο
– <i>Αδύναμο σήμα</i>
• Σηκώστε ολόκληρη την κεραία
Συχνές τριγμές/σφύριγμα κατά τη λήψη AM στο ραδιόφωνο
– <i>Παρεμβολές από ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεόραση, Η/Υ, λάμπα φθορίου κλπ.</i>
• Απομακρύνετε το ραδιορολόι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το πρίον αυτό πληροί τις τουτήρηαις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.
<i>Η νικαδόια τύπου βρίσκεται στη βάση της συσκευής.</i>

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παροχή Ρεύματος
1 Ελέγξτε αν η παροχή δικτύου, όπως φαίνεται στην πλάκα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής , αντιστοιχεί στο τοπικό σας δίκτυο. Εάν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ή το κέντρο σέρβις.
2 Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στη πρίζα.
3 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις του ρολογιού και του ξυπνητηριού της συσκευής για μια περίεα σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, π.χ. διακοπή ρεύματος. Οι ενδείξεις της συσκευής θα σβήσουν εντελώς. Μόλις η συσκευή συνδεθεί και πάλι με το ρεύμα, θα φανεί η ενδείξη της σωστής ώρας.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας και τοποθετήστε μια μπαταρία **9 volt τύπου 6F22** (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για τη λειτουργία μνήμης.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

***Σημείωση:** Αν δεν τοποθετηθεί μπαταρία ή αν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα του ρολογιού και του ξυπνητηριού. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και θα πρέπει να καταστρέφονται με προσοχή.*

Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής 3W
---	----------

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να σβήσετε το ξυπνητήρι: Αν δεν το απενεργοποιήσετε εντελώς, θα επιλεγεί αυτόματα η επιλογή λειτουργίας κάθε 24 ώρες μετά από 1 ώρα και 59 λεπτά από τη στιγμή που θα σβήσει το ξυπνητήρι για πρώτη φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ 24 ΠΡΕΣΞ
Αν θέλετε να σταματήσει το ξυπνητήρι αμέσως αλλά επίσης θέλετε να διατηρηθεί η ρύθμιση της ώρας και για την επόμενη μέρα: <ul style="list-style-type: none">• Πιέστε το διακόπτη ALARM RESET όταν το ξυπνητήρι ακόμη χτυπάει.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
Για να καταργήστε το ξυπνητήρι πριν ή αφού σταματήσει να χτυπάει: <ul style="list-style-type: none">• Φέρτε το διακόπτη ALARM στη θέση OFF.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Με τη λειτουργία αυτή, το ξυπνητήρι χτυπάει κάθε 8-9 λεπτά.
1 Όταν ακόμη το ξυπνητήρι χτυπά, πιέστε τους διακόπτες sLEEP off /REPEAT ALARM .
2 Επαναλάβετε αν επιθυμείτε να συνεχιστεί η επαναλαμβανόμενα λειτουργία μέχρι 1 ώρα και 59 λεπτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP
Για τη λειτουργία SLEEP
Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη που επιτρέπει να σβήσει αυτόματα το ραδιόφωνο Μετά από χρόνο 59 λεπτών (ρύθμιση και τα οκευσση). Αυτό σας επιτρέπει να ξαπλώσετε και να ακούτε ραδιόφωνου ώπου να αποκοιμηθείτε.

Ρύθμιση SLEEP
1 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης του ρολογιού βρίσκεται στη θέση CLOCK .
2 Φέρτε το διακόπτη RADIO στη θέση OFF .
3 Πιέστε το πλήκτρο SLEEP για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. <ul style="list-style-type: none">→ Για να καταργήσετε τη λειτουργία SLEEP, ή για να διαγράψετε το χρόνο λειτουργίας του πιέστε SLEEP off /REPEAT ALARM.

ΚΩΝΣΕΡΥΑCΙΑ
<ul style="list-style-type: none">• Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej. Dodatkowo należy też wyciąć baterię, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu oraz uszkodzeniu urządzenia. • Chroni odbiornik przed działaniem nadmiernej wilgoci, deszczu, piasku oraz przed przegrzaniem spowodowanym przez ogrzewanie lub wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Do uruchomienia urządzenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej irtchy lub szmatki. Nie używaj żadnych środków czystości zawierających alkohol, amoniak, benzen i innych podobnych środków, które mogłyby uszkodzić obudowę.
OCHRONA SRODOWISKA
Ograniczyliśmy zużycie materiałów na opakowania do niezbędnego minimum, aby umożliwić łatwą segregację surowców wtórnych na dwa materiały: papier i tekturę. Urządzenie to składa się z materiałów, które mogą zostać ponownie użyte, jeśli zostaną oddzielone przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się opakowań i zużytego sprzętu.

<i>Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych. Niniejszy produkt spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące abliczk</i>
<i>ę z odpowiednimi danymi umieszczono na spodzie urządzenia.</i>

FUNKCJE
 1 SLEEP - funkcja automatycznego wyłączenia
 2 Przełącznik funkcji <ul style="list-style-type: none">- CLOCK : wyświetlanie aktualnego czasu - SET ALARM : ustawianie czasu budzenia - SET TIME : ustawianie zegara - HR/MIN : służy do ustawiania godziny/ minut czasu zegara oraz budzika
 3 ALARM RESET - wyłącza budzenie na 24 godziny
 4 SLEEP off /REPEAT ALARM <ul style="list-style-type: none">- wyłącza funkcję SLEEP - wyłącza nastawione budzenie na okres 8-9 minut
 5 DISPLAY - pokazuje bieżący czas/ czas budzenia oraz status urządzenia
 6 VOLUME - regulacja głośności
 7 BAND - przełączanie zakresu fali radiowych FM/AM (MW lub LW)
 8 TUNING - ustawianie stacji radiowych
 9 RADIO off • on - włączanie /wyłączenie radia
 10 ALARM <ul style="list-style-type: none">– OFF wyłączenie budzenia – RAD włączenie budzenia radiem dla budzenia – BUZ włączenie brzęczyka dla budzenia
 11 Schowek na baterie - miejsce na baterię 9 woltową typu 6F22 do rezerwowego zasilania (nie wchodzi w skład zestawu)
 12 TUNING - ustawianie stacji radiowych
 13 Przewód antenowy - poprawia odbiór na falach FM

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
PODŁĄCZENIE DO PRĄDU
1 Sprawdź, czy napięcie w sieci podane na plytce z oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub serwisem.
2 Podłącz przewód do gniazdka.
3 Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli chcesz całkowicie odłączyć urządzenie z prądu.

ZASILANIE REZERWOWE
Zasilanie rezerwowe pozwala na przechowanie w pamięci ustawień zegara i budzika na okres 1 doby w razie zakłóceń w dostawie prądu z powodu np. awarii. Wówczas całe podświetlenie radia i zegara zostanie wyłączone. Wyświetlacz powródzi do wyświetlania poprawnego czasu, jak tylko skończy się przerwa w dostawie prądu.

- Zdejmij pokrywkę schow