

AJ3150

## Instalação Rádio / Relógio

### TECLAS

- 1 Tecla **RADIO** - para ligar e desligar o rádio
- 2 Chave **ALARM**
- **RAD** - para acordar com rádio
- **BUZ** - para acordar com alarme
- **OFF** - para desligar o despertador
- 3 Chave **TIME SET**
- **TIME** - posição para ajustar o relógio
- **RUN** - posição de uso normal
- **ALARM** - posição para ajustar o despertador
- 4 Tecla **ALARM RESET** - para desligar o despertador por 24 horas
- 5 Tecla **HOUR** - para ajustar as horas
- 6 Tecla **MINUTE** - tecla para ajustar os minutos
- 7 Tecla **SLUMBER** - Para ativar o Slumber e para ajustar o tempo de slumber (slumber = dormir com música).
- 8 Tecla **SLUMBER OFF / REPEAT ALARM**:
  - Desliga temporariamente o despertador
  - Desliga a função Slumber
- 9 **Display do relógio** com as indicações **ALARM-PM**
- 10 **BATTERY** - Compartimento de bateria
- 11 **VOLUME control** - for adjusting the volume
- 12 Chave **BAND** - seleciona a faixa do rádio
- 13 **TUNING** - para localizar a emissora desejada
- 14 **AC MAINS**
- 15 **VOLTAGE** - Seletor de voltagem (não existe em todas as versões)

### LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

- O aparelho vem ajustado de fábrica para ser ligado à rede elétrica de 220 Volts. Se a tomada onde ele vai ser ligado é de 110 Volts, ajuste primeiramente o seletor **VOLTAGE**.
- Ligue o cabo de força à entrada **MAINS** e à tomada elétrica. O aparelho estará alimentado. Assim que o aparelho é ligado à rede elétrica, os números no display irão piscar, indicando que o relógio deve ser acertado.
- Para desligar completamente o aparelho, retire o cabo de força da tomada elétrica.

### RÁDIO

#### COMO OUVIR O RÁDIO

- Coloque a chave **RADIO** 1 na posição **ON**
- Escolha a faixa com a chave **BAND** 12
- Sintonize a emissora desejada com o botão **TUNING** 13
- Ajuste o som com o controle **VOLUME** 11

#### COMO DESLIGAR O RÁDIO

Coloque a chave **RADIO** 1 na posição **OFF**.

#### Antenas

- Para recepção de FM mude a posição do fio de antena até encontrar a posição de melhor recepção. Nos grandes centros, onde existem emissoras potentes a recepção poderá ser melhor com esta antena encurtada. Para tanto enrole o fio sobre ele mesmo.
- A antena de AM está montada dentro do aparelho. Procure a posição de melhor recepção girando o aparelho.


### RELÓGIO

#### Display do relógio

O display do relógio, além de mostrar a hora, possui as indicações **PM** (horário após o meio dia) e **ALARM**, quando o despertador está ativado.

#### Como acertar o relógio

- Coloque a chave **TIME SET** 3 na posição **TIME**.
- Ajuste a hora certa com as teclas **MIN** 6 e **HOUR** 5
- Coloque a chave **TIME SET** 3 na posição **RUN**.



## Despertador

### AJUSTES DO DESPERTADOR

#### Ajuste da hora de despertar

- Coloque a chave **TIME SET** 3 na posição **ALARM**
- Ajuste a hora de despertar com as teclas **MIN** 6 e **HOUR** 5
- Coloque a chave **TIME SET** 3 na posição **RUN**

### MODOS DE DESPERTAR


Voce pode despertar de 2 maneiras

#### Acordar com rádio

- Coloque o volume num nível que permita acorde-lo
- Coloque a chave **ALARM** 2 na posição **RAD**
- Na hora ajustada para despertar, o rádio será ligado.

#### Acordar com alarme

- Coloque a chave **ALARM** 2 na posição **BUZ**
- Na hora ajustada para despertar o alarme soará



### COMO DESLIGAR O DESPERTADOR

O despertador pode ser desligado de 3 maneiras:

#### Repetir o despertar após 9 minutos:

- Pressione a tecla **REPEAT ALARM** 8. Deste modo o despertador será reativado após 9 minutos. Pressionando novamente a tecla **REPEAT ALARM** este procedimento será repetido. Se a tecla **REPEAT ALARM** não for pressionada o despertador desliga-se automaticamente após 1 hora e 59 minutos. No dia seguinte ele voltará a ser ativado no horário programado.

#### Como desligar o despertador por 24 horas

- Pressione a tecla **ALARM RESET** 4. O despertador só voltará a ser ativado no dia seguinte, no horário programado.

#### Como desligar definitivamente o despertador

- Coloque a chave **ALARM** 2 na posição **OFF**. A indicação **ALARM**, no display, apagará. Para voltar a ativar o despertador, coloque a chave **ALARM** 2 na posição **RAD** ou **BUZ**.

## Slumber


### SLUMBER (dormir com música)

Este rádio relógio possui a função slumber. Esta função permite que voce ouça o rádio ao dormir. Voce não precisa se preocupar em desligar o rádio, pois após 59 minutos ele se desliga automaticamente.

#### Como ativar o SLUMBER

Ligando o rádio através da função slumber, ele ficará ativo por 59 minutos. Para ativar o slumber faça o seguinte:

- A chave **TIME SET** 3 deverá estar na posição **RUN**
- Pressione a tecla **SLUMBER** 7. O display mostrará 59 minutos, que é o tempo em que o rádio estará funcionando.



### COMO DESLIGAR O SLUMBER

É possível desligar o rádio antes dos 59 minutos do slumber da seguinte forma:

- Pressione a tecla **SLUMBER OFF/REPEAT ALARM** 8
- Se a chave **TIME SET** 3 estiver na posição **TIME** ou **ALARM**, o slumber não funcionará.
- O uso da função slumber não altera o ajuste do despertador.

## Observações

### FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

- Na falta de energia elétrica o aparelho ficará completamente desligado.
- No retorno da energia elétrica o display irá piscar. Isto significa que o relógio precisa ser acertado.
- Voce poderá instalar uma bateria de 9 Volts (type 6F22), que na falta de energia alimentará o circuito do relógio. O display permanecerá apagado, mas o relógio estará funcionando e o despertador não perderá o ajuste. Durante a falta de energia o despertador não soará. O funcionamento do relógio com a bateria está previsto para curtos períodos de falta de energia elétrica. Caso a falta de energia dure muito tempo, o relógio poderá adiantar ou atrasar.
- Antes de instalar a bateria, ligue o aparelho a tomada.
- Instale a bateria no compartimento que fica na base do aparelho.
- A vida útil da bateria depende da frequência com que falta energia elétrica em sua região. Ao menos uma vez por ano troque a bateria para evitar vazamentos.

### MANUTENÇÃO

- Caso não vá utilizar o aparelho por um longo período e aconselhável desligá-lo da rede elétrica e retirar a bateria.
- Para limpar o aparelho utilize um pano macio levemente umedecido. Não utilize produtos químicos, pois isto poderá danificar o gabinete.
- Não exponha o aparelho a chuva, umidade e ao calor excessivo e nem ao sol direto.
- **CUIDADO**: Não abra o aparelho para acessar partes internas pois há risco de choque elétrico.

A chapa de identificação está colocada na parte de trás do sistema.

Este produto cumpre as normas estabelecidas pela Comunidade Europeia sobre interferências de rádio.

