

AJ3231

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Brugervejledning



PHILIPS

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

BEDIENING

- ① **ALARM 1, ALARM 2**
 - **RADIO** om de radio voor wekker 1 of wekker 2 te activeren
 - **BUZ** om de zoemer voor wekker 1 of wekker 2 te activeren
 - **OFF** om wekker 1 of wekker 2 uit te schakelen
- ② **Klokbediening**
 - **SET TIME** : om de kloktijd in te stellen
 - **CLOCK**: en klok positie
 - **SET AL 1**: om de wektijd in te stellen
 - **SET AL 2** : om de wektijd in te stellen
- ③ - **UP / DOWN**: om de uren en minuten voor de klok- en wektijd in te stellen
- ④ **DISPLAY** - geeft de klok/wektijden aan, alsook de status van de instellingen
- ⑤ **Batterijklepje** - kan geopend worden om een **9 volt 6F22** type batterij (niet inbegrepen) in te zetten voor back-up van het klokgeheugen
- ⑥ **VOL** - om het volume in te stellen
- ⑦ **Frequentie-indicator** - geeft de radiofrequentie van uw gekozen golfband aan
- ⑧ **BAND (MW/FM/AUX)** - om de MW/FM golfbanden te selecteren op om AUX te selecteren.
- ⑨ **TUNING** - om de radio op zenders af te stemmen
- ⑩ **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**
 - om de actieve wekker 6-7 minutenlang uit te zetten
 - hiermee schakelt u de sleeptimer uit
- ⑪ **SLEEP** - om de radio voor de inslaapfunctie te activeren
 - om de inslaaperiode in te stellen
- ⑫ **ALARM RESET** - om de actieve wekker 24 uur lang uit te zetten
- ⑬ **RADIO ON/OFF** - om de radio aan/uit te zetten.
- ⑭ **BRIGHTNESS** - hiermee wijzigt u de helderheid van de displayverlichting
- ⑮ **Snoer** - voor AC wisselstroomvoeding
- ⑯ **Draadantenne** - verbetert FM ontvangst
- ⑰ **AUX** - hiermee kunt u een externe audiobron aansluiten.

INSTALLATIE

STROOMVOEDING

- 1 Controleer als de stroomtoevoer van uw stopcontact dezelfde is als aangegeven staat op het **informatieplaatje aan de onderkant van het apparaat**. Indien dit niet het geval is, moet u uw winkelier of een klantendienst raadplegen.
- 2 Steek de stekker van het snoer in een stopcontact.
- 3 Om de stroomtoevoer volledig af te sluiten, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.

BACK-UP VAN HET KLOKGEHEUGEN

Dankzij de back-up van het klokgeheugen is het apparaat bij stroomonderbrekingen in staat uw wek- en kloktijden een dag lang in het geheugen te bewaren. De gehele wekkerradio- en displayverlichting is in dat geval uitgeschakeld. De juiste tijd verschijnt weer op de display zodra de stroomtoevoer hersteld is.

- 1 Verwijder het batterijklepje om een **9 volt 6F22** type batterij (niet inbegrepen) in te zetten voor back-up van het klokgeheugen.
- 2 Zet het batterijklepje terug.

OPMERKING: *U moet de klok- en wektijden opnieuw instellen indien er bij een stroomonderbreking geen back-up van het klokgeheugen geïnstalleerd was of de stroomonderbreking te lang duurde.*

Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten dus volgens de reglementering worden weggeworpen.

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

HELDERHEID VAN DE VERLICHTING

Zet de schakelaar voor helderheid in de stand HI (Hoog) of LO (Laag)

- HI om de helderheid te verhogen
- LO om een lage verlichting in te stellen

RADIO

U kunt de radiowekker ook gewoon als radio gebruiken!

- 1 Zet de t **RADIO ON/OFF** schakelaar op **ON** om de radio aan te zetten.
- 2 Kies uw golfband aan hand van de **BAND** schakelaar.
- 3 Stem op uw zender af aan de hand van de **TUNING** knop.
- 4 Zet het **VOL** op het gewenste niveau.
- 5 Zet de **RADIO ON/OFF** schakelaar op **OFF** om de radio uit te zetten.

Voor een betere ontvangst:

FM: trek de draadantenne achteraan het apparaat uit voor optimale ontvangst.

MW: werkt met een antenne die in het apparaat is ingebouwd. Voor een betere ontvangst moet u de antenne richten door het toestel verplaatsen of draaien.

INSTELLEN VAN DE KLOK- EN WEKTIJDEN

De tijd wordt op de display aangegeven aan de hand van een 24-uren klok.

BELANGRIJK! *Om de klok- en wektijden precies in te stellen, moet u erop letten dat u de **UP / DOWN** toetsen altijd afzonderlijk indrukt en nooit tegelijkertijd.*

- 1 Zet de **klokbediening** op **SET TIME, SET AL 1** of **SET AL 2** om respectievelijk de klok- of wekkertijden in te stellen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **UP / DOWN** of houd één van die toetsen ingedrukt om de uren en minuten in te stellen.
- 3 Laat **UP / DOWN** los wanneer de tijd correct ingesteld is.
- 4 Nadat u zowel de uren als de minuten heeft ingesteld, schakelt u de **klokbediening** naar **CLOCK** om op de kloktijd te lopen.

KIEZEN VAN EEN WEKMODUS

ALGEMEEN

Indien u de wekker wilt gebruiken moet u eerst een wektijd instellen. U kunt kiezen tussen twee verschillende wekmodi: de radio of de zoemer.

- Maak uw keuze van wekmodus door **AL 1** of **AL 2** op **RADIO** of **BUZ** te zetten.
 - De 2 zoemers hebben een vaste volumeinstelling die niet gewijzigd kan worden. De zoemer (**BUZ**) van de **AL 1** is een lage toon, en de zoemer (**BUZ**) van **AL 2** is een hoge toon.

UITZETTEN VAN DE WEKKER

Er bestaan drie verschillende manieren om de wekker uit te zetten. Tenzij u de wekker volledig wilt uitschakelen, wordt de 24 uur terugsteloptie van de wekker automatisch geselecteerd na 59 minuten, gerekend vanaf de tijd dat uw wekker voor het eerst aanging.

24 UUR TERUGSTELLING VAN DE WEKKER

Indien u de wekkerfunctie meteen wilt uitzetten terwijl u dezelfde wekkerinstellingen voor de volgende dag wilt behouden:

- Druk op **ALARM RESET** terwijl de wekker afgaat.

OM DE WEKKER VOLLEDIG UIT TE ZETTEN

Om de ingestelde wektijd voordat de wekker afgaat of tijdens het afgaan te annuleren:

- Zet **AL 1** of **AL 2** in de **OFF** stand.

HERHAALWEKKER

Dit kenmerk laat uw wekker om de 6-7 minuten opnieuw afgaan.

- 1 Terwijl de wekker afgaat, drukt u op **REPEAT ALARM**.

INSLAAPFUNCTIE (SLEEP)

Over de inslaapfunctie

Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde timer die de radio van het apparaat automatisch kan uitschakelen na een door u ingestelde periode. Dit kenmerk staat u toe rustig neer te liggen terwijl u luistert en in slaap valt. De maximale inslaaptijd bedraagt 59 minuten

Instellen van de SLAAPFUNCTIE

- 1 Controleer of de klokregeling in de stand **CLOCK** staat en de radio is uitgeschakeld.
- 2 U kunt de sleeptimer als volgt instellen:
 - Houd **SLEEP** ingedrukt.
→ Het display telt af van **0:59** naar **0:00** minuten.
 - Houd **SLEEP** ingedrukt en druk herhaaldelijk op **UP/DOWN** om de sleeptimer aan te passen naar een lager aantal minuten.

BELANGRIJK!

- 1** Als u tijdens de sluimerperiode de sleeptimer wilt uitschakelen door op **RADIO ON/OFF** te drukken, kunt u de radio niet uitschakelen.
- 2** Om de timer uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** en **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN

U kunt het geluid van het aangesloten externe apparaat beluisteren met de luidsprekers van de AJ3231.

- 1** Draai aan de knop **BAND (MW/FM/AUX)** om AUX te selecteren.
- 2** Sluit de AUX-IN-kabel van het apparaat aan op de AUDIO OUT-aansluiting of de hoofdtelefoonaansluiting van het externe apparaat, zoals een CD-speler of videorecorder.

ONDERHOUD

- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat het snoer goed toegankelijk is.
- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.
- Batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

VOORZICHTIG

Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoering van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaarlijke straling of andere onveilige situaties.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Probleem

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

Geen geluid

- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)-ontvangst

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

De wekker gaat niet af

- *De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken.
- *De geluidssterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidssterkte verhogen
- *Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender*
- Stem af op een radiozender

Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wie-
len op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Specificaties

Netspanning.....220 – 230 V/50 Hz

Stroomverbruik

Actief.....5,0 W

Stand-by.....< 2,0 W

Afmetingen (b x d x h).....140 x 61 x 140 mm

Gewicht.....0,53 kg



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

