



Philips  
Radio-réveil

AJ3231

## Réveillez-vous comme il vous plaît!

Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Un élégant affichage miroitant et un ingénieux mode de lumière tamisée en font le compagnon idéal de vos nuits. Il intègre une radio FM/MW pour vous réveiller avec les infos et un câble auxiliaire pour connecter votre baladeur.

### Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Programmation de 2 alarmes
- Répétition de l'alarme

### Tout ce qu'il vous faut

- Syntoniseur AM/FM
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille

### Facile à utiliser

- Réveil avec affichage à DEL tamisé ou très lumineux
- Batterie de secours

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 100 mW
- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Rotatif

## Connectivité

- Port MP3: Oui, câble non amovible avec fiche de 3,5 mm

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du syntoniseur: FM, AM

## Commodité

- Chiffres affichés: 4
- Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Alarme radio, Vibreur, Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Répétition de l'alarme
- Horloge/version: Numérique
- Minuterie de mise en veille



## Accessoires

- Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 148 x 170 x 73 mm
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x H x P): 140 x 140 x 61 mm
- Poids de l'appareil: 0,9 kg

## Alimentation

- Tension des piles: 9 V
- Type de pile: 6F22
- Alimentation
- Nombre de piles: 1

# Caractéristiques

## Réveil par radio ou alarme

Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutez hier soir ou du vibreur.

## Répétition de l'alarme

Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

## Minuterie de mise en veille



Avec la programmation de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez un CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis s'éteint automatiquement. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré au lieu de compter les moutons et de vous soucier de votre consommation d'énergie.

## Batterie de secours

Batterie de secours

## MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur



Il suffit de brancher votre baladeur MP3 au système audio pour écouter votre musique préférée avec une qualité audio supérieure.

## Syntoniseur AM/FM

Syntoniseur AM/FM



Date de publication  
2012-08-28

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51063  
UPC: 6 09585 16785 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)