



Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3540 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!



ESPAÑOL

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Camina A

Alimentación eléctrica y encender el radio

1. Retire la puerta de las baterías para insertar una batería tipo **9 voltios 6F22** (no incluida) como respaldo de la memoria.
2. Enchufe el cable eléctrico a la toma de la pared.
3. Cambie **OFF/ON/AUTO/BUZZ** a **ON** para encender el radio.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj & alarmer

1. Mantenga pulsado **SET TIME/ALARM OFF**, o **SET ALARM 1** o **SET ALARM 2**.
2. Utilice los controles **TIME SET ▲** o **▼** para ajustar los minutos y/o horas.
3. Deje de pulsar **SET TIME/ALARM OFF**, o **SET ALARM 1** o **SET ALARM 2**, y **TIME SET ▲** o **▼** cuando termine de ajuste deseada.
4. Repita cada uno de los pasos 1 - 3 para ajustar hora o alarmas.

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

1. Ajuste **AL1/AL2/AL1+2** a **AL1** (alarm 1), o **AL2** (alarm 2), o **AL1+2** (alarm 1 +alarm 2).
2. Seleccione el modo de alarma ajustando **OFF/ON/AUTO/BUZZ** a **AUTO** o **BUZZ**.

3 modos para apagar la alarma

Pulse breve cualesquiera de las siguientes opciones:

- **SET TIME/ALARM SET**
- **REPEAT ALARM**
- Pulse **OFF/ON/AUTO/BUZZ** sur **OFF**.

Característica especial : desconexión automáticae (SLEEP)

Este aparato lleva incluido un temporizador que permite el apagado automático durante la escucha de la radio: después de un periodo de tiempo seleccionado.

1. Ajuste **OFF/ON/AUTO/BUZZ** a la posición **OFF**.
2. Ajuste el horario del adormecedor por medio del botón **SLEEP**. Mantenga pulsado el botón y el visualizador comenzará la cuenta atrás desde 0:59 a 0:00minutos.
→ Para cancelar la función de sueño, pulse **SET TIME/ALARM OFF**.

DEUTSCH

Schnellstart so einfach wie das ABC!

Schritt A

Radio einschalten

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, um eine **9V 6F22**-Batterie (nicht mitgeliefert) zur Sicherung des Uhrspeichers einzulegen.
2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
3. Stellen Sie **OFF/ON/AUTO/BUZZ** auf **ON**, um das Radio einzuschalten.

Schritt B

Uhr- und Weckzeit einstellen

1. Halten Sie **SET TIME/ALARM OFF** oder **SET ALARM 1** oder **SET ALARM 2** gedrückt.
2. Stellen Sie mit **TIME SET ▲** oder **▼** die Minuten und/oder Stunden ein.
3. Lassen Sie **SET TIME/ALARM OFF** oder **SET ALARM 1** oder **SET ALARM 2** los und **TIME SET ▲** oder **▼**, wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3 für jede Uhr- oder WeckEinstellung.

Schritt C

Weckmodus auswählen

1. Stellen Sie **AL1/AL2/AL1+2** auf **AL1** (Alarm 1) oder **AL2** (Alarm 2) bzw. **AL1+2** (Alarm 1 + Alarm 2).
2. Wählen Sie den gewünschten Weckmodus aus, indem Sie mit **OFF/ON/AUTO/BUZZ** die Einstellung **AUTO** oder **BUZZ** wählen.

3 Möglichkeiten zum Abstellen des Wechers

Drücken Sie wahlweise auf:

- **SET TIME/ALARM SET**
- **REPEAT ALARM**
- Stellen Sie **OFF/ON/AUTO/BUZZ** auf die Position **OFF**.

Spezialfunktion: SLEEP

Dieses Gerät umfasst einen integrierten Timer, wodurch das Gerät während der Radiowiedergabe zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeschaltet werden kann.

1. Stellen Sie **OFF/ON/AUTO/BUZZ** auf die Position **OFF**.
2. Stellen Sie die Einschlafzeit ein, indem Sie die Taste **SLEEP** drücken. Halten Sie die Taste gedrückt. Das Display beginnt rückwärts von 59 bis 00 Minuten zu zählen.
→ Um die Einschlaffunktion abzubrechen, drücken Sie **SET TIME/ALARM OFF**.