



Philips
Radio-réveil

AJ3977



Réveil avec lecteur de CD

Boîtier vertical mince pour se réveiller frais et dispos avec la musique d'un CD !

Votre réveil personnel

- Syntoniseur AM/FM
- Programmation de 2 alarmes
- Réveillez-vous au son d'un CD, de la radio ou du vibreur

Facile à utiliser

- Endormez-vous au son de votre musique préférée avec la mise en veille
- Répétition de l'alarme
- Écran ACL rétroéclairé
- Réglage numérique avec présélections
- Configuration alarme/heure facile

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R
- Plages programmables: 20
- Amélioration lecture CD: Répétition
- Modes de lecture des disques: Avance/Retour rapide

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: AM, FM
- Stations en mémoire: 20
- Syntonisation numérique automatique
- Afficheur du syntoniseur: PLL
- Antenne: Antenne FM

Commodité

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Alarme par vibreur, Alarme CD, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Programmation de mise en veille
- Rétroéclairage
- Horloge/version: Numérique
- Affichage: ACL
- Chiffres affichés: 4
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Horloge - améliorations: Horloge de secours

Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 500 mW
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Accessoires

- Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 150 x 175 x 136 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 223 x 164 x 195 mm
- Poids de l'appareil: 1.1 kg
- Poids incluant l'emballage: 1 43 kg

Alimentation

- Secteur
- Type de pile: AA
- Tension des piles: 1,5 V

Points forts du produit

Alarme double

Réveil par CD, radio ou alarme

Syntoniseur AM/FM

Réglage numérique avec présélections

Configuration alarme/heure facile

Programmation de mise en veille

Avec la programmation de mise en veille, définissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée, puis s'éteint automatiquement en mode veille silencieux. Endormez-vous en écoutant votre CD ou animateur radio préféré plutôt qu'en comptant les moutons et sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme

Écran ACL rétroéclairé



Date de publication
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01964
UPC: 0 37849 96023 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com